

**SHARP**<sup>®</sup>

MODELLO


**AR-M256  
AR-M316**

**SISTEMA MULTIFUNZIONALE  
DIGITALE**

**MANUALE DI ISTRUZIONI  
(per copiatrice)**

Pagina

|  |    |
|--|----|
| • PRIMA DI UTILIZZARE<br>L'UNITÀ .....             | 8  |
| • FUNZIONI COPIA .....                             | 21 |
| • FUNZIONI DI COPIA UTILI .....                    | 35 |
| • IMPOSTAZIONI UTENTE .....                        | 53 |
| • RISOLUZIONE DEI PROBLEMI<br>E MANUTENZIONE ..... | 59 |
| • PERIFERICHE E<br>COMPONENTI .....                | 78 |
| • APPENDICE .....                                  | 82 |



Con RSF

Ogni istruzione interessa anche le unità opzionali utilizzate con questi prodotti.

**Non effettuare copie di materiale proibito dalla legge. La copia del materiale seguente rappresenta di norma una violazione delle leggi nazionali. È possibile che le leggi locali possano proibire la copia di altro materiale.**

- Denaro    ● Francobolli    ● Obbligazioni    ● Azioni    ● Assegni circolari
- Assegni    ● Passaporti    ● Patenti di guida

Per alcuni paesi, le posizioni di funzionamento "ON" e di arresto "OFF" dell'interruttore principale "POWER" sono sostituite rispettivamente dai simboli "I" e "O".  
Se la copiatrice ha questi simboli, leggere "I" per "ON" e "O" per "OFF".

**Attenzione!**

**Per disattivare completamente l'alimentazione elettrica, scollegare la presa principale. La presa di corrente deve essere installata vicino al sistema e facilmente accessibile.**

**Avvertenza**

Il presente apparecchio è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può essere all'origine di interferenze radio. L'utente dovrà in questo caso prendere le misure adeguate.

È necessario utilizzare cavi di interfaccia schermati con la presente apparecchiatura, in conformità alla direttiva EMC.

# INDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>AVVERTENZE .....</b>  | <b>3</b> |
| ● AVVERTENZE SULL'USO DELL'UNITÀ .....                                   | 3        |
| ● FATTORI IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE .....      | 3        |
| ● AVVERTENZE DURANTE L'UTILIZZO .....                                    | 4        |
| ● INFORMAZIONI SUL LASER .....   | 4        |
| ● INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE .....                                       | 5        |
| <b>USO DEL MANUALE.....</b>  | <b>5</b> |
| ● INFORMAZIONI SUI MANUALI DI ISTRUZIONI .....                           | 5        |
| ● SIGNIFICATO DI "R" NELL'ORIGINALE E INDICAZIONI SUL FORMATO CARTA..... | 6        |
| ● CONVENZIONI UTILIZZATE IN QUESTO MANUALE.....                          | 6        |
| <b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI .....</b>                                  | <b>7</b> |

## 1 PRIMA DI UTILIZZARE L'UNITÀ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>NOMENCLATURA DELLE PARTI E FUNZIONI .</b>                                       | <b>8</b>  |
| ● PANNELLO DEI COMANDI .....   | 10        |
| ● PANNELLO A SFIORAMENTO .....   | 11        |
| <b>ACCENSIONE E SPEGNIMENTO.....</b>   | <b>13</b> |
| ● ACCENSIONE .....   | 13        |
| ● SPEGNIMENTO .....  | 13        |
| ● IMPOSTAZIONI INIZIALI .....  | 14        |
| ● MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO .....  | 14        |
| <b>CARICAMENTO DELLA CARTA .....</b>   | <b>15</b> |
| ● CARTA .....  | 15        |
| ● CARICAMENTO DELLA CARTA.....   | 17        |
| ● MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL TIPO E<br>DEL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO .. | 19        |

## 2 FUNZIONI DI COPIA

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SCHERMATA PRINCIPALE DELLA MODALITÀ<br/>DI COPIA.....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>COPIA NORMALE .....</b>   | <b>22</b> |
| ● EFFETTUARE UNA COPIA DALLA LASTRA DI<br>ESPOSIZIONE.....                                     | 22        |
| ● COPIA DA RSPF .....  | 23        |
| ● FATTORI IMPORTANTI DURANTE<br>L'ESECUZIONE DELLE COPIE .....                                 | 24        |
| ● ALIMENTAZIONE BYPASS (carta speciale) ..   | 26        |
| <b>COPIA AUTOMATICA A DUE FACCIASTE.....</b>   | <b>27</b> |
| ● USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE.....   | 27        |
| ● USO DELL'RSPF .....  | 28        |
| <b>REGOLAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.....</b>   | <b>29</b> |
| ● SELEZIONE DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE<br>E REGOLAZIONE MANUALE DELL'ESPOSIZIONE..... | 29        |
| <b>RIDUZIONE/INGRANDIMENTO/ZOOM .....</b>  | <b>30</b> |
| ● SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO ..   | 30        |
| ● SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO ..  | 31        |
| ● SELEZIONE SEPARATA DEI RAPPORTI DI<br>COPIA VERTICALE E ORIZZONTALE (copia<br>ZOOM XY) ..... | 32        |
| <b>INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DI UNA<br/>COPIA .....</b>                                     | <b>34</b> |

## 3 FUNZIONI DI COPIA UTILI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>FUNZIONI DI FINITURA DELLE COPIE .....</b>                               | <b>35</b> |
| ● COPIA CON FASCICOLAZIONE.....   | 35        |
| ● COPIA GRUPPO .....  | 35        |
| ● FUNZIONE OFFSET .....   | 35        |
| ● FASCICOLAZIONE CON PINZATURA<br>(con finitore (AR-FN5A) installato) ..... | 37        |
| ● ORIENTAMENTO DELL'ORIGINALE E<br>POSIZIONI DI PINZATURA .....             | 37        |
| <b>MODI SPECIALI .....</b>  | <b>39</b> |
| ● PROCEDURA GENERALE PER L'UTILIZZO<br>DELLE FUNZIONI SPECIALI .....        | 40        |
| ● COPIA CON SPOSTAMENTO DEL MARGINE ..                                      | 41        |
| ● COPIA CON CANCELLAZIONE .....   | 42        |
| ● MODO LIBRO .....  | 43        |
| ● COPIA OPUSCOLO .....  | 44        |
| ● MODALITÀ PREPARAZIONE LAVORO .....  | 45        |
| ● COPIA N PAG. SU 1 .....   | 46        |
| ● FORMATO ORIGINALE .....   | 47        |
| ● COPIA COPERTINA .....   | 48        |
| ● COPIA RETRO IN BIANCO E NERO .....  | 50        |
| ● FORMATO BIGLIETTO .....   | 51        |

## 4 IMPOSTAZIONI UTENTE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PERSONALIZZAZIONI .....</b>                                 | <b>53</b> |
| ● PROCEDURA GENERALE PER LE<br>PERSONALIZZAZIONI .....         | 54        |
| ● IMPOSTAZIONI .....   | 55        |
| <b>MEMORIA DEI PROGRAMMI DI LAVORO ....</b>                    | <b>56</b> |
| ● MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI<br>LAVORO .....            | 56        |
| ● ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI<br>LAVORO .....                | 57        |
| ● CANCELLAZIONE DI UN PROGRAMMA DI<br>LAVORO MEMORIZZATO ..... | 57        |
| <b>MODO NUMERO DI CONTO.....</b>                               | <b>58</b> |
| ● COPIA CON LA MODALITÀ NUMERO DI<br>CONTO ABILITATA .....     | 58        |

## **5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>MESSAGGI DEL DISPLAY .....</b>   | <b>60</b> |
| <b>RISOLUZIONE DI PROBLEMI .....</b>  | <b>62</b> |
| <b>RIMOZIONE INCEPPAMENTO .....</b>   | <b>66</b> |
| ● GUIDA ALLA RIMOZIONE<br>DELL'INCEPPAMENTO.....  | 66        |
| ● INCEPPAMENTO NELL'RSPF .....  | 67        |
| ● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO BYPASS... <td>68</td>  | 68        |
| ● INCEPPAMENTO NELL'UNITÀ.....  | 68        |
| ● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO CENTRALE ..  | 70        |
| ● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO SUPERIORE ..   | 70        |
| ● INCEPPAMENTO NEL VASSOIO INFERIORE.....   | 71        |
| ● INCEPPAMENTO NELLA ZONA DI USCITA<br>SUPERIORE (con separatore dei lavori o<br>finitore (AR-FN5A) installati) ..... | 72        |
| ● INCEPPAMENTO IN UN VASSOIO DI USCITA<br>(con un finitore (AR-FN5A) installato) .....                                | 72        |
| <b>SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL<br/>TONER .....</b>   | <b>74</b> |
| <b>SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEI<br/>PUNTI (con finitore (AR-FN5A) installato)....</b>                             | <b>75</b> |
| ● RIMOZIONE INCEPPAMENTO DELLA<br>PINZATRICE.....   | 76        |
| <b>CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DEL TONER E<br/>CONTEGGIO DELLA PRODUZIONE TOTALE ..</b>                                  | <b>76</b> |
| <b>PULIZIA DELL'UNITÀ .....</b>   | <b>77</b> |
| ● LASTRA DI ESPOSIZIONE E COPRI<br>ORIGINALI/RSPF .....   | 77        |
| ● PULIZIA DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE<br>CARTA DEL VASSOIO BYPASS .....  | 77        |

## **6 PERIFERICHE E COMPONENTI**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PERIFERICHE .....</b>   | <b>78</b> |
| ● FINITORE (AR-FN5A) .....   | 79        |
| ● UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 500<br>FOGLI/ UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA<br>DA 2 x 500 FOGLI ..... | 80        |
| ● ALIMENTATORE/INVERTITORE A SINGOLA<br>PASSATA .....  | 81        |
| <b>CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI<br/>CONSUMO .....</b>  | <b>81</b> |
| ● CONSERVAZIONE CORRETTA .....   | 81        |

## **7 APPENDICE**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>SPECIFICHE .....</b>     | <b>82</b> |
| <b>INDICE .....</b>         | <b>84</b> |
| ● INDICE PER ARGOMENTI..... | 87        |

# AVVERTENZE

Osservare le seguenti avvertenze durante l'uso dell'unità.

## AVVERTENZE SULL'USO DELL'UNITÀ

### ⚠ Avvertenza:

- L'unità di fusione è molto calda. Fare attenzione mentre si estraе la carta inceppata.
- Non fissare con gli occhi la sorgente di luce. La luce potrebbe causare lesioni agli occhi.

### ❗ Attenzione:

- Non accendere o spegnere ripetutamente l'unità. Dopo lo spegnimento dell'unità, attendere da 10 a 15 secondi prima di riaccenderla.
- È necessario disattivare l'alimentazione dell'unità prima di installare qualsiasi materiale di consumo.
- Collocare l'unità su una superficie piana e stabile.
- Non installare l'unità in ambienti umidi o polverosi.
- Quando l'unità non viene utilizzata per molto tempo, ad esempio un periodo di vacanza prolungato, disattivare l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- Quando si sposta l'unità, assicurarsi che l'interruttore di alimentazione si trovi in posizione OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
- Non coprire l'unità con coperture antipolvere, pellicole di plastica o coperture di tessuto mentre l'alimentazione è collegata. In questo modo si ostacola la dissipazione del calore, danneggiando l'unità.
- L'uso di comandi, regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate, può comportare un'esposizione dannosa alle radiazioni laser.
- La presa di corrente deve essere collocata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
- Non bruciare la cartuccia del toner. Il toner può disperdersi e causare ustioni.
- Conservare le cartucce del toner fuori dalla portata dei bambini.

## FATTORI IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Un'installazione errata può causare danni all'unità. Fare attenzione a quanto indicato di seguito durante l'installazione iniziale e ogni volta che l'unità viene spostata.




Lo spostamento dell'unità da un luogo fresco ad un luogo caldo potrebbe determinare la formazione di condensa all'interno della stessa. Il funzionamento in queste condizioni potrebbe essere causa di copie di scarsa qualità e di malfunzionamenti. Prima dell'uso, lasciare l'unità a temperatura ambiente per almeno 2 ore.

### Non installare l'unità in ambienti:


- bagnati, umidi o molto polverosi




- esposti alla luce solare diretta



- non sufficientemente aerati



- soggetti a temperature estreme o a variazioni di umidità, ad esempio in prossimità di condizionatori o riscaldatori.




L'unità deve essere collocata vicino ad una presa di corrente accessibile per facilitare le operazioni di collegamento e scollegamento.

**Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica compatibile con i requisiti di tensione e corrente indicati. Controllare anche che la presa abbia un'adeguata messa a terra.**



Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche. Un dispositivo di illuminazione collegato alla stessa presa potrebbe essere soggetto a sbalzi di corrente.

**Verificare che intorno all'unità vi sia spazio sufficiente per effettuare operazioni di manutenzione e garantire un'adeguata aerazione.**



Durante il funzionamento della stampante, viene rilasciata al suo interno una piccola quantità di ozono. La quantità emessa è scarsa e non arreca danni alla salute.

**NOTA:**

Il limite attuale di esposizione prolungata all'ozono è pari a 0,1 ppm (0,2 mg/m<sup>3</sup>) calcolata come concentrazione media nell'arco di 8 ore.

Tuttavia, poiché la piccola quantità di ozono emessa può avere un odore percettibile, si consiglia di collocare la copiatrice in una zona aerata.

## AVVERTENZE DURANTE L'UTILIZZO

Per mantenere prestazioni di alto livello, osservare le seguenti avvertenze durante l'utilizzo dell'unità.

**Non lasciar cadere l'unità, né sottoporla a urti o colpi contro qualsiasi tipo di oggetto.**

**Conservare le cartucce del toner in un luogo fresco e asciutto, senza estrarle dalla confezione prima dell'uso.**

- Se esposte alla luce diretta del sole o a temperature elevate, le copie possono risultare di scarsa qualità.

**Non toccare il cilindro fotoconduttore (sezione verde).**

- Graffi o incrostazioni sul cilindro macchiano le copie.

## INFORMAZIONI SUL LASER

|                  |  |
|------------------|--|
| Lunghezza d'onda | 785 nm<br>+10 nm<br>-15 nm   |
| Tempi di impulso | Nord America:<br>25 modello cpm: (6,213 µs)/7 mm<br>31 modello cpm: (7,385 µs)/7 mm<br><br>Europa:<br>25 modello cpm: (6,213 µs)/7 mm<br>31 modello cpm: (7,385 µs)/7 mm |
| Potenza emessa   | Maks. 0,9 mW   |

# INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



I prodotti che hanno ottenuto il logo ENERGY STAR® garantiscono la tutela dell'ambiente tramite un'efficienza energetica di livello superiore.

# USO DEL MANUALE

L'unità è stata progettata per fornire utili funzioni di copia, occupando poco spazio in ufficio ed offrendo la massima facilità di funzionamento. Per sfruttare appieno tutte le funzionalità di questo prodotto, è necessario acquisire familiarità con il manuale e con l'unità. Conservare il manuale in un luogo facilmente accessibile per una rapida consultazione durante l'utilizzo.

## INFORMAZIONI SUI MANUALI DI ISTRUZIONI

I manuali di istruzioni dell'unità sono i seguenti:

### **Manuale di istruzioni (per copiatrice) (questo manuale)**

Il manuale contiene le spiegazioni sul prodotto e sulle procedure di utilizzo dell'unità come fotocopiatrice.

### **Manuale Online (per stampante)**

Il manuale si trova su CD-ROM e contiene le spiegazioni sulle procedure di utilizzo dell'unità come stampante, stampante di rete e scanner di rete.

### **Guida di installazione del software (per stampante)**

Il manuale contiene le istruzioni per l'installazione del software che permette di utilizzare l'unità con il computer e le procedure di definizione delle impostazioni iniziali della stampante.

### **Manuale di istruzioni (per scanner di rete) (con scanner di rete installato.)**

Il manuale contiene le spiegazioni sul prodotto e sulle procedure di utilizzo dell'unità come scanner di rete.


### **Guida per gestore copiatrice**

Questa guida contiene le spiegazioni dei programmi per gestore copiatrice relative alle funzioni di gestione dell'unità e della copiatrice.

Le spiegazioni dei programmi per gestore copiatrice relative alle funzioni di fax sono contenute nel manuale di istruzioni per fax.

# SIGNIFICATO DI "R" NELL'ORIGINALE E INDICAZIONI SUL FORMATO CARTA

Una "R" visibile dopo un originale o un formato (A4R, A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 11"R, ecc.) indica che l'originale o la carta ha orientamento orizzontale come mostrato sotto.



<Orientamento orizzontale (Orizzontale)>

I formati posizionabili solo con orientamento orizzontale (Orizzontale) (B4, A3 (8-1/2" x 14", 11" x 17")), non contengono la "R" nell'indicazione della dimensione.

## CONVENZIONI UTILIZZATE IN QUESTO MANUALE



L'utente viene informato sulla possibilità di infortunio, se il contenuto dei messaggi di avvertenza non viene rispettato correttamente.




Avverte l'utente che la mancata osservazione di quanto contenuto nelle avvertenze potrebbe causare danni all'unità o ai suoi componenti.



Le note forniscono informazioni utili sull'unità, riguardo a specifiche, funzioni, prestazioni e funzionamento.

### Spiegazione dei termini e delle illustrazioni

- Il presente manuale di istruzioni riguarda l'alimentatore/invertitore a singola passata (Reversing Single Pass Feeder, "RSFP").
- Le illustrazioni nel presente manuale mostrano i modelli AR-M256/AR-M316 con RSFP opzionale (AR-RP7) e separatore dei lavori opzionale (AR-TR3) installati. L'aspetto dell'unità potrebbe essere diverso da quello illustrato a seconda del modello e delle opzioni installate; tuttavia, le funzioni di base sono le stesse.
- Per le periferiche che è possibile installare, vedere "PERIFERICHE" (p.78).
- Le periferiche fanno generalmente parte degli optional, sebbene alcuni modelli includano alcune periferiche come equipaggiamento di base.
- Alcune funzioni non sono previste in alcuni modelli.



### Riferimenti serie AB (metrico) e serie in pollici

Entrambe le specifiche sono citate nei casi previsti.

#### Ad esempio:

Pagina 15 .....A5 a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" a 11" x 17")

Pagina 82 .....25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%  
(25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200%, 400%)



[Serie AB]



[Serie in pollici]

Sebbene le indicazioni di misura delle serie AB siano riportate nel pannello dei comandi del presente manuale, le indicazioni delle serie in pollici sono presenti sulle unità delle serie in pollici.

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## Copiatrice laser ad alta velocità


- La velocità prima copia\* è di soli 4,8 secondi.
- La velocità di copia è di 25 copie al minuto (AR-M256) o 31 copie al minuto (AR-M316). Questa caratteristica è ideale per l'uso professionale e permette di migliorare notevolmente la produttività dell'ufficio.  
\* La velocità prima copia può variare in base alla tensione di alimentazione, alla temperatura ambiente ed altre condizioni di funzionamento.

## Immagine digitale ad alta qualità

- Oltre alla regolazione automatica dell'esposizione, sono disponibili tre modalità di tipi di originale: "modalità TESTO" per originali solo-testo, "modalità TESTO/FOTO" per originali misti con testo e foto e "modalità FOTO" per foto.

## Funzioni avanzate di copia

- È possibile effettuare ingrandimenti dal 25% al 400% in incrementi dell'1%.
- È possibile effettuare fino a 999 copie in continuo.
- È possibile eseguire la copia automatica a due facciate.
- Sono disponibili funzioni speciali come cancellazione copia, spostamento margine, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia opuscolo, modo libro e modo copertina.



- I programmi per gestore copiatrice permettono di personalizzare le impostazioni e la modifica delle funzioni. Abilitando il modo numero di conto è possibile controllare l'accesso all'unità.

## Il pannello a sfioramento LCD in bianco e nero semplifica il funzionamento dell'unità.

- Grazie al display LCD retroilluminato in bianco e nero, il pannello a sfioramento fornisce una guida passo-passo per ogni funzione dell'unità. Il pannello a sfioramento fornisce anche istruzioni per la rimozione di inceppamenti della carta e di altri problemi verificatisi.


## Design che rispetta l'ambiente e di facile utilizzo

- I modi di preriscaldamento e spegnimento automatico sono forniti per ridurre il consumo energetico quando l'unità non viene utilizzata.
- Il design universale del prodotto, come l'altezza del pannello comandi e la struttura dei tasti, permette un facile utilizzo dell'unità anche da parte dei meno esperti.

Il presente capitolo contiene le informazioni di base che è necessario conoscere prima di utilizzare l'unità.

## NOMENCLATURA DELLE PARTI E FUNZIONI


### Sezione esterna



- ① Alimentatore/invertitore a singola passata (RSPF) (opzionale)**  
Collocare l'originale che si desidera scansionare con la faccia rivolta verso l'alto in questo punto. (p.23)
- ② Copri originali (opzionale)**  
Collocare l'originale sulla lastra di esposizione e chiudere il copri originale prima dell'inizio della copiatura.
- ③ Lastra di esposizione**  
Collocare l'originale che si desidera scansionare con la faccia rivolta verso il basso in questo punto. (p.22)
- ④ Interruttore di alimentazione**  
Premere questo interruttore per accendere o spegnere l'unità. (p.13)
- ⑤ Maniglie**  
Vengono utilizzate per spostare l'unità.
- ⑥ Pannello dei comandi**  
Contiene i tasti di comando e il pannello a sfioramento. (p.10)
- ⑦ Vassoio separatore dei lavori (vassoio superiore) (opzionale)**  
I lavori di stampa e i fax ricevuti vengono depositati in questo vassoio.

- ⑧ Vassoio centrale**  
Le copie finite vengono depositate nel vassoio centrale.
- ⑨ Pannello di copertura frontale**  
Aprire questo pannello per rimuovere la carta inceppata e per effettuare la manutenzione dell'unità. (p.66)
- ⑩ Vassoi della carta**  
Ogni vassoio può contenere 500 fogli di carta. (p.15)
- ⑪ Coperchio del lato superiore destro**  
Aprire questo coperchio per rimuovere gli inceppamenti quando un vassoio separatore dei lavori opzionale oppure un finitore opzionale sono installati. (p.70)
- ⑫ Coperchio laterale**  
Aprire questo coperchio per rimuovere gli inceppamenti. (p.66)
- ⑬ Maniglia del coperchio laterale**  
Tirare questa maniglia per aprire il coperchio laterale. (p.66)
- ⑭ Guide della carta del vassoio bypass**  
Regolare le guide in funzione della larghezza della carta. (p.18)

## Sezione interna



1

### ⑯ Vassoio bypass

Dal vassoio bypass è possibile introdurre carta normale e speciale (come lucidi trasparenti). (p.18)

### ⑯ Prolunga del vassoio bypass

Estrarre la prolunga del vassoio bypass prima di collocare la carta nel vassoio bypass. (p.18)

### ⑰ Leva di sblocco chiusura cartuccia del toner

Utilizzare per sbloccare la cartuccia del toner. (p.72)

### ⑱ Cartuccia del toner

Contiene il toner. (p.72)

### ⑲ Manopola di rotazione del rullo

Ruotare la manopola per rimuovere la carta inceppata. (p.66)

### ⑳ Tamburo fotosensibile

Sul tamburo fotosensibile si formano le immagini di copia.



Non toccare il tamburo fotosensibile (parte verde). Ciò potrebbe danneggiare il tamburo fotosensibile e provocare macchie sulle copie.

### ㉑ Leve di rilascio dell'unità di fusione

Per rimuovere la carta inceppata dall'unità di fusione, spingere queste leve verso l'alto e rimuovere la carta. (p.67)



**L'unità di fusione ha una temperatura elevata. In caso di rimozione della carta inceppata, non toccare l'unità di fusione. Ciò potrebbe provocare ustioni o lesioni.**


### ㉒ Guida carta dell'unità di fusione

Aprire la guida per rimuovere la carta inceppata. (p.67)



Il nome del modello si trova sul pannello di copertura frontale dell'unità.

# PANNELLO DEI COMANDI



## ① Pannello a sfioramento

Sul pannello vengono visualizzati lo stato della macchina, i messaggi e i tasti a sfioramento. Il display visualizza lo stato della stampa, della copia o della scansione di rete in base alla modalità selezionata. Per ulteriori dettagli, vedere la pagina successiva.

## ② Tasti e indicatori di selezione della modalità

Utilizzare questi tasti e indicatori per cambiare le modalità e il display corrispondente sul pannello a sfioramento.

### Tasto [COPIA]

Premere questo tasto per selezionare la modalità di copia

### Tasto [STAMPA]/Indicatore IN LINEA/ Indicatore DATI

Premere per selezionare la modalità di stampa.

#### • Indicatore IN LINEA

Quando questo indicatore è acceso, è possibile ricevere lavori di stampa.

#### • Indicatore DATI

In memoria è presente un lavoro di stampa.  
L'indicatore rimane acceso quando il lavoro è in memoria e lampeggia durante la stampa del lavoro.

### Tasto [SCAN]/Indicatore DATI (con l'opzione per scanner di rete installata)

Premere per selezionare la modalità scansione di rete quando è installata l'opzione scanner di rete.

#### • Indicatore DATI

Rimane acceso o lampeggia durante l'invio di un'immagine scansionata.  
(Vedere "Manuale di istruzioni (per scanner di rete)".)

### Tasto [FAX]/Indicatore LINEA/Indicatore DATI (con l'opzione fax installata)

Premere per selezionare la modalità fax in caso sia installata l'opzione fax.

#### • Indicatore LINEA

Si accende durante l'invio o la ricezione di fax.

#### • Indicatore DATI

Lampeggia in caso di ricezione in memoria di un fax e rimane acceso quando un fax è in attesa di trasmissione dalla memoria.

(Vedere il manuale di istruzioni per fax.)

## ③ Tasto [STATO LAVORI]

Premere questo tasto per visualizzare lo stato dei lavori corrente. (p.12)

## ④ Tasto [PERSONALIZZAZIONI]

Utilizzare questo tasto per regolare le varie impostazioni dell'unità, compresi il contrasto del pannello a sfioramento e i programmi per gestore copiatrice. (p.52)

## ⑤ Tasti numerici

Utilizzare questi tasti per l'inserimento di valori numerici per le varie impostazioni.

## ⑥ Tasto [ACC.#-C] (\*)

Quando è attivato il modo numero di conto, premere questo tasto dopo aver terminato un lavoro per riportare l'unità al modo stand-by per l'immissione del numero di conto.

## ⑦ Tasto [#/P] (#/P)

Utilizzare questo tasto per eseguire un programma di lavoro in modalità di copia.  
Questo tasto è utilizzato anche per la selezione in modalità fax.

## ⑧ Tasto [CANCELLAZIONE] (C)

Premere per cancellare l'impostazione del numero delle copie o per cancellare un lavoro.

## ⑨ Tasto [START] (□)

Premere in modalità di copia, scanner o fax per iniziare la copia, la scansione di rete o l'invio di un fax.

Questo tasto lampeggia quando è attivata la modalità di spegnimento automatico. Premere il tasto per tornare al funzionamento normale.

## ⑩ Tasto [INTERRUZIONE] (⊖)

Utilizzare questo tasto per interrompere un lavoro di copia. (p.34)


## ⑪ Tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA)

Ripristina tutte le impostazioni iniziali.

# PANNELLO A SFIORAMENTO

## Utilizzo del pannello a sfioramento


### [Esempio 1]



Gli elementi presenti sul pannello a sfioramento vengono selezionati sfiorando il tasto associato all'elemento. Viene emesso un segnale acustico per confermare la selezione dell'elemento e il tasto viene evidenziato.

\* In caso venga sfiorato un tasto non valido, viene emesso un doppio segnale acustico.

### [Esempio 2]




Non è possibile selezionare i tasti disattivati.

I segnali acustici di conferma possono essere disattivati nei programmi per gestore copiatrice. (Vedere la "Guida per gestore copiatrice".)

Le schermate del pannello a sfioramento illustrate nel presente manuale sono immagini stampate e potrebbero essere differenti dalle schermate reali.

## Selezione di una funzione

### [Esempio 1]





Gli elementi evidenziati quando viene visualizzata una schermata sono già selezionati e vengono attivati quando viene sfiorato il tasto [OK].

1


### [Esempio 2]

Se si desidera annullare una selezione, premere semplicemente il tasto ancora una volta di modo che non sia evidenziato.



Il tasto non è più evidenziato e la selezione è annullata.


### [Esempio 3]



Quando l'unità viene utilizzata in modalità di copia o fax ed è selezionata una modalità speciale, sul pannello a sfioramento appare un'icona che rappresenta tale funzione. In caso venga sfiorata questa icona, compare la schermata di impostazione della funzione (o una schermata di menu), consentendo il controllo, la modifica o l'annullamento delle impostazioni.


## Schermata di stato dei lavori (comune per copiatura, stampa, scansione di rete e fax)

Questa schermata viene visualizzata quando viene premuto il tasto [STATO LAVORI] sul pannello dei comandi. È possibile visualizzare un elenco dei lavori che indica il lavoro corrente e i lavori memorizzati o un elenco che indica i lavori completati. È possibile visualizzare il contenuto dei lavori ed è possibile cancellare i lavori in coda. La schermata seguente indica la coda lavori per i lavori di stampa.



### ① Elenco lavori

Mostra i lavori memorizzati e il lavoro in esecuzione. Sfiorare uno dei tasti da ③ a ⑤ indicati nell'illustrazione precedente per selezionare il tipo di lavoro. L'icona accanto al nome di ciascun lavoro indica la modalità del lavoro come descritto di seguito:



Modalitá di copia



Modalitá stampante



Modalitá scanner di rete



Modalitá fax  
(Invio lavori)



Modalitá fax  
(Ricezione lavori)

I lavori nell'elenco lavori vengono visualizzati sotto forma di tasti. Per assegnare la priorità ad un lavoro, inserire una pausa o cancellare un lavoro, sfiorare il tasto del lavoro, quindi utilizzare il tasto descritto al punto ⑦ o ⑧.

#### \*1: "CARTA ES." nella visualizzazione dello stato del lavoro

"CARTA ES." nella visualizzazione dello stato del lavoro indica che l'unità ha esaurito la carta del formato specificato. Aggiungere la carta del formato specificato. Se la carta del formato specificato non è disponibile ed è impostata la modalità stampante, è possibile caricare carta di un altro formato nel vassoio bypass per consentire l'esecuzione della stampa (Vedere il "Manuale Online").

### ② Tasti di commutazione modalità

Utilizzare questi tasti per selezionare la modalità elenco lavori: "CODA LAVORI" (lavori memorizzati/attualmente in esecuzione) o "COMPLETO" (lavori terminati).

#### "CODA LAVORI":

Mostra i lavori memorizzati e il lavoro in esecuzione.

#### "COMPLETO":

Mostra i lavori terminati. Notare che i lavori di copia

non compaiono in questo elenco. In caso di disattivazione dell'alimentazione, o se la modalità spegnimento automatico si attiva in caso non siano presenti lavori, i lavori nell'elenco "COMPLETO" vengono eliminati.

### ③ Tasto [LAVORO ST.]

Utilizzare questo tasto per visualizzare l'elenco di lavori di stampa per tutte le modalità (stampa, copia e fax).

### ④ Tasto [SCANS. SU]

Visualizza un lavoro di scansione di rete (con funzione per lo scanner di rete installata).

### ⑤ Tasto [LAVORO FAX]

Visualizza i lavori fax memorizzati e il lavoro fax in esecuzione (con l'opzione fax installata).

### ⑥ Tasti di commutazione del display

Utilizzare questi tasti per cambiare la pagina dell'elenco di lavori visualizzato.

### ⑦ Tasto [INT./ANN.]

Utilizzare questo tasto per inserire una pausa o cancellare un lavoro in esecuzione o per cancellare un lavoro memorizzato. Tramite questo tasto, non è possibile inserire una pausa o cancellare lavori di copia e fax ricevuti. È possibile cancellare i lavori di copia tramite la pressione del tasto [CANCELLAZIONE] (C) o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).

### ⑧ Tasto [PRIORITA']

Sfiorare questo tasto dopo aver selezionato un lavoro memorizzato in questo elenco [CODA LAVORI] per stampare il lavoro prima degli altri lavori.

### ⑨ Tasto [DETTAGLI]

Mostra le informazioni relative al lavoro selezionato. Non può essere utilizzato per un fax ricevuto.

# ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


L'interruttore di alimentazione è collocato sul lato sinistro dell'unità.



Quando l'interruttore di alimentazione viene azionato, l'unità viene avviata nella modalità utilizzata precedentemente. Nelle spiegazioni seguenti si presuppone che la modalità utilizzata precedentemente sia la modalità di copia.

## ACCENSIONE

**Posizionare l'interruttore di alimentazione in posizione "ON".**



- Quando l'interruttore di alimentazione è posizionato su "ON", viene visualizzato il messaggio "RISCALDAMENTO. ORA È POSSIBILE IMPOSTARE UN LAVORO DI COPIA" sul display dei messaggi e l'unità comincia a riscaldarsi. Quando compare il messaggio "PRONTA PER COPIARE." l'unità è pronta per copiare. Durante il riscaldamento, è possibile selezionare le impostazioni di copia.
- Se il modo numero di conto è abilitato, viene visualizzato il messaggio "IMMETTERE IL NUMERO DI CONTO.". Quando viene immesso un numero di conto valido, sulla schermata principale compare lo stato del conto per alcuni secondi. Quindi, è possibile effettuare la copia. (Vedere "Guida per gestore copiatrice".)




In caso sia installata l'opzione fax, assicurarsi che l'alimentazione sia collegata. Quando l'alimentazione è scollegata, non è possibile ricevere fax.

## SPEGNIMENTO

In caso l'unità non venga utilizzata per un periodo prolungato, assicurarsi di averla spenta.

**Assicurarsi che l'unità non sia in funzione, quindi posizionare l'interruttore di alimentazione su "OFF".**




In caso l'interruttore di alimentazione venga spento durante il funzionamento dell'unità, potrebbe verificarsi un inceppamento della carta e il lavoro in esecuzione viene annullato.

## IMPOSTAZIONI INIZIALI

L'unità ripristina le impostazioni iniziali al primo avvio, quando viene premuto il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA) o quando termina il "tempo di cancellazione automatica" impostato dopo l'esecuzione dell'ultima copia in qualsiasi modalità. Quando l'unità torna alle impostazioni iniziali, tutte le impostazioni e le funzioni selezionate fino a quel momento vengono cancellate. È possibile cambiare il tempo di cancellazione automatica nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

Le impostazioni iniziali che compaiono nel display sono indicate di seguito.



Le funzioni e le impostazioni sono spiegate sulla base della schermata illustrata qui sopra, se applicabile.

**Rapporto riproduzione:** 100%, **Esposizione:** Automatica, **Numero di copie:** 0, **Copia automatica a due facciate:** Copia su ciascuno dei lati, **Selezione carta automatica:** Attiva, **Vassoio carta:** Vassoio della carta superiore.



È possibile modificare le impostazioni iniziali nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

Per le impostazioni iniziali (schermata iniziale) delle modalità stampante, fax e scanner, vedere i manuali di istruzione relativi a tali modalità.

## MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

L'unità è dotata di due modalità di risparmio energetico per ridurre la potenza assorbita complessiva e, pertanto, ridurre il costo di funzionamento. Tali modalità consentono di preservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento ambientale. Le due modalità di risparmio energetico sono "Modo di preriscaldamento" e "Modo spegnimento automatico".

È possibile modificare le impostazioni del tempo per ciascuna modalità nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

### Modalità preriscaldamento


Quando l'intervallo di tempo impostato termina, la temperatura dell'unità di fusione si abbassa automaticamente per ridurre la potenza assorbita in stand-by. L'impostazione predefinita è 15 minuti. Per tornare al funzionamento normale, sfiorare un tasto qualsiasi sul pannello comandi. Per eseguire una copia quando l'unità è in tale modalità, selezionare semplicemente le opzioni di copia desiderate e premere il tasto [START] (S).

### Modalità spegnimento automatico

Quando l'intervallo di tempo impostato termina, l'alimentazione dell'unità di fusione si spegne automaticamente per ridurre la potenza assorbita (in base alle specifiche del programma internazionale Energy Star). L'impostazione predefinita è 60 minuti. Quando l'unità passa a questa modalità, il pannello a sfioramento si spegne e lampeggia solo il tasto [START] (S). Per tornare al funzionamento normale, premere il tasto [START] (S). Per eseguire una copia dopo l'avvio del riscaldamento, selezionare le opzioni di copia desiderate e premere il tasto [START] (S). Quando la macchina riceve un fax o un lavoro di stampa, la modalità di spegnimento automatico si disattiva automaticamente e la macchina ritorna al funzionamento normale.

# CARICAMENTO DELLA CARTA

Quando in un vassoio si esaurisce la carta, viene visualizzato un messaggio nel pannello a sfioramento. Caricare la carta nel vassoio.



1

## CARTA

Di seguito sono indicate le specifiche per il tipo e le dimensioni della carta che è possibile caricare nei vassoi. Per risultati ottimali, utilizzare solo carta raccomandata da SHARP.

| N. vassoio | Tipo di vassoio  | Tipo carta   | Formato  | Peso   | Capacità                |
|------------|--|--|--|--|-------------------------|
| 1          | Vassoio della carta superiore* <sup>1</sup>  | Carta comune<br>Carta intestata<br>Carta riciclata<br>Carta colorata | da A5 a A3<br>(da 5-1/2" x 8-1/2"<br>a 11" x 17")  | da 56 g/m <sup>2</sup> a<br>105 g/m <sup>2</sup><br>(da 15 lbs. a 28 lbs.)                 | 500 fogli* <sup>4</sup> |
| 2          | Vassoio della carta inferiore* <sup>2</sup>  |  |  |  |                         |
| 3          | Unità di alimentazione carta da 500 fogli/<br>Vassoio della carta superiore dell'unità di alimentazione carta da 2 x 500 fogli |  |  |  |                         |
| 4          | Vassoio della carta inferiore dell'unità di alimentazione carta da 2 x 500 fogli   |  |  |  |                         |
|            | Vassoio bypass   | Carta comune<br>Carta intestata<br>Carta riciclata<br>Carta colorata | da A6 a A3<br>(da 5-1/2" x 8-1/2"<br>a 11" x 17")  | da 56 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup><br>(da 15 lbs. a 34,5<br>lbs.)* <sup>3</sup> | 100 fogli* <sup>4</sup> |
|            |  | Carta sottile  |  | da 52 g/m <sup>2</sup> a<br>56 g/m <sup>2</sup><br>(da 14 lbs. a 15 lbs.)                  | 100 fogli               |
|            |  | Carta pesante  |  | Max. 200 g/m <sup>2</sup><br>(54 lbs.)   | 30 fogli                |
|            |  | Etichette  |  |  | 40 fogli                |
|            |  | Lucidi trasparenti   |  |  | 40 fogli                |
|            |  | Busta  | International DL<br>(110 x 220 mm)<br>International C5<br>(162 x 229 mm)<br>Commercial 10<br>(4-1/8" x 9-1/2") |  | 5 fogli                 |

\*<sup>1</sup> Il formato A5 (5-1/2" x 8-1/2") può essere caricato solo nel vassoio 1 e nel vassoio bypass.

\*<sup>2</sup> Nel vassoio 2 non è possibile caricare fogli di carta in formato B5 (è possibile, tuttavia, caricare carta in formato B5R).

\*<sup>3</sup> Se vengono caricati fogli di carta più larghi del formato A4 (8-1/2" x 11"), non utilizzare carta di peso superiore a 105 g/m<sup>2</sup> (28 lbs.).

\*<sup>4</sup> Il numero di fogli di carta che è possibile caricare varia a seconda del peso della carta.

## **Carte speciali**

In caso di utilizzo di carte speciali, attenersi alle seguenti indicazioni.

### **Buste**


Non utilizzare le seguenti buste (potrebbero verificarsi inceppamenti).

- Buste con linguette metalliche, fermagli, spaghi, fori o finestre.
- Buste in fibre grezze, con carta carbone o superfici lucide.
- Buste con due o più alette.
- Buste con alette dotate di nastro, pellicola o carta.
- Buste con piega nell'alletta.
- Buste con alette preincollate.
- Buste con etichette o francobolli.
- Buste leggermente gonfiate ad aria.
- Buste con colla che supera l'area adesiva.
- Buste con la protezione dell'area adesiva parzialmente staccata.

- Utilizzare ludici trasparenti e fogli di etichette consigliati da SHARP. L'utilizzo di carta diversa da quella consigliata da SHARP potrebbe causare inceppamenti della carta o macchie sulle stampe. In caso di utilizzo di materiali diversi da quelli consigliati da SHARP, inserire un foglio alla volta utilizzando il vassoio bypass (non cercare di eseguire copie o stampe in continuo).
- Sul mercato sono disponibili molte varietà di carte speciali e alcuni tipi non sono compatibili con questa unità. Prima di utilizzare carte speciali, contattare l'assistenza tecnica autorizzata di zona.
- Prima di utilizzare carta diversa da quella consigliata da SHARP, eseguire una copia di prova per verificare che la carta sia adatta.

### **Carta intestata**

La carta intestata è un tipo di carta sul cui margine superiore sono prestampate informazioni come il nome e l'indirizzo dell'azienda.




# CARICAMENTO DELLA CARTA

Assicurarsi che l'unità non stia eseguendo copie o stampe di documenti o fax ricevuti, quindi attenersi alle istruzioni seguenti per caricare la carta.


## Caricamento della carta nel vassoio

### 1 Estrarre il vassoio della carta fino a quando si blocca.




In caso si stia caricando lo stesso formato di carta caricato precedentemente, andare al punto 4. In caso si stia caricando un formato di carta diverso, continuare con la fase seguente.

### 2 Spingere la leva di blocco della guida anteriore e far scorrere la guida anteriore in modo che corrisponda alla larghezza della carta.




### 3 Spostare la guida sinistra verso la fessura corrispondente come indicato sul vassoio.



In caso di utilizzo di carta per copie in formato 11" x 17", memorizzare la guida sinistra nella fessura nella parte anteriore sinistra del vassoio della carta.

### 4 Smazzare la carta.




### 5 Caricare la carta nel vassoio.




- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- Inserire la carta lungo le guide.
- Il vassoio può contenere max. 500 fogli da 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.).
- Non caricare la carta al di sopra della linea di altezza massima.
- Quando si aggiunge la carta, estrarre i fogli rimasti nel vassoio, unirli ai nuovi fogli da aggiungere, quindi reinserirli come una pila unica.

### 6 Spingere con forza il vassoio della carta nell'unità.





In caso sia stato caricato un formato di carta diverso da quello precedentemente caricato, collocare la scheda del formato della carta appropriato nella parte anteriore del vassoio della carta per indicare il nuovo formato.



In caso sia stato caricato un formato di carta diverso da quello precedentemente caricato, andare a "MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL TIPO E DEL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO" (p.19).


## Caricamento della carta nel vassoio bypass

### 1 Estendere il vassoio bypass.




Per garantire un corretto rilevamento del formato della carta, assicurarsi di estrarre la prolunga del vassoio bypass.

### 3 Inserire fino in fondo la carta (lato di stampa rivolto verso il basso) nel vassoio bypass.




### 2 Regolare le guide in base alla larghezza della carta.



## Fattori importanti per l'inserimento della carta nel vassoio bypass

- Assicurarsi di inserire orizzontalmente la carta A6 o le buste come nello schema seguente.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

- Non utilizzare carta già stampata con una stampante laser o carta comune per fax. Ciò potrebbe causare macchie o immagini non chiare.



- Quando vengono caricate le buste, assicurarsi che siano dritte e piatte e che le alette fisse non si siano scollate (non l'aletta di chiusura).
- Quando si aggiunge la carta, estrarre innanzitutto i fogli rimasti nel vassoio bypass, unirli ai nuovi fogli da aggiungere, quindi reinserirli come una pila unica. La carta da aggiungere deve avere lo stesso formato e tipo della carta già presente nel vassoio bypass.
- Non utilizzare carta di dimensioni inferiori all'immagine originale. Ciò potrebbe causare macchie o immagini non chiare.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL TIPO E DEL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO

Quando viene cambiata la carta in un vassoio, attenersi alle istruzioni seguenti per cambiare le impostazioni del tipo e del formato di carta nel vassoio.

Non è possibile modificare le impostazioni quando il funzionamento è stato interrotto a causa dell'esaurimento o dell'inceppamento della carta, o durante l'esecuzione di un lavoro in modo interruzione copia.

Anche in modalità di copia, non è possibile modificare le impostazioni durante l'esecuzione di un lavoro di stampa o la stampa di un fax ricevuto.




- I fogli in formato A5 (5-1/2" x 8-1/2") possono essere caricati solo nel vassoio1.
- I fogli in formato B5 non possono essere caricati nel vassoio2 (tuttavia, è possibile caricare fogli in formato B5R).
- Le impostazioni del vassoio per vassoi diversi dal vassoio bypass potrebbero non essere consentite nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

1


## 1 Caricare la carta nel vassoio come spiegato in "Caricamento della carta nel vassoio" (p.17).

## 2 Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].




Viene visualizzata la schermata del menu personalizzazioni.

## 3 Sfiorare il tasto [IMPOSTAZIONI VASSOI].




Viene visualizzata la schermata delle impostazioni vassoi.

## 4 Selezionare il vassoio nel quale è stata caricata la carta.



Per i numeri dei vassoi, vedere "CARTA" (p.15). Se sul display non compare il vassoio desiderato, utilizzare il tasto oppure il tasto per scorrere tra i vassoi finché non viene visualizzato.

## 5 Selezionare il formato e il tipo di carta caricato nel vassoio.



Il tipo di carta correntemente selezionato viene evidenziato.

- Per modificare la selezione del tipo di carta, sfiorare il tasto del tipo corrispondente.
- Per modificare la selezione del formato della carta, sfiorare il tasto del formato corrispondente.
- Per modificare le opzioni del formato visualizzato e impostare i formati POLLICI, sfiorare il tasto [AB ⇔ POLLICI].

## 6 Sfiorare il tasto OK.

## 7 Viene visualizzato un messaggio che chiede di controllare la carta presente nel vassoio. Controllare la carta e sfiorare il tasto [OK].

La visualizzazione tornerà alla schermata delle impostazioni del vassoio.


## Impostazione del tipo di carta nel vassoio bypass

Utilizzare uno dei due metodi descritti di seguito per impostare il tipo di carta del vassoio bypass.

### Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].


- 1** Caricare la carta nel vassoio bypass come spiegato in "Caricamento della carta nel vassoio bypass" (p.18).

- 2** Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].




Viene visualizzata la schermata del menu personalizzazioni.

- 3** Sfiorare il tasto [IMPOSTAZIONI VASSOI].




Viene visualizzata la schermata delle impostazioni vassoi.

- 4** Sfiorare il tasto [VASSOIO BYPASS].



- 5** Selezionare il tipo di carta caricato nel vassoio.



"JAPANESE P/C" si riferisce alle cartoline ufficiali utilizzate in Giappone.

- 6** Sfiorare il tasto [OK].

La visualizzazione tornerà alla schermata delle impostazioni del vassoio.


### Con il tasto [SCELTA CARTA]

- 1** Caricare la carta nel vassoio bypass come spiegato in "Caricamento della carta nel vassoio bypass" (p.18).


- 2** Sfiorare il tasto [SCELTA CARTA].



- 3** Sfiorare il tasto di selezione del tipo di carta.



- 4** Selezionare il tipo di carta.



"JAPANESE P/C" si riferisce alle cartoline ufficiali utilizzate in Giappone.


- 5** Sfiorare il tasto [SCELTA CARTA].

La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

Questa sezione spiega le funzioni di copia di base, quali la copia normale, la riduzione o l'ingrandimento o la regolazione dell'esposizione.

## SCHERMATA PRINCIPALE DELLA MODALITÀ DI COPIA

La schermata principale della modalità di copia mostra i messaggi, i tasti e le impostazioni utilizzate per la copia. Sfiorare un tasto per effettuare un'Selezione. Quando viene premuto il tasto [COPIA], viene visualizzata la schermata principale della modalità di copia (tranne nel caso in cui viene visualizzata la schermata delle personalizzazioni).



- Il messaggio varia a seconda del paese e della area.
- La schermata varia a seconda degli apparecchi installati.

### ① Display dei messaggi

In questo display vengono visualizzati i messaggi di stato.

### ② Display del numero delle copie

Visualizza il numero di copie selezionato prima della pressione del tasto [START] (⑩) o il numero delle copie rimaste dopo la pressione del tasto [START] (⑩). Quando viene visualizzato "0", è possibile effettuare una copia singola.

### ③ Tasto [COPIA 2 FACCIADE](p.27)

Sfiorare questo tasto per aprire la schermata delle impostazioni del modo duplex.

### ④ Tasto [PRODUZIONE] (p.35)

Sfiorare questo tasto per selezionare la fascicolazione, il gruppo, la fascicolazione pinzatura e altre impostazioni di produzione.

### ⑤ Tasto [MODI SPECIALI] (p.39)

Sfiorare questo tasto per aprire la schermata di selezione dei modi speciali.

### ⑥ Display alimentazione originale

Viene visualizzato quando si posiziona un originale nell'RSF.

### ⑦ Display del formato della carta

Indica la posizione dei vassoi della carta, il formato della carta presente nei vassoi. "||" indica la

presenza o meno di carta. È possibile sfiorare un vassoio della carta per modificare la selezione del vassoio.

### ⑧ Display del formato dell'originale

Visualizza il formato dell'originale solo quando un originale è posizionato per la copia.

### ⑨ Display dell'esposizione

Visualizza l'icona del tipo di esposizione selezionato e la scala di esposizione.

### ⑩ Tasto [ESPOSIZIONE](p.29)

Utilizzare questo tasto per regolare l'esposizione della copia.

### ⑪ Display di selezione della carta

Visualizza il formato di carta selezionato. Quando è selezionata la modalità di selezione della carta automatica, viene visualizzato "AUTO".

### ⑫ Tasto [SCELTA CARTA] (p.22, p.26)

Utilizzare questo tasto per selezionare il formato della carta.

### ⑬ Display del rapporto di riproduzione

Visualizza il rapporto di riproduzione selezionato.

### ⑭ Tasto [RAPPORTO RIPR.] (p.31)

Utilizzare questo tasto per selezionare il rapporto di riproduzione.


# COPIA NORMALE

## EFFETTUARE UNA COPIA DALLA LASTRA DI ESPOSIZIONE




Se "MODO NUMERO DI CONTO" (p.56) è stato abilitato, inserire il proprio numero di conto a 5 cifre.

### 1 Aprire il copri originale/RSPF e posizionare l'originale con la facciata rivolta verso il basso sulla lastra di esposizione.




#### [Come posizionare l'originale]

Allineare l'angolo o l'originale con la punta della freccia (▲) sull'angolo posteriore sinistro della lastra, come indicato nell'illustrazione.



### 2 Chiudere il copri originale/RSPF.




Il formato dell'originale viene visualizzato sul pannello a sfioramento. Dopo aver inserito l'originale, assicurarsi di chiudere il copri originale/RSPF. Se lasciato aperto, la parte

al di fuori dell'originale sarà copiata in nero, provocando un uso eccessivo del toner.



In caso il formato dell'originale non venga automaticamente rilevato, impostare manualmente il formato originale. (p.47)

### 3 Assicurarsi che venga selezionato automaticamente lo stesso formato di carta dell'originale.



Il vassoio selezionato è evidenziato. Se il vassoio contiene un formato di carta diverso dall'originale, verrà visualizzato "CARICARE CARTA xxxx".


Anche nel caso in cui venga visualizzato il messaggio sopracitato, è possibile eseguire le copie utilizzando il vassoio della carta selezionato.

- 
- Per il caricamento della carta, vedere "CARICA-MENTO DELLA CARTA" (p.15). In caso venga cambiato il formato della carta presente nel vassoio, è necessario cambiare anche le impostazioni del formato e del tipo di carta del vassoio. (p.19)
  - Nei programmi per gestore copiatrice è possibile selezionare i tipi di carta per la funzione di selezione carta automatica oppure disattivare tale funzione (vedere la "Guida per gestore copiatrice").


#### Selezione manuale del formato della carta (vassoio della carta)

Se nei programmi per gestore copiatrice la selezione carta automatica è disattivata, oppure se si desidera utilizzare un formato di carta diverso dall'originale, sfiorare il tasto [SCELTA CARTA] e selezionare il vassoio della carta con il formato di carta desiderato (la carta selezionata viene evidenziata e la schermata per la selezione della carta si chiude).

Per chiudere la schermata senza selezionare un formato di carta, sfiorare nuovamente il tasto [SCELTA CARTA].



### 4 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (◎).



- Il numero nel display della quantità di copie diminuirà di 1 ogni volta che viene effettuata una copia.
- In caso venga effettuata una copia singola, è possibile eseguire tale operazione con il display del numero delle copie che indica "0".
- Per correggere un errore, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).




- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) per interrompere la copia in corso di esecuzione.
- Per ripetere la stessa sequenza di copie per un documento originale diverso, è sufficiente sostituire l'originale e premere il tasto [START] (◎).
- Se la copia viene interrotta a causa dell'esaurimento della carta nel vassoio, è possibile riprendere la copia sfiorando il tasto [SCELTA CARTA] e selezionando il vassoio bypass o un vassoio della carta con lo stesso formato e tipo di carta caricata con lo stesso orientamento.

# COPIA DA RSPF




- Se "MODO NUMERO DI CONTO" (p.56) è abilitato, inserire il numero di conto a 5 cifre.
- Se l'RSPF è disattivato nei programmi per gestore copiatrice, non è possibile utilizzare l'RSPF. Vedere la "Guida per gestore copiatrice".

## 1 Assicurarsi che sulla lastra di esposizione non sia stato lasciato nessun originale, quindi chiudere l'RSPF.




Se sulla lastra di esposizione rimane un originale dopo l'esecuzione di una copia, sul pannello a sfioramento viene visualizzato "RIMUOVERE ORIGINALE DALLA LASTRA DI ESPOSIZIONE".

## 2 Regolare le guide dell'originale in base alla dimensione dell'originale.



## 3 Posizionare gli originali con la facciata rivolta verso l'alto nel vassoio alimentatore originali.




Inserire gli originali fino in fondo nella fessura di introduzione.  
Il formato dell'originale viene visualizzato sul pannello a sfioramento.



- È possibile introdurre fino a 100 pagine (90 g/m<sup>2</sup> (24 lbs.)) contemporaneamente.
- In caso il formato dell'originale non venga rilevato automaticamente, impostare manualmente il formato originale. (p.47)

## 4 Assicurarsi che sia selezionato lo stesso formato di carta dell'originale.



Il vassoio selezionato è evidenziato. Se nessuno dei vassoi presenta lo stesso formato di carta dell'originale, verrà visualizzato "CARICARE CARTA xxxx".


Anche nel caso in cui venga visualizzato il messaggio sopracitato, è possibile eseguire le copie utilizzando il vassoio della carta selezionato.



- Per il caricamento della carta, vedere "CARICAMENTO DELLA CARTA" (p.15). In caso venga cambiato il formato della carta presente nel vassoio, è necessario cambiare anche le impostazioni del formato e del tipo di carta del vassoio. (p.19)
- Se necessario, selezionare manualmente il vassoio della carta con il formato di carta desiderato, come spiegato a pagina 22.
- Nei programmi per gestore copiatrice è possibile selezionare i tipi di carta per la funzione di selezione carta automatica oppure disattivare tale funzione (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Se il formato dell'originale è più largo del formato della carta, il risultato della copia dalla lastra di esposizione potrebbe essere diverso dalla copia dall'RSPF. (p.22)

2

## 5 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⊕).



- Il numero nel display della quantità di copie diminuirà di 1 ogni volta che viene effettuata una copia.
- In caso venga effettuata una copia singola, è possibile eseguire tale operazione con il display del numero delle copie che indica "0".
- Per correggere un errore, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).



- Premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C) per interrompere la copia in corso di esecuzione.
- Se la copia viene interrotta a causa dell'esaurimento della carta nel vassoio, è possibile riprendere la copia sfiorando il tasto [SCELTA CARTA] e selezionando il vassoio bypass o un vassoio della carta con lo stesso formato e tipo di carta caricata con lo stesso orientamento.

### Modo di alimentazione continua

Se nei programmi per gestore copiatrice è abilitato il modo di alimentazione continua, sul pannello a sfioramento verrà visualizzato "IMPOSTA ORIGINALI PER ALIM. CONTINUA" per circa 5 secondi dopo l'introduzione degli originali. Qualsiasi nuovo documento originale collocato nell'RSPF durante la visualizzazione di tale messaggio verrà introdotto e copiato automaticamente.

### Copia di un numero elevato di originali

La modalità Preparazione Lavoro è utile quando è necessario copiare più originali di quanti possano essere collocati nell'RSPF contemporaneamente. Per informazioni relative alla modalità Preparazione Lavoro, vedere "MODALITÀ PREPARAZIONE LAVORO" (p.45).

# FATTORI IMPORTANTI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE COPIE

## Lastra di esposizione e RSPF

- È possibile selezionare carta orientata diversamente rispetto all'originale, nel caso in cui sia stata selezionata la funzione selezione della carta automatica o immagine automatica. In tal caso, l'immagine dell'originale verrà ruotata.
- Durante la copia di un libro o di un originale piegato o sgualcito, premere delicatamente il copri originale/RSPF. Tale operazione consentirà di ridurre le linee d'ombra provocate dal contatto irregolare tra l'originale e la lastra di esposizione.
- Quando è abilitata la funzione del contatore del vassoio centrale, il numero di pagine che è possibile inviare al vassoio di uscita è limitato a 500 (solo formato A4 e 8-1/2" x 11"; il limite per tutti gli altri formati è di 300 pagine). Quando viene installato un finitore, il limite è di 400 pagine. Quando viene utilizzata la funzione offset, il limite è di circa 300 pagine. Quando viene raggiunto tale limite, la copia viene interrotta e la spia del tasto [START] si spegne (①). rimuovere le copie dal vassoio centrale, quindi premere il tasto [START] (②) per riprendere la copia. La funzione del contatore del vassoio centrale può essere disattivata nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

## Originali utilizzabili nell'RSPF

L'RSPF contiene un massimo di 100 fogli di originali di uguale formato (A4, 90 g/m<sup>2</sup> (8-1/2" x 11", 24 lbs.)). Nell'RSPF è possibile collocare contemporaneamente originali di lunghezze diverse, se la larghezza è la stessa; tuttavia, alcune funzioni di copia potrebbero non funzionare correttamente.

### Formati degli originali ammessi


È possibile utilizzare originali nei formati da A5 a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" a 11" x 17") con un peso da 35 g/m<sup>2</sup> a 128 g/m<sup>2</sup> (da 9 lbs. a 34 lbs.) o da 52 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup> (da 14 lbs. a 28 lbs.) per originali a due facciate.

### Altre considerazioni

- Utilizzare originali di formato compreso tra gli intervalli di dimensione e peso specificati. Gli originali che non rientrano negli intervalli specificati possono provocare inceppamenti della carta.
- Assicurarsi che sull'originale non vi siano graffette o punti metallici.
- Se su un originale sono presenti macchie umide causate da liquido correttore o inchiostro, oppure colla di collage, assicurarsi che sia completamente asciutta prima di utilizzarlo per effettuare una copia. In caso contrario, la parte interna dell'RSPF o della lastra di esposizione potrebbe sporcarsi.
- Non è possibile utilizzare i seguenti originali. Potrebbero provocare inceppamenti, macchie e immagini non nitide.
  - Pellicole trasparenti, lucidi, altre carte trasparenti o traslucide, fotografie
  - Carta carbone
  - Carta termica
  - Originali sgualciti, piegati o strappati
  - Originali incollati e ritagliati
  - Originali perforati
  - Originali stampati utilizzando nastro inchiostrato (stampa a trasferimento termico), originali stampati su carta per trasferimento termico

## Rimozione del copri originale

- Per copiare originali di grandi dimensioni come giornali, rimuovere il copri originale.
- Per rimuoverlo, aprire il copri originale e sollevarlo spostandolo leggermente all'indietro. Per riposizionare il copri originale, eseguire l'operazione opposta.
- Non è possibile rimuovere l'RSPF.




## Copia di originali di varie lunghezze (Alimentazione combinata)

Quando si utilizza l'RSFP, è possibile inserire contemporaneamente originali di varie lunghezze se la larghezza degli originali è la stessa.

Per copiare originali di varie lunghezze, attenersi alle istruzioni seguenti:

### 1 Sfiorare il tasto [MODI SPECIALI].




### 2 Sfiorare il tasto [↓], quindi il tasto [FORMATO ORIGINALE].



### 3 Selezionare la casella di controllo "MODO ALIMENTAZIONE ORIGINALI FORMATO MISTO".



### 4 Sfiorare il tasto [OK].



L'impostazione è stata inserita e la visualizzazione torna alla schermata principale. L'icona del formato originale passa a (A4) per indicare che è selezionata l'alimentazione combinata.



Quando la copia viene avviata in modalità di alimentazione combinata, viene eseguita la scansione di tutti gli originali prima dell'inizio della copia.

**2**

## Rotazione automatica dell'immagine riprodotta (Copia con rotazione)

Se gli originali sono collocati con un orientamento diverso dalla carta per copie, l'immagine originale verrà ruotata automaticamente di 90° (quando un'immagine viene ruotata, viene visualizzato un messaggio). In caso venga selezionata una funzione non adatta alla rotazione, come l'ingrandimento delle copie ad un formato maggiore di A4 (8-1/2" x 11") o una copia con spostamento del margine, non sarà possibile effettuare la rotazione.

[Esempio]

Orientamento dell'originale posizionato



Facciata rivolta verso il basso

Orientamento della carta caricata



Copia dopo la rotazione



Facciata rivolta verso il basso


- Questa funzione ha effetto sia in modalità selezione della carta automatica che in modalità immagine automatica. È possibile disattivare la copia con rotazione nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

## ALIMENTAZIONE BYPASS (carta speciale)

Il vassoio bypass viene utilizzato per l'alimentazione di carte speciali, come pellicole trasparenti ed etichette. È possibile utilizzare il vassoio bypass anche per l'inserimento di carta standard.

### 1 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)


### 2 Inserire fino in fondo la carta (lato di stampa rivolto verso il basso) nel vassoio bypass.



Per sapere quale tipo di carta è possibile utilizzare, vedere "CARTA" (p.15).

Per il caricamento della carta, vedere "Caricamento della carta nel vassoio bypass" (p.18).

### 4 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).



### 3 Sfiorare il tasto [SCELTA CARTA] o il vassoio nell'immagine dell'unità sul pannello a sfioramento e selezionare il vassoio bypass.



Impostare il tipo di carta caricato nel vassoio bypass. (p.20)


## Spostamento della posizione di copia iniziale

In caso di copia su un formato di carta speciale nel vassoio bypass, è possibile spostare verticalmente la posizione di stampa iniziale per una regolazione esatta della posizione dell'immagine. Per regolare la posizione di stampa iniziale, attenersi alle istruzioni seguenti. Questa funzione può essere utilizzata solo durante l'inserimento di formati speciali dal vassoio bypass.

### 1 Sfiorare il tasto [SCELTA CARTA], quindi sfiorare il tasto [REGOLAZIONE IMMAGINE EXTRA] sul vassoio bypass.





### 2 Utilizzare il tasto ▼ oppure il tasto ▲ per regolare la posizione di stampa, quindi sfiorare il tasto [OK].

- È possibile regolare la posizione da -10 mm a +10 mm con incrementi di 0,5 mm (da -0,5 pollici a +0,5 pollici con incrementi di 0,02 pollici).
- Quando viene selezionata un'impostazione da -10 mm a -0,5 mm (da -0,5 pollici a -0,02 pollici), la posizione iniziale di stampa si sposta in avanti dalla posizione standard. Quando viene selezionata un'impostazione da +0,5 mm a +10 mm (da +0,02 pollici a +0,5 pollici), la posizione di stampa viene spostata indietro.



# COPIA AUTOMATICA A DUE FACCIADE

È possibile copiare automaticamente due originali su entrambi i lati di un singolo foglio di carta. Quando viene utilizzato l'RSPF, le copie a due facciate degli originali a due facciate possono essere eseguite più facilmente.

| Originale → Carta            |  |
|------------------------------|--|
| <b>Lastra di esposizione</b> | Originale a una facciata → Due facciate ( <b>1•2</b> )<br>   |
| <b>RSPF</b>                  | Originale a una facciata → Due facciate ( <b>1•2</b> )<br><br>Originale a due facciate → Due facciate ( <b>2•2</b> )<br><br>Originale a due facciate → Una facciata ( <b>2•1</b> )<br> |




- I formati di carta che è possibile utilizzare sono i seguenti: A5, B5, B5R, A4, A4R, B4 e A3 (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14" e 11" x 17").
- Quando si effettuano copie a due facciate su carta intestata, collocare il lato con l'intestazione rivolto verso il basso in caso di utilizzo di un vassoio, oppure verso l'alto in caso di utilizzo del vassoio bypass (operazione opposta rispetto alla procedura normale).
- Non è possibile effettuare la copia automatica a due facciate con carta spessa, sottile, etichette, pellicola trasparente, buste e altri tipi di carta speciale.
- È possibile disattivare la copia automatica a due facciate nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Quando viene selezionata la copia modo libro(p.43), non è possibile utilizzare la copia originale a due facciate su due facciate o originale a due facciate su una facciata.

2


## USO DELLA LASTRA DI ESPOSIZIONE

### 1 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione. (p.22)

### 2 Sfiorare il tasto [COPIA 2 FACCIADE].





### 3 Sfiorare il tasto [Copia a una facciata a copia 2 facciate].




Sfiorare il tasto [CAMBIO RILEGATURA] quando viene effettuata la rilegatura del blocchetto oppure, quando vengono eseguite copie automatiche a due facciate di un originale in formato A3 a una facciata (11" x 17") o in formato B4 verticale (8-1/2" x 14"), sfiorare il tasto [CAMBIO RILEGATURA].

Originale con orientamento verticale  
(formato A3 o B4 (11" x 17" o 8-1/2" x 14"))

Prima di [CAMBIO RILEGATURA]      Dopo [CAMBIO RILEGATURA]




### 4 Sfiorare il tasto [OK].



- 5** Assicurarsi che venga selezionato automaticamente un formato di carta adeguato, altrimenti selezionare un altro formato tramite il tasto [SCELTA CARTA].




- 6** Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⊕).




## USO DELL'RSPF

- 1** Posizionare l'originale nel vassoi alimentatore originali. (p.23)

- 2** Sfiorare il tasto [COPIA 2 FACCIADE].




- 3** Sfiorare la modalità di copia desiderata.




Sfiorare il tasto [CAMBIO RILEGATURA] quando viene effettuata la rilegatura del blocchetto oppure, quando vengono eseguite copie automatiche a due facciate di un originale in formato A3 a una facciata (11" x 17") o in formato B4 verticale (8-1/2" x 14"), sfiorare il tasto [CAMBIO RILEGATURA].

Originale con orientamento verticale  
(formato A3 o B4 (11" x 17" o 8-1/2" x 14"))

Prima di [CAMBIO RILEGATURA]      Dopo [CAMBIO RILEGATURA]




- 7** Rimuovere il primo originale, quindi posizionare l'originale per il lato posteriore sulla lastra di esposizione. Chiudere il copri originale/RSPF, quindi premere il tasto [START] (⊕).



Per annullare la copia automatica a due facciate, premere il tasto [CANCELLAZIONE] (C).

Quando si effettuano copie a due facciate di un numero dispari di originali, sfiorare il tasto [FINE LETTURA] dopo la scansione dell'ultimo originale.


- 4** Sfiorare il tasto [OK].



- 5** Assicurarsi che venga selezionato automaticamente un formato di carta adeguato, altrimenti selezionare un altro formato tramite il tasto [SCELTA CARTA].



- 6** Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⊕).



# REGOLAZIONE DELL'ESPOSIZIONE


## SELEZIONE DEL TIPO DI IMMAGINE DELL'ORIGINALE E REGOLAZIONE MANUALE DELL'ESPOSIZIONE

[AUTO] è l'impostazione predefinita per la regolazione automatica dell'immagine in base all'originale. Se si desidera specificare il tipo di immagine dell'originale o regolare manualmente l'esposizione, posizionare l'originale nell'RSPF oppure sulla lastra di esposizione, controllare il formato della carta, quindi attenersi alle istruzioni seguenti.

### 1 Sfiorare il tasto [ESPOSIZIONE].



### 2 Selezionare [TESTO], [TESTO/FOTO] o [FOTO] adeguatamente all'originale.




#### Selezione del tipo di immagine dell'originale

- Sono disponibili quattro opzioni per il tipo di immagine dell'originale.

|                |   |
|----------------|---|
| TESTO          | Utilizzare questa opzione per testo normale, carta cianografica e scrittura leggera a matita. |
| TESTO/<br>FOTO | Utilizzare questa opzione per originali con testo/foto e foto stampate.                       |
| FOTO           | Utilizzare questa opzione per foto e quando si desiderano mezzitoni più nitidi.               |

- È possibile selezionare la regolazione automatica dell'esposizione solo se è selezionato [TESTO] per il tipo di immagine dell'originale.

### 3 Regolazione manuale dell'esposizione della copia.



Se è stato selezionato [TESTO] per il tipo di immagine dell'originale, sfiorare il tasto [AUTO ▲ MANUALE] per selezionare [MANUALE], quindi regolare l'esposizione della copia.

Sfiorare il tasto ▶ per ottenere copie più scure. Sfiorare il tasto ◀ per ottenere copie più chiare.



#### Specifiche sul valore dell'esposizione

- 1 - 2 Originali scuri come i giornali
- 3 Originali normali
- 4 - 5 Testo leggermente colorato o testo scritto a matita


Per tornare alla regolazione dell'esposizione automatica, attenersi alle istruzioni seguenti:

- Sfiorare il tasto [ESPOSIZIONE].
- Sfiorare il tasto [TESTO].
- Sfiorare il tasto [AUTO ▲ MANUALE] in modo che venga evidenziato [AUTO].
- Sfiorare il tasto [OK].

### 4 Sfiorare il tasto [OK].

La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

### 5 Controllare il formato della carta, selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⊕).



# RIDUZIONE/INGRANDIMENTO/ZOOM

Sono disponibili tre modi per ingrandire e ridurre le copie:

- Selezione automatica del rapporto in base al formato della carta..... SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO (sotto)
- Specifica di un rapporto con il tasto per riduzione, ingrandimento o zoom .... SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO (p.31)
- Selezione separata dei rapporti verticale e orizzontali ..... copia ZOOM XY (p.32)

I rapporti selezionabili variano a seconda delle condizioni seguenti:

| Posizione dell'originale | Rapporti selezionabili |
|--------------------------|------------------------|
| Lastra di esposizione    | da 25 a 400%           |
| RSPF                     | da 50 a 200%           |

## SELEZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO

Il rapporto viene selezionato automaticamente in base al formato dell'originale e della carta.


### 1 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)

Il formato dell'originale viene visualizzato sul pannello a sfioramento.



- In caso il formato dell'originale non venga visualizzato nel pannello a sfioramento, specificare manualmente il formato dell'originale. (p.47)
- Non è possibile effettuare la selezione automatica del rapporto, se l'originale o la carta non sono di formato standard.

### 2 Sfiorare il tasto [SCELTA CARTA], quindi selezionare il formato di carta desiderato.




Viene evidenziato il tasto selezionato e la schermata di selezione della carta si chiude.



In caso la carta del formato desiderato non sia stata caricata in uno dei vassoi, caricare la carta del formato desiderato in un vassoio o nel vassoio bypass. (pag.19)

### 3 Sfiorare il tasto [IMMAGINE AUT].




Viene selezionato un rapporto adatto in base al formato dell'originale e al formato di carta selezionato (il rapporto viene visualizzato sul pannello a sfioramento).



- Quando viene selezionata la selezione automatica del rapporto, il tasto [IMMAGINE AUT] viene evidenziato sulla schermata principale.
- Se l'originale e la carta presentano orientamenti diversi, l'immagine viene automaticamente ruotata in modo da farla corrispondere all'orientamento della carta (per carta di formato A4 (8-1/2" x 11") o inferiore).
- È possibile disattivare la rotazione dell'immagine nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Se sullo schermo a sfioramento viene visualizzato il messaggio "IMMAGINE PIU' GRANDE DEL FOGLIO", parte dell'immagine della copia verrà tagliata.

### 4 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (◎).



Per annullare la selezione automatica del rapporto, sfiorare il tasto [IMMAGINE AUT]. La selezione automatica del rapporto viene disattivata automaticamente anche nel caso in cui il tasto di ingrandimento, di riduzione o il tasto [ZOOM] (/[ ]) venga sfiorato per permettere di selezionare il rapporto.

# SELEZIONE MANUALE DEL RAPPORTO

Sono disponibili cinque (quattro) rapporti di riduzione predefiniti e cinque (quattro) rapporti di ingrandimento predefiniti. Inoltre, è possibile premere i tasti [ZOOM] (, ) per selezionare il rapporto in incrementi dell'1%.


## 1 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)

## 2 Sfiorare il tasto [RAPPORTO RIPR.]




## 3 Utilizzare il tasto [MENU] per selezionare il menu [1] o il menu [2] per la selezione automatica del rapporto di riproduzione.

Menu 1





- Tasti di riduzione predefiniti: 70%, 81%, 86% (64%, 77%)
- Tasti di ingrandimento predefiniti: 115%, 122%, 141% (121%, 129%)
- Tasto [100%]: 100%

Menu 2



- Tasti di riduzione predefiniti: 25%, 50%
- Tasti di ingrandimento predefiniti: 200%, 400%
- Tasto [100%]: 100%

## 4 Utilizzare il tasto di ingrandimento o riduzione o il tasto [ZOOM] (, ) per impostare il rapporto di copia desiderato.




È possibile utilizzare i tasti [ZOOM] (, ) per cambiare il rapporto con incrementi dell'1%. Sfiorare il tasto per aumentare il rapporto o il tasto per diminuire il rapporto. La pressione prolungata di un tasto [ZOOM] (, ) rende più rapido il cambiamento di rapporto.



- Sfiorare un tasto di riduzione o ingrandimento per impostare il rapporto approssimativo, quindi sfiorare il tasto [] per ridurre il rapporto o il tasto [] per aumentare il rapporto.
- Se viene visualizzato il messaggio "IMMAGINE PIU' GRANDE DEL FOGLIO", il rapporto di copia selezionato è troppo grande per il formato della carta. Tuttavia, sfiorando il tasto [START] (⌚), viene eseguita una copia.

## 5 Sfiorare il tasto [OK].




## 6 Assicurarsi che venga selezionato automaticamente un formato di carta adeguato, altrimenti selezionare un altro formato tramite il tasto [SCELTA CARTA].



Se è abilitata la modalità di selezione della carta automatica, viene automaticamente selezionato il formato di carta adeguato in base al formato dell'originale e ai rapporti di copia selezionati.

## 7 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).




Per riportare l'impostazione del rapporto al 100%, sfiorare il tasto [RAPPORTO RIPR.] per visualizzare il menu del rapporto, quindi sfiorare il tasto [100%]. (p.31, punto 3)

# SELEZIONE SEPARATA DEI RAPPORTE DI COPIA VERTICALE E ORIZZONTALE (copia ZOOM XY)

La funzione ZOOM XY consente di cambiare separatamente i rapporti di copia orizzontale e verticale.

Esempio: rapporto verticale impostato al 100% e rapporto orizzontale impostato al 50%.




- La funzione IMMAGINE AUT/N PAG. SU 1/COPIA OPUSCOLO non può essere utilizzata in combinazione con la funzione ZOOM XY.
- Per utilizzare la funzione ZOOM XY con la funzione MODO LIBRO (p.43), impostare prima la funzione MODO LIBRO, quindi la funzione ZOOM XY.

## 1 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)


## 2 Sfiorare il tasto [RAPPORTO RIPR.].



## 3 Sfiorare il tasto [ZOOM XY].




#### 4 Sfiorare il tasto [X].




L'impostazione predefinita del tasto [X] è selezionato (evidenziato), pertanto, in genere, non è necessario eseguire tale operazione (andare al punto 5).

Se il tasto [X] non è evidenziato, eseguire tale operazione.

#### 5 Utilizzare i tasti di riduzione, ingrandimento e [ZOOM] ( $\swarrow/\searrow$ ) per modificare il rapporto di riproduzione in direzione orizzontale (X).



In caso venga sfiorato, un rapporto fisso non viene evidenziato.




È possibile utilizzare i tasti [ZOOM] ( $\swarrow/\searrow$ ) per cambiare il rapporto con incrementi dell'1%. Sfiorare il tasto  $\swarrow$  per aumentare il rapporto o il tasto  $\searrow$  per ridurlo. La pressione prolungata del tasto [ZOOM] ( $\swarrow/\searrow$ ) rende più rapido il cambiamento di rapporto.




Sfiorare un tasto di riduzione o ingrandimento per impostare il rapporto approssimativo, quindi sfiorare il tasto [ $\searrow$ ] per ridurre il rapporto o il tasto [ $\swarrow$ ] per aumentare il rapporto.


#### 6 Sfiorate il tasto [Y].



#### 7 Utilizzare i tasti di riduzione, ingrandimento e [ZOOM] ( $\swarrow/\searrow$ ) per modificare il rapporto di riproduzione in direzione verticale (Y).




In caso venga sfiorato, un rapporto fisso non viene evidenziato.



In caso sia necessario regolare nuovamente il rapporto orizzontale, sfiorare nuovamente il tasto [X].

2

#### 8 Sfiorare il tasto [OK].



#### 9 Assicurarsi che venga selezionato automaticamente un formato di carta adeguato, altrimenti selezionare un altro formato tramite il tasto [SCELTA CARTA].



Se la modalità di selezione della carta automatica è abilitata, viene automaticamente selezionato il formato di carta adeguato in base al formato dell'originale e ai rapporti di copia selezionati.

#### 10 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⌚).



Per annullare tale funzione, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata ZOOM XY.


# INTERRUZIONE DELL'ESECUZIONE DI UNA COPIA

È possibile interrompere momentaneamente l'esecuzione di una copia per permettere di effettuare un altro lavoro di copia. Una volta terminato l'altro lavoro di copia, l'esecuzione della copia sarà ripristinata con le impostazioni di copia originali.



Non è possibile utilizzare una copia automatica a 2 facciate, una copia fascicolazione/gruppo, una copia fascicolazione pinzatura, una copia copertina o una copia N pag. su 1 per interrompere la copia.

## 1 Premere il tasto [INTERRUZIONE] (⊖) per interrompere l'esecuzione della copia.



Il tasto [INTERRUZIONE] (⊖) lampeggia finché l'unità è pronta per il lavoro di interruzione, dopodiché rimane acceso.


Se si decide di annullare il lavoro di interruzione durante la selezione delle impostazioni, premere il tasto [INTERRUZIONE] (⊖).



- Se è abilitato il modo numero di conto, verrà visualizzato un messaggio che chiede di inserire il proprio numero di conto. Inserire il proprio numero di conto con i tasti numerici. Le copie effettuate vengono aggiunte al proprio numero di conto.
- Se viene effettuata la scansione di un originale durante la pressione del tasto [INTERRUZIONE] (⊖), il lavoro di interruzione inizierà dopo la scansione dell'originale. Se viene stampata una copia, il lavoro di interruzione inizierà dopo la stampa della copia.


## 2 Rimuovere l'originale precedente e posizionare l'originale per il lavoro in modo interruzione copia. (p.22, p.23)

## 3 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (○).



Le copie in modalità interruzione vengono sfalsate dalle copie precedenti. (Funzione offset, p.35)

## 4 Al termine del lavoro di copia, premere il tasto [INTERRUZIONE] (⊖) e rimuovere l'originale.



## 5 Sostituire l'originale precedente e premere il tasto [START] (○) per riprendere la copia.

Sostituire solo gli originali per i quali non è stata ancora effettuata la scansione.


Il presente capitolo spiega le funzioni di finitura speciali e altre funzioni utili.

## FUNZIONI DI FINITURA DELLE COPIE

Questa sezione illustra le funzioni fascicolazione, gruppo e offset, nonché la funzione fascicolazione pinzatura utilizzata per la pinzatura di stampe unite con la funzione fascicolazione con un finitore installato.


### COPIA CON FASCICOLAZIONE

Questa funzione è utilizzata per unire serie di copie. Le copie vengono inviate al vassoio centrale e agli altri vassoi, se sono installati un vassoio separatore dei lavori o un finitore.



### COPIA GRUPPO


Questa funzione è utilizzata per raggruppare serie di copie in base alle pagine. Le copie vengono inviate al vassoio centrale e agli altri vassoi se sono installati un vassoio separatore dei lavori o un finitore.




### FUNZIONE OFFSET

Ciascuna serie di copie è sfalsata dalla serie precedente nel vassoio di uscita, semplificando la distinzione tra le varie serie (è possibile utilizzare la funzione offset nel vassoio centrale o nel vassoio offset del finitore).

Funzione offset "ON"




Funzione offset "OFF"



### Abilitazione della funzione offset

La funzione offset ha effetto quando nella casella di controllo [OFFSET] compare il segno di spunta, che viene visualizzato sfiorando il tasto [PRODUZIONE] (in caso non compaia il segno di spunta, sfiorare la casella di controllo).

## 1 Posizionare gli originali nell'RSPF o sulla lastra di esposizione. (p.22, p.23)



Se gli originali vengono posizionati sull'RSPF, viene selezionata automaticamente la funzione fascicolazione (per disattivare tale funzione, vedere la "Guida per gestore copiatrice").

Esempio: 5 serie di copie o 5 copie per pagina di 3 originali


Originali




## 2 Sfiorare il tasto [PRODUZIONE].



## 3 Sfiorare il tasto [FASCIC] o il tasto [GRUPPO].




## 4 Sfiorare il vassoio di uscita che si desidera utilizzare.




È possibile selezionare il vassoio di uscita solo se sono installati un separatore lavori o un finitore.

**Nota**  
Per abilitare la funzione offset (p.35), sfiorare la casella di controllo [OFFSET], in modo da visualizzare un segno di spunta. Per disattivare la funzione offset, sfiorare nuovamente la casella [OFFSET] per cancellare il segno di spunta.

## 5 Sfiorare il tasto [OK].



## 6 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).




## 7 [In caso di utilizzo dell'RSPF:]

La copia ha inizio dopo la scansione di tutti gli originali.


### [In caso di utilizzo della lastra di esposizione:]

Sostituire l'originale con l'originale successivo e premere il tasto [START] (①). Ripetere tale procedura fino alla scansione di tutti gli originali, quindi sfiorare il tasto [FINE LETTURA].




Le copie vengono raggruppate come segue:

### Fascicolazione



5 serie di copie

### Gruppo



5 copie per pagina

In caso la memoria si riempia durante la scansione degli originali viene visualizzato il messaggio "MEMORIA ESAURITA. PREMERE [START] PER INIZ. COPIA O [CA] PER CANC.". Per copiare solo gli originali scansionati, premere il tasto [START] (①). Per annullare il lavoro, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (②).




È possibile aumentare il numero di originali che è possibile scansionare in memoria aumentando lo spazio di memoria nei programmi per gestore copiatrice o installando più memoria (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

# FASCICOLAZIONE CON PINZATURA (con finitore (AR-FN5A) installato)

Questa funzione unisce le copie, aggiunge punti metallici a ciascuna serie e invia le serie al vassoio offset. È possibile utilizzare la funzione fascicolazione con pinzatura solo se è installato un finitore.

Oltre alla funzione fascicolazione pinzatura, possono essere utilizzate altre funzioni come la funzione fascicolazione a libretto quando sia installato un finitore per pinzatura a punto sella (AR-F14N). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale in dotazione con il finitore per pinzatura a punto sella.

| Posizione di pinzatura    | Orientamento verticale   | Orientamento orizzontale  |
|---------------------------|--|---|
| Angolo in alto a sinistra |  <p>Formati di carta disponibili:<br/>A4 e B5 (8-1/2" x 11")<br/>Capacità di pinzatura:<br/>per ciascun formato, è<br/>possibile pinzare fino a 30 fogli.</p> |  <p>Formati di carta disponibili:<br/>A3, B4 e A4R (11" x 17", 8-1/2" x<br/>14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11" R)<br/>Capacità di pinzatura:<br/>per ciascun formato, è possibile<br/>pinzare fino a 30 fogli.</p> |

## ORIENTAMENTO DELL'ORIGINALE E POSIZIONI DI PINZATURA

Se l'orientamento degli originali non corrisponde a quello della carta, le immagini vengono ruotate. La posizione di pinzatura varia in base all'orientamento dell'originale.

### Uso dell'RSPF

Inserire gli originali con la facciata ricolta verso l'alto.



### Uso della lastra di esposizione

Posizionare ciascun originale con la facciata rivolta verso il basso.




Quando si esegue una copia di originali in formato B4 o A3 (8-1/2" x 14" o 11" x 17") con orientamento verticale, le copie verranno pinzate nel punto indicato sotto.




- Quando si utilizza carta intestata in modo fascicolazione pinzatura, caricare la carta con l'intestazione rivolta frontalmente o verso destra, come indicato nello schema.



- Non è possibile copiare originali di diverse dimensioni sul formato di carta corrispondente.
- Non è possibile utilizzare la funzione fascicolazione con pinzatura, se tale funzione è disattivata nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Non è possibile utilizzare la funzione offset (p.35).

**1 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)****2 Sfiorare il tasto [PRODUZIONE].****3 Sfiorare il tasto [FASCIC PINZAT].**


Quando è selezionato il tasto [FASCIC PINZAT], il vassoio offset viene automaticamente selezionato come vassoio di uscita. Non è possibile utilizzare il vassoio superiore e il vassoio centrale.

**4 Sfiorare il tasto [OK].****5 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).****6 [In caso di utilizzo dell'RSPF:]**

La copia avrà inizio dopo la scansione di tutti gli originali.

**[In caso di utilizzo della lastra di esposizione:]**

Sostituire l'originale con l'originale successivo e premere il tasto [START] (①). Ripetere tale procedura fino alla scansione di tutti gli originali, quindi sfiorare il tasto [FINE LETTURA].




In caso la memoria si riempia durante la scansione degli originali, viene visualizzato il messaggio "MEMORIA ESAURITA. PREMERE [START] PER INIZ. COPIA O [CA] PER CANC.". Per copiare solo gli originali scansionati, premere il tasto [START] (①). Per annullare il lavoro, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).



È possibile aumentare il numero di originali che è possibile scansionare in memoria aumentando lo spazio di memoria nei programmi per gestore copiatrice o installando più memoria (vedere la "Guida per gestore copiatrice").

# MODI SPECIALI

Quando viene sfiorato il tasto [MODI SPECIALI] nella schermata principale della modalità di copia, viene visualizzata la schermata delle modalità speciali. Tale schermata contiene i seguenti tasti funzione speciali.



## ① Tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] (p.41)

Utilizzare questo tasto per spostare l'immagine sulla carta per creare margini di rilegatura.

## ② Tasto [CANCELLAZIONE] (p.42)

Utilizzare questo tasto per non riprodurre le ombre sui lati che si verificano quando si eseguono copie di libri e di altri originali di spessore elevato.

## ③ Tasto [MODO LIBRO] (p.43)

Utilizzare questo tasto per effettuare copie separate delle pagine destra e sinistra di documenti rilegati.

## ④ Tasto [COPIA OPUSCOLO] (p.44)

La funzione copia opuscolo viene utilizzata per disporre le copie nel giusto ordine per la pinzatura centrale e la piegatura per creare un libretto. Due pagine dell'originale vengono copiate su ciascun lato della carta, di modo da riprodurre un totale di quattro pagine in un unico foglio.

## ⑤ Tasto [PREPARAZ. LAVORO] (p.45)

Utilizzare questo tasto quando si desidera copiare più originali di quanti possano essere contenuti nell'RSPF contemporaneamente. Ciò consente di dividere gli originali in serie e scansionarli sequenzialmente nell'RSPF.

## ⑥ Tasto [N PAG. SU 1] (p.46)

La funzione di copia n pag. su 1 è utilizzata per copiare due o quattro originali in un foglio di carta in uno qualsiasi dei quattro tipi di formati di pagina.

## ⑦ Tasto (↓), tasto (↑)

Utilizzare questi tasti per cambiare le pagine nella schermata funzioni speciali.

## ⑧ Tasto [FORMATO ORIGINALE] (p.47)

Utilizzare questo tasto per selezionare manualmente il formato originale. Quando il formato originale è selezionato, la funzione di selezione automatica del rapporto seleziona automaticamente un rapporto appropriato in base al formato della carta.

## ⑨ Tasto [COPERTINA] (p.48)

Premere questo tasto per utilizzare un tipo di carta diverso per la copertina anteriore e posteriore (se è installato l'RSPF).

## ⑩ Tasto [INVERSIONE B/N] (p.50)

Utilizzare questo tasto per invertire le aree nere e bianche.

## ⑪ Tasto [FORMATO BIGLIETTO] (p.51)

La parte anteriore e posteriore di un biglietto può essere copiata su un singolo foglio di carta.

## ⑫ Tasto [OK]


Sfiorare questo tasto per tornare alla schermata principale della modalità di copia.




Alcune funzioni non possono essere combinate. Se viene selezionata una combinazione di funzioni non consentita, viene visualizzato un messaggio sul pannello a sfioramento.

# PROCEDURA GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE FUNZIONI SPECIALI

- 1 Sfiorare il tasto [MODI SPECIALI].**




- 2 Sfiorare il tasto del modo speciale desiderato.**



Le procedure per le modalità che necessitano di ulteriori impostazioni sono illustrate a partire dalla pagina successiva.

# COPIA CON SPOSTAMENTO DEL MARGINE


La funzione di spostamento del margine viene utilizzata per spostare automaticamente il testo o l'immagine sulla carta di circa 10 mm (1/2") nell'impostazione iniziale.



- È possibile selezionare destro, sinistro o in basso per la direzione dello spostamento, come indicato nell'illustrazione.
- È possibile impostare la larghezza dello spostamento (margine) da 0 mm a 20 mm con incrementi di 1 mm (da 0" a 1" con incrementi di 1/8").
- Se è selezionato il tasto [IN BASSO], impostare l'originale in modo che il margine da aumentare sia impostato sul lato posteriore dell'RSPF o della lastra di esposizione.

3


## 1 Sfiorare il tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] nella schermata delle modalità speciali.



Viene visualizzata la schermata di impostazione dello spostamento del margine.

Sulla schermata viene visualizzata anche l'icona di spostamento del margine (↗, ecc.) per indicare che la funzione è attivata.

## 3 Regolare la larghezza dello spostamento in base alle necessità e sfiorare il tasto [OK].



Utilizzare i tasti ▼ e ▲ per impostare la larghezza dello spostamento. È possibile impostare la larghezza dello spostamento da 0 mm a 20 mm con incrementi di 1 mm (da 0" a 1" con incrementi di 1/8").

## 4 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.


La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

### Informazioni sulle fasi seguenti

In caso di utilizzo di una lastra di esposizione, vedere pagina 22.

In caso di utilizzo dell'RSPF, vedere pagina 23.

## 2 Selezionare la direzione dello spostamento.




Sfiorare il tasto [DESTRO], [SINISTRO] o [IN BASSO].

Viene evidenziato il tasto selezionato.

- Quando è selezionato lo spostamento del margine, la copia con rotazione non funziona.
- Tale funzione non può essere utilizzata con carta di formato non standard.
- Per annullare la funzione di spostamento del margine, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata di impostazione dello spostamento del margine (vedere la schermata del punto 3.).


# COPIA CON CANCELLAZIONE

La funzione di cancellazione è utilizzata per cancellare le ombre visibili intorno ai bordi delle copie di libri o di altri originali di spessore elevato. Le modalità di cancellazione selezionabili sono indicate di seguito. La larghezza di cancellazione è impostata inizialmente a 10 mm (1/2").



## CANCELLA BORDO

Elimina le linee d'ombra attorno ai bordi dei fogli durante la copia di carta pesante o di un libro.



## CANCELLA CENTRO

Elimina le linee d'ombra provocate dalle rilegature di documenti rilegati.



## CANCELLA BORDO + CENTRO

Elimina sia le linee d'ombra attorno ai bordi delle copie che l'ombra al centro.

### 1 Sfiorare il tasto [CANCELLAZIONE] nella schermata modi speciali.



Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di cancellazione. Nella schermata viene visualizzata anche l'icona di cancellazione (☒, ecc.) per indicare che la funzione è attivata.

### 2 Selezionare la modalità di cancellazione desiderata.



Selezionare una delle tre modalità di cancellazione. Il tasto selezionato viene evidenziato.

### 4 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.

La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

#### Informazioni sulle fasi seguenti


In caso venga utilizzata la lastra di esposizione, vedere pagina 22.

In caso venga utilizzato l'RSPF, vedere pagina 23.



- Tale funzione non può essere utilizzata con originali di formato non standard.
- Tale funzione non può essere selezionata quando viene utilizzata l'alimentazione combinata (p.25).
- Per annullare la funzione copia con cancellazione, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata delle impostazioni di cancellazione (vedere la schermata del punto 3.)

### 3 Regolare la larghezza di cancellazione in base alle necessità e sfiorare il tasto [OK].



Utilizzare i tasti ▼ e ▲ per regolare la larghezza di cancellazione. È possibile impostare la larghezza di cancellazione da 0 mm a 20 mm con incrementi di 1 mm (da 0" a 1" con incrementi di 1/8").

# MODO LIBRO


La funzione modo libro produce copie separate di due pagine adiacenti sulla lastra di esposizione. È particolarmente utile per la copia di libri e altri documenti rilegati.

[Esempio] Copia della pagina destra e sinistra di un libro

Originale libro




Modo libro



- È possibile selezionare un'impostazione della riduzione quando si utilizza la funzione modo libro; tuttavia, non è possibile selezionare un'impostazione di ingrandimento.
- La funzione modo libro può essere utilizzata solo per la copia dalla lastra di esposizione. Non è possibile utilizzare l'RSFP.
- È possibile utilizzare carta in formato B5 e A4 (8-1/2" x 11").

## 1 Sfiorare il tasto [MODO LIBRO] nella schermata modi speciali.



Il tasto [MODO LIBRO] viene evidenziato per indicare che la funzione è abilitata e nella schermata viene visualizzata l'icona del modo libro ( ).

3


## 2 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.



La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

### Nota per la copia di originali da libri:

durante la copia di un libro di spessore elevato, premere delicatamente sul libro per appiattirlo sulla lastra di esposizione.




## 4 Assicurarsi che sia selezionata carta di formato B5 o A4 (8-1/2" x 11").




In caso non sia selezionata carta di formato B5 o A4 (8-1/2" x 11"), sfiorare il tasto [SCELTA CARTA] per selezionare carta di formato B5 o A4 (8-1/2" x 11").

## 3 Posizionare l'originale sulla lastra di esposizione. (p.22)



## 5 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] ( ⊕ ).



### Nota


- Per annullare la funzione modo libro, sfiorare il tasto [MODO LIBRO] nella schermata modi speciali (il tasto non sarà più evidenziato) (vedere la schermata del punto 1).
- Per cancellare le ombre provocate dalla rilegatura del documento, utilizzare la funzione cancella bordo (p.42) (Cancella Centro e Cancella Bordo + Centro non possono essere utilizzate con la funzione modo libro).

# COPIA OPUSCOLO

La funzione copia opuscolo viene utilizzata per disporre le copie nel giusto ordine per la pinzatura centrale e la piegatura per creare un libretto. Su ciascun lato della carta vengono copiate due pagine originali, in modo da copiare un totale di quattro pagine su ciascun foglio.


Tale funzione è utile per ordinare le copie creando un libretto o un opuscolo dall'aspetto gradevole.

[Esempio]: Copia di 8 originali con la funzione copia opuscolo



- Scansionare gli originali in ordine dalla prima all'ultima pagina. L'ordine della copia viene regolato automaticamente dall'unità.
- È possibile selezionare sia la rilegatura sinistra (apertura da destra a sinistra) che la rilegatura destra (apertura da sinistra a destra).
- Vengono copiati quattro originali in un unico foglio. Le pagine bianche possono essere aggiunte automaticamente alla fine, a seconda del numero degli originali.

## 1 Sfiorare il tasto [COPIA OPUSCOLO] nella schermata del menu modi speciali.




Viene visualizzata la schermata di impostazione della copia opuscolo. Viene visualizzata anche l'icona della copia opuscolo (copia icon), ecc.) nell'angolo sinistro superiore della schermata ad indicare che la funzione è attivata.

## 2 Specificare se verranno effettuate copie degli originali a una o due facciate.



## 3 Selezionare la posizione della rilegatura ([RILEGAT. SX] o [RILEGAT. DX]), quindi sfiorare il tasto [OK] nella schermata di impostazione della copia opuscolo.




La visualizzazione tornerà alla schermata del menu modi speciali.

## 4 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.

La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

## 5 Posizionare l'originale. (p.22, p.23)

## 6 Assicurarsi che sia stato selezionato automaticamente un formato di carta adeguato.



Se non è selezionato il formato di carta desiderato, utilizzare il tasto [SCELTA CARTA] per selezionare il formato della carta. Dopo che è stato selezionato il formato della carta, sfiorare il tasto

[IMMAGINE AUT.]. Viene automaticamente selezionato un rapporto adeguato.

## 7 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).

### 8 [In caso di utilizzo dell'RSPF:]

La copia avrà inizio dopo la scansione di tutti gli originali.

### [In caso di utilizzo della lastra di esposizione:]

Sostituire l'originale con l'originale successivo e premere il tasto [START] (①). Ripetere tale procedura fino alla scansione di tutti gli originali, quindi sfiorare il tasto [FINE LETTURA].

Quando è selezionata la funzione copia opuscolo, viene abilitata automaticamente la copia automatica a due facciate.



Per annullare la funzione copia opuscolo, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata di impostazione della funzione copia opuscolo (vedere la schermata del punto 2).


# MODALITÀ PREPARAZIONE LAVORO

Utilizzare questa funzione quando si desidera copiare più originali di quanti possano essere contenuti nell'RSPF contemporaneamente (il numero massimo di originali che è possibile posizionare nell'RSPF contemporaneamente è 100).



- In caso la memoria si riempia durante la scansione degli originali, viene visualizzato il messaggio "MEMORIA ESAURITA. PREMERE [START] PER INIZ. COPIA O [CA] PER CANC.". Per copiare solo gli originali scansionati, premere il tasto START (⌚). Per annullare il lavoro, premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (CA).
- A seconda del contenuto degli originali, la memoria potrebbe riempirsi prima della scansione di 100 originali. In tal caso, premere il tasto [START] (⌚) per copiare gli originali scansionati, quindi posizionare di nuovo gli originali non scansionati sull'RSPF e ripetere la procedura di copia.
- Per aumentare il numero di originali che è possibile scansionare, installare più memoria o aumentare lo spazio in memoria nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").


Esempio: copia di 130 originali (in formato A4 (8-1/2" x 11"))



\* Dividere gli originali in serie in modo che ciascuna serie non contenga più di 100 pagine. Scansionare le serie in ordine a partire dalla prima pagina della serie A.


3

## 1 Sfiorare il tasto [PREPARAZ. LAVORO] nella schermata del menu modi speciali.



Viene evidenziato il tasto [PREPARAZ. LAVORO]. Viene visualizzata anche l'icona di copia preparazione lavoro (📋) nella schermata ad indicare che la funzione è abilitata.


## 2 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.



La visualizzazione tornerà alla schermata principale della modalità di copia.

## 3 Posizionare gli originali nell'RSPF. (p.23)


## 4 Assicurarsi che venga selezionato un formato di carta adeguato, selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (⌚).



La scansione ha inizio. Alla fine della scansione della prima serie di originali (A nell'esempio sopra riportato), inserire la seconda serie e premere il tasto [START] (⌚).

Ripetere tale procedura fino alla scansione di tutti gli originali rimanenti (B nell'esempio sopra riportato). Rimuovere ciascuna serie di originali scansionati prima di inserire la serie successiva.

## 5 Sfiorare il tasto [FINE LETTURA].



La copia ha inizio.




Per annullare la funzione della modalità di preparazione lavoro, sfiorare il tasto [PREPARAZ. LAVORO] nella schermata modi speciali, in modo che non sia più evidenziato (vedere la schermata del punto 1.).

# COPIA N PAG. SU 1

La funzione copia n pag. su 1 viene utilizzata per copiare due o quattro originali su un unico foglio di carta in un ordine specifico.

Esempio: copia di quattro originali su un foglio di carta (numero pagina: 4 in 1 (4 in 1), formato pagina: (1/2))

Copia a una facciata di originale a una facciata




Copia a una faccia di un originale a due facciate




- Quando si utilizza la funzione copia n pag. su 1, posizionare gli originali, selezionare il formato di carta desiderato e selezionare la modalità di copia prima di selezionare la funzione copia n pag. su 1 nella schermata modi speciali.
- Quando si utilizza la funzione copia n pag. su 1, viene impostato automaticamente il rapporto di riproduzione appropriato in base al formato dell'originale, al formato della carta e al numero di originali da copiare in un unico foglio. Il rapporto di riduzione minimo è 25%. (Il rapporto minimo è 50% quando viene utilizzato il RSPF.) A seconda del formato dell'originale, del formato della carta e del numero di originali da copiare in un unico foglio, parti delle immagini degli originali potrebbero essere tagliate.

## 1 Sfiorare il tasto [N PAG. SU 1] nella schermata del menu MODI SPECIALI.




Viene visualizzata la schermata di impostazione della copia n pag. su 1. Nella schermata viene visualizzata anche l'icona copia n pag. su 1 (4 in 1, ecc.) ad indicare che la funzione è abilitata.

## 2 Selezionare il numero di originali da copiare in un unico foglio nella schermata di selezione della copia n pag. su 1.




## 3 Selezionare il formato pagina.



Selezionare l'ordine in cui gli originali compariranno sulla copia.

## 4 Selezionare un'impostazione per la linea del margine.



Selezionare [1/2], [2:1] oppure [OK].

## 5 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata di impostazione n pag. su 1.

La visualizzazione torna alla schermata del menu modi speciali.

## 6 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata del menu modi speciali.

La visualizzazione torna alla schermata principale della modalità di copia.

## 7 Selezionare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione desiderata, quindi premere il tasto [START] (①).

### 8 [In caso di utilizzo dell'RSPF:]

La copia avrà inizio dopo la scansione di tutti gli originali.

### [In caso di utilizzo della lastra di esposizione:]

Sostituire l'originale con l'originale successivo e premere il tasto [START] (①). Ripetere questa operazione fino alla scansione di tutti gli originali, quindi premere il tasto [FINE LETTURA], se necessario.



- È possibile ruotare le immagini a seconda del numero di originali e all'orientamento degli originali e della carta.
- Per annullare la funzione copia n pag. su 1, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata di impostazione n pag. su 1 (la schermata del punto 2).

# FORMATO ORIGINALE

Se si desidera utilizzare un formato di carta diverso da quello selezionato automaticamente, l'impostazione del formato originale è specificato dai modi speciali. Da qui è possibile selezionare anche l'impostazione di alimentazione combinata (p.25).

## 1 Sfiorare il tasto [↓], quindi sfiorare il tasto [FORMATO ORIGINALE] nella schermata del menu modi speciali.




Viene visualizzata l'impostazione del formato originale.

## 2 Sfiorare il tasto [MANUALE].



## 3 Selezionare il formato dell'originale.



Viene evidenziato il tasto [MANUALE] e viene visualizzato il formato di carta selezionato.

**Nota** Per selezionare il formato in POLLICI di un originale, sfiorare il tasto [AB ▶ POLLICI].  
Viene visualizzato il formato in POLLICI.

## 4 Sfiorare il tasto [OK] interno.

La visualizzazione torna alla schermata del menu modi speciali.

## 5 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata del menu modi speciali.

La visualizzazione torna alla schermata principale della modalità di copia.



Per selezionare l'alimentazione combinata, selezionare la casella di controllo "MODO ALIMENTAZIONE ORIGINALI FORMATO MISTO". La modalità di alimentazione combinata è illustrata a pagina 25.

# COPIA COPERTINA


La modalità copia copertina viene utilizzata per aggiungere una copertina alla parte anteriore o posteriore o a entrambe le parti anteriore e posteriore di un documento con più pagine.

Per utilizzare la modalità copia copertina, è necessario utilizzare l'RSFP.

## Copia su una copertina

### Copie a una facciata da originali a una facciata o due facciate

Originali a una facciata




Copie a una facciata  
(copia su una copertina)

Copertina posteriore  
(nessuna copia)

Copertina anteriore  
(può copiare sulla facciata anteriore)

Originali a due facciate



Copertina posteriore  
(nessuna copia)

Copertina anteriore  
(può copiare sulla facciata anteriore)

### Copie a due facce da originali a una facciata o a due facce

Originali a una facciata

Copie a due facce  
(copia su una copertina)

Copertina posteriore  
(nessuna copia)

Copri originali

Originali a due facce

Copertina anteriore  
(può copiare sulla facciata anteriore)

(Facciata posteriore della copertina bianca)


Copri originali

- È possibile selezionare una copertina anteriore, una copertina posteriore o entrambe le copertine.
- È possibile specificare se la copertina anteriore deve essere copiata o meno.
- Non è possibile eseguire la copia su entrambi i lati di una copertina posteriore.

## Non effettuare la copia su una copertina

### Copie a una facciata da originali a una facciata o due facciate


Originali a una facciata



Copie a una faccia  
(copia su una copertina)

Copertina posteriore

Originali a due facce




Copertina posteriore

Copertina anteriore  
(senza copia su copertina)

### Copie a due facce da originali a una facciata o a due facce


Originali a una facciata



Copie a una faccia  
(senza copia su copertina)

Copertina posteriore

Originali a due facce




Copertina posteriore

Copertina anteriore


- È possibile selezionare una copertina anteriore, una copertina posteriore o entrambe le copertine.

## 1 Sfiorare il tasto [+] quindi sfiorare il tasto [COPERTINA] nella schermata del menu modi speciali.




Viene visualizzata la schermata di impostazione della copertina. Nella schermata viene visualizzata anche l'icona della copertina (copertina, ecc.) ad indicare che la funzione è attivata.

## 2 Selezionare la/e copertina/e che si desidera aggiungere.



Per aggiungere solo una copertina anteriore, sfiorare il tasto [PARTE ANTERIORE]. Per aggiungere solo una copertina posteriore, sfiorare il tasto [PARTE POSTERIORE]. Per aggiungere sia una copertina anteriore che posteriore, sfiorare il tasto [PARTE ANT.+PARTE POST.].

## 3 Specificare se la copertina posteriore deve essere copiata o meno.



Selezionare [SI] oppure [NO]. Nel pannello a sfioramento. Se è selezionato [SI], la prima pagina del documento viene copiata sulla copertina anteriore.


## 4 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata di impostazione della copertina.

Tornare alla schermata dei modi speciali.

## 5 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.

La visualizzazione torna alla schermata principale della modalità di copia.

## 6 Caricare la carta per copertina da utilizzare nel vassoio bypass.



Caricare lo stesso formato di carta di quello utilizzato per il lavoro di copia.

### Informazioni sulle fasi seguenti

Vedere pagina 23.




- Non è possibile copiare nella parte interna di una copertina anteriore, né su entrambi i lati di una copertina posteriore.
- Assicurarsi di posizionare gli originali nell'RSPF. La lastra di esposizione non può essere utilizzata per tale funzione.
- Durante la copia della copertina, il modo di alimentazione continua non funziona anche se è abilitato nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Per annullare la funzione copia copertina, selezionare nuovamente la funzione copia copertina e sfiorare il tasto [CANCELLA] (vedere la schermata del punto 2.)

# COPIA RETRO IN BIANCO E NERO


La funzione RETRO IN BIANCO E NERO è utilizzata per invertire le aree bianche e nere in una copia per creare un'immagine negativa.

Originale    Copia retro in bianco e nero



- Quando è selezionata la funzione retro in bia. e nero, la modalità di esposizione viene impostata automaticamente sul modo TESTO. Non è possibile selezionare un'altra modalità di esposizione. Se la modalità retro in bia. e nero viene annullata, la modalità TESTO non viene annullata automaticamente.

## 1 Sfiorare il tasto [ ], quindi sfiorare il tasto [INVERSIONE B/N] nella schermata dei menu modi speciali.



Viene evidenziato il tasto [INVERSIONE B/N]. Nella schermata viene visualizzata anche l'icona retro in bia. e nero (A) ad indicare che la funzione è abilitata.

## 2 Sfiorare il tasto [OK] nella schermata modi speciali.

La visualizzazione torna alla schermata principale della modalità di copia.

### Informazioni sulle fasi seguenti

In caso venga utilizzata la lastra di esposizione, vedere pagina 22.


In caso venga utilizzato l'RSPF, vedere pagina 23.



Per annullare la funzione di copia retro in [INVERSIONE B/N] nella modalità modi speciali (il tasto non sarà più evidenziato) (vedere la schermata del punto 1).

# FORMATO BIGLIETTO

È possibile copiare il fronte e il retro di un biglietto su un unico foglio di carta.  
Questa funzione è utile per effettuare copie a scopi di certificazione e per risparmiare carta.




- L'operazione di copia può essere eseguita solo su carta di formato standard.
- Quando si utilizza questa funzione, non è possibile ruotare l'immagine.

**1 Verificare di aver selezionato un formato carta adatto, oppure selezionare un altro formato utilizzando il tasto [SCELTA CARTA].**




**2 Sfiorare il tasto [ ], quindi sfiorare il tasto [FORMATO BIGLIETTO] nella schermata dei modi speciali.**




Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni FORMATO BIGLIETTO. L'icona corrispondente () verrà inoltre visualizzata nell'angolo in alto a sinistra della schermata per indicare che la funzione è attivata.

**3 Immettere la dimensione X (larghezza) e la dimensione Y (lunghezza) del biglietto originale servendosi dei tasti .**




- Inizialmente è selezionata la dimensione X (larghezza). Immettere la dimensione X, quindi sfiorare il tasto Y () per immettere la dimensione Y.
- Per riportare la dimensione X o Y al valore predefinito, sfiorare il tasto [REIMPOST. DIMENSIONI]. I valori predefiniti possono essere modificati nei programmi per gestore copiatrice. (Vedere "Guida per gestore copiatrice".)
- Per ingrandire o ridurre le immagini in base a un rapporto idoneo sulla base del formato originale immesso, in modo che il fronte e il retro si adattino al formato carta selezionato, sfiorare il tasto [ADATTA A PAGINA].

**4 Sfiorare il tasto [OK] esterno.**




Verrà visualizzata di nuovo la schermata principale del modo copia.

## 5 Collocare l'originale sulla lastra di esposizione.



Posizionare il lato anteriore dell'originale rivolto verso il basso, quindi chiudere il copridocumenti/RSPF.


## 6 Selezionare il numero di copie e le altre impostazioni relative al modo copia, quindi premere il tasto [START] (①).



Il lato anteriore del biglietto viene sottoposto a scansione.

## 7 Posizionare il lato posteriore del documento rivolto verso il basso sulla lastra di esposizione.

## 8 Premere il tasto [START] (①).



Il lato posteriore del biglietto viene sottoposto a scansione e l'operazione di copia ha inizio.



- L'originale deve essere collocato sulla lastra di esposizione. Non è possibile utilizzare l'alimentatore/invertitore RSPF.
- Anche se si seleziona [ADATTA A PAGINA], è possibile sfiorare il tasto [RAPPORTO RIPR.] nella schermata principale del modo copia per selezionare manualmente il rapporto.
- Per disattivare la funzione formato biglietto, sfiorare il tasto [CANCELLA] nella schermata delle impostazioni del formato biglietto (descritta al punto 4).

## PERSONALIZZAZIONI

Le personalizzazioni consentono di configurare determinate funzioni dell'unità per meglio soddisfare le proprie esigenze. Le personalizzazioni comprendono le impostazioni seguenti:

### ● CONTEGGIO PRODUZIONE

TOTALE ..... Visualizza il numero di pagine prodotte dall'unità. (p.55)

### ● CONTRASTO DISPLAY .....

Consente di regolare il contrasto del pannello a sfioramento. (p.55)

### ● STAMPA ELENCO<sup>\*1</sup> .....

Consente di stampare un elenco di impostazioni o un elenco di caratteri. (p.55)

### ● OROLOGIO .....

Consente di impostare la data e l'ora dell'orologio integrato nell'unità. (p.55)

### ● IMPOSTAZIONI VASSOI .....

Consente di configurare le impostazioni del tipo e del formato della carta per ciascun vassoio e di selezionare la commutazione automatica ad un altro vassoio con lo stesso formato e tipo di carta in caso la carta si esaurisca durante la stampa continua. (p.55)

**Le impostazioni seguenti sono illustrate nel dettaglio nel manuale di istruzioni per fax.**

### ● CONTROLLO INDIRIZZI<sup>\*2</sup> .....

Se l'unità è dotata dell'opzione fax, questa impostazione viene utilizzata per la memorizzazione di numeri di fax per la selezione automatica. È possibile programmare anche i tasti di gruppo e gli indici personalizzati.

### ● MODO RICEZIONE<sup>\*2</sup> .....

Consente di selezionare il modo di ricezione del fax (automatico o manuale).

### ● INOLTRO DATI FAX<sup>\*2</sup> .....

Consente di inoltrare i dati dei fax ricevuti in memoria ad un'altra destinazione.

### ● SELEZIONE TASTIERA<sup>\*3</sup> .....

Quando viene utilizzata la funzione fax o scanner di rete, utilizzare questa impostazione per modificare il formato della tastiera nella schermata di immissione delle lettere. (p.55)

### ● PROGRAMMI PER GESTORE

COPIATRICE .....

Impostazioni per gestori copiatrice (amministratori dell'unità). Nella schermata del menu delle personalizzazioni viene visualizzato un tasto per tali impostazioni. Per chiarimenti su tali impostazioni, vedere la Guida per gestore copiatrice (per chiarimenti sui programmi per gestore copiatrice per l'opzione fax, vedere il manuale di istruzioni per fax).


<sup>\*1</sup> L'opzione fax o la funzione stampante di rete devono essere installate.

<sup>\*2</sup> L'opzione fax deve essere installata.

<sup>\*3</sup> L'opzione fax o la funzione scanner di rete devono essere installate.

# PROCEDURA GENERALE PER LE PERSONALIZZAZIONI


- 1** Premere il tasto [PERSONALIZZAZIONI].




- 2** Sfiorare il tasto dell'impostazione desiderata. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

Nelle pagine seguenti sono illustrate tutte le personalizzazioni.

Nell'esempio seguente è selezionato il tasto [IMPOSTAZIONI VASSOI].




Quando è selezionato il tasto [IMPOSTAZIONI VASSOI], viene visualizzata la schermata seguente.



- Nota**
- Quando compare una casella di controllo accanto ad una voce in una schermata, sfiorare la casella () per selezionare la voce. Viene visualizzato un segno di spunta () ad indicare che la voce è selezionata.
  - Nelle impostazioni precedenti, è possibile utilizzare il vassoio 1 per la modalità stampante, copia e fax. I vassoi 2 e 3 possono essere utilizzati solo per la modalità di copia.
  - Per una spiegazione dettagliata dei vassoi, vedere "MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL TIPO E DEL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO" (p.19).

- 3** Per chiudere la schermata delle impostazioni, sfiorare il tasto [OK].

- 4** Quando si è pronti per uscire dalle personalizzazioni, sfiorare il tasto [ESCI].



# IMPOSTAZIONI

## Conteggio produzione totale

Il display del conteggio produzione totale indica i seguenti conteggi:

- Il conteggio produzione totale visualizza il totale combinato della produzione delle funzioni di copia, fax e stampante.
- Numero totale di copie e pagine stampate
- Numero di pagine inserite mediante l'RSPF
- Numero di copie a due facciate
- Numero di utilizzi della pinzatrice
- Numero di pagine inviate mediante la funzione di scanner di rete
- Numero di pagine fax inviate e ricevute

I conteggi che compaiono variano a seconda delle periferiche installate.

- Ciascun foglio di formato A3 (11" x 17") viene conteggiato come due fogli.
- Ciascun foglio utilizzato per la copia automatica a due facciate viene conteggiato come due fogli (i fogli in formato A3 (11" x 17") vengono conteggiati come quattro fogli).

## Contrasto display

La regolazione del contrasto dello schermo viene utilizzata per semplificare la visualizzazione del pannello a sfioramento in varie condizioni di illuminazione.

Sfiorare il tasto [PIU' CHIARO] per schiarire lo schermo, oppure il tasto [PIU' SCURO] per scurirlo.

## Stampa elenco

Utilizzare questa funzione per stampare la PAGINA TEST STAMPANTE, il RAPPORTO FAX o l'INVIO ELENCO INDIRIZZI.

## Orologio

Utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora dell'orologio integrato nell'unità. La data e l'ora sono utilizzate per le funzioni che richiedono informazioni relative a data e ora.

## Impostazioni vassoi

Per ciascun vassoio è possibile impostare il tipo di carta, il formato e le modalità abilitate. Possono inoltre essere attivate la funzione di commutazione vassoio automatica e la disattivazione della copia a due facciate su carta intestata. Vedere pagina 19 e 20 per i dettagli relativi all'impostazione del tipo e del formato della carta.

- Per selezionare il vassoio da utilizzare in ognuna delle modalità di copia, stampante e fax, selezionare le caselle di controllo () dei vassoi desiderati in ciascuna modalità.
- Quando, durante l'esecuzione di un lavoro, in un vassoio si esaurisce la carta, la funzione di commutazione vassoio automatica commuta automaticamente l'alimentazione della carta ad un altro vassoio con le stesse impostazioni del tipo e del formato della carta (la funzione di commutazione vassoio automatica non può essere impostata per il vassoio bypass).

## Selezione tastiera


Quando viene utilizzata la funzione fax o scanner di rete, è possibile cambiare il formato della tastiera visualizzata nella schermata di immissione delle lettere. Selezionare il formato più semplice da utilizzare.

Sono disponibili le tre seguenti configurazioni della tastiera:

- Tastiera 1 (Configurazione QWERTY)\*
- Tastiera 2 (configurazione AZERTY)
- Tastiera 3 (configurazione ABCDEF)

\*L'impostazione predefinita è "Tastiera 1"

**(Esempio: schermata di immissione lettere quando è selezionata la Tastiera 3).**




# MEMORIA DEI PROGRAMMI DI LAVORO

Se si utilizzano spesso le stesse impostazioni per i lavori di copia, è possibile memorizzare le impostazioni in un programma di lavoro. È possibile memorizzare fino a 10 programmi di lavoro, che rimangono in memoria anche dopo lo spegnimento dell'unità. Memorizzando impostazioni di copia utilizzate spesso, è possibile evitare di dover selezionare le impostazioni ogni volta che vengono utilizzate per un lavoro di copia.


- Dopo la memorizzazione di un programma di lavoro, in caso i programmi per gestore copiatrice relativi al programma di lavoro memorizzato non siano consentiti, le impostazioni corrispondenti nel programma di lavoro non vengono richiamate.
- In caso non sia consentita la sovrascrittura di programmi di lavoro nei programmi per gestore copiatrice, non è possibile sovrascrivere o cancellare un programma di lavoro.
- Per uscire dalla modalità memoria dei programmi di lavoro, premere il tasto [CANCELLA TOTALE] (CA) sul pannello dei comandi oppure selezionare il tasto [ESCI] sul pannello a sfioramento.

## MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI LAVORO


### 1 Premere il tasto [**#/P**].



### 2 Sfiorare il tasto [**MEMORIZZARE/CANCELLARE**].



### 3 Sfiorare un numero programma da 1 a 10 nella schermata del registro della memoria.




Se viene selezionato un tasto numerico già programmato, viene visualizzata una schermata di conferma. Per sostituire il programma esistente con il nuovo programma, sfiorare il tasto [MEMORIZZARE] e proseguire dal punto 4. Se non si desidera sostituire il programma esistente, sfiorare il tasto [CANCELLA] per tornare alla schermata precedente e selezionare un tasto numerico diverso.

### 4 Selezionare le impostazioni di copia che si desidera memorizzare nel programma.



Non è possibile memorizzare il numero delle copie.


### 5 Sfiorare il tasto [**OK**].




Le impostazioni selezionate vengono memorizzate nel numero del programma selezionato al punto 3.

# ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI LAVORO

- 1** Premere il tasto [**#/P**].




- 2** Premere il tasto del numero di programma del programma desiderato.



Il programma di lavoro viene eseguito. Non è possibile selezionare un numero per il quale non è stato memorizzato nessun programma di lavoro.


- 3** Posizionare l'originale, controllare il formato originale, quindi impostare il numero di copie e qualsiasi altra impostazione di copia desiderata non memorizzata nel programma. Al termine di tale operazione, premere il tasto [START] (⌚).




# CANCELLAZIONE DI UN PROGRAMMA DI LAVORO MEMORIZZATO

**4**


- 1** Premere il tasto [**#/P**].



- 2** Sfiorare il tasto [MEMORIZZARE/CANCELLARE].



- 3** Selezionare il numero di programma del programma da cancellare.



In caso venga selezionato un tasto numerico per il quale non è stato memorizzato nessun programma, andare al punto 4 della pagina precedente (per la memorizzazione di un programma di lavoro).

- 4** Sfiorare il tasto [CANCELLARE].



Il programma selezionato viene cancellato e la visualizzazione torna alla schermata del punto 3. Se si sfiora il tasto [CANCELLARE], la visualizzazione torna alla schermata del punto 3 senza cancellare il programma.

Se non si desidera cancellare altri programmi, sfiorare il tasto [ESCI] nella schermata del punto 3 per uscire.

# MODO NUMERO DI CONTO

Quando è abilitato il modo numero di conto, viene registrato un conteggio del numero di pagine stampate o copiate da ciascun conto (massimo 100 conti). È possibile visualizzare i conteggi in qualsiasi momento.




- È possibile abilitare il modo numero di conto per tutte le modalità (modalità di copia, modalità fax, modalità scanner di rete e modalità stampante) nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice").
- Per eseguire la stampa in modalità stampante quando è abilitata la modalità numero di conto, inserire il numero di conto nella schermata del driver della stampante del computer.

## COPIA CON LA MODALITÀ NUMERO DI CONTO ABILITATA

Quando è abilitata la modalità numero di conto, viene visualizzata la seguente schermata di immissione del numero di conto.




### 1 Inserire il proprio numero di conto (5 cifre) mediante i tasti numerici.




Ciascuna cifra è indicata da un asterisco "**\***".

### 2 Al termine della copia, premere il tasto [ACC.#-C] (**\***).



Il display torna alla schermata di immissione del numero di conto.



- Quando viene inserito un numero di conto valido, il numero di copie già effettuate da quel conto viene visualizzato per alcuni secondi nella schermata iniziale.
- Se nei programmi per gestore copiatrice è stato impostato un limite per il numero di copie che tale conto può effettuare, il numero rimanente che è possibile impostare viene visualizzato nel display dei messaggi insieme al numero di copie già effettuate (vedere la "Guida per gestore copiatrice").



- Per interrompere un lavoro quando è abilitato il modo numero di conto, premere il tasto [INTERRUZIONE] ( $\ominus$ ). Viene visualizzata la schermata di immissione del numero di conto. Inserire il numero di conto. Al termine del lavoro di interruzione, assicurarsi di premere il tasto [INTERRUZIONE] ( $\ominus$ ) o il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] ( $\text{CA}$ ) per terminare la modalità di interruzione.
- Se viene inserito un numero di conto non valido nel punto 1, compare nuovamente la schermata di immissione del numero di conto.
- Quando è abilitata la SICUREZZA NUMERO DI CONTO nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice"), viene visualizzato il messaggio seguente e, se viene inserito un numero di conto non valido per 3 volte consecutive, l'unità rimane bloccata per 1 minuto.

PER ASSISTENZA VEDERE  
GESTORE COPIATRICE.

# 5

# Capitolo 5

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

Questo capitolo descrive le procedure per la risoluzione dei problemi, quali l'eliminazione degli inceppamenti della carta, e le procedure di manutenzione, come la sostituzione della cartuccia del toner e la pulizia dell'unità.

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>MESSAGGI DEL DISPLAY .....</b>    | <b>60</b> |
| <b>RISOLUZIONE DI PROBLEMI .....</b> | <b>62</b> |

| Problema  | Pagina |
|---|--------|
| <b>Problemi legati al funzionamento dell'unità</b>  |        |
| L'unità non funziona.   |        |
| L'alimentazione è attivata, ma non è possibile eseguire le copie.   |        |
| Non è possibile effettuare la copia automatica a due facciate.  |        |
| Viene visualizzato il formato di carta errato per la carta presente nel vassoio bypass.   |        |
| Il lavoro di copia si arresta prima che venga terminato.  |        |
| Il contrasto del pannello a sfioramento è troppo alto o troppo basso.   |        |
| Non è possibile ruotare l'immagine.   |        |
| Il formato originale non viene selezionato automaticamente oppure la copia non viene eseguita su carta corrispondente al formato originale. |        |
| Non è possibile impostare il formato della carta per un vassoio della carta.  |        |
| L'ordine delle copie non è corretto.  |        |
| Dopo la scansione degli originali, il lavoro viene annullato.   |        |
| Non tutte le pagine vengono copiate.  |        |
| Non è possibile utilizzare l'RSPF.  |        |
| Il dispositivo di illuminazione sfarfalla.  |        |
| <b>Problemi con l'alimentazione della carta</b>   |        |
| Quando viene utilizzata carta introdotta dal vassoio bypass, l'immagine copiata risulta distorta.   |        |
| La carta caricata dal vassoio bypass si inceppa.  |        |
| Inceppamenti della carta.   |        |
| <b>Problemi legati alla qualità delle immagini</b>  |        |
| Le copie sono troppo scure o troppo chiare.   |        |
| Il testo contenuto in una copia non è chiaro.   |        |
| Parte dell'immagine copiata viene tagliata.   |        |
| Copie bianche.  |        |
| La carta è increspata oppure l'immagine copiata si stacca quando la superficie della carta non è uniforme.                                  |        |
| Le copie sono macchiate o sporche.  |        |
| Sulle copie compaiono righe bianche o nere.   |        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>RIMOZIONE INCEPPAMENTO .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER.....</b>                                      | <b>74</b> |
| <b>SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEI PUNTI (con finitore (AR-FN5A) installato) .....</b> | <b>75</b> |
| RIMOZIONE INCEPPAMENTO DELLA PINZATRICE .....   | 76        |
| <b>CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DEL TONER E CONTEGGIO DELLA PRODUZIONE TOTALE.....</b>      | <b>76</b> |
| <b>PULIZIA DELL'UNITÀ .....</b>   | <b>77</b> |
| LASTRA DI ESPOSIZIONE E COPRI ORIGINALI/RSPF .....                                      | 77        |
| PULIZIA DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE CARTA DEL VASSOIO BYPASS .....                       | 77        |

# MESSAGGI DEL DISPLAY

In caso non venga visualizzato nessuno dei seguenti messaggi sul display, eseguire immediatamente le operazioni indicate dal messaggio.

| Messaggio  | Causa e soluzione  | Pagina |
|--|--|--------|
| IMMETTERE IL NUMERO DI CONTO.  | Il modo numero di conto è abilitato. Inserire il numero di conto.  | 56     |
| INCEPPAMENTO.  | Rimuovere l'inceppamento come indicato nella sezione "RIMOZIONE INCEPPAMENTO".   | 66     |
| IMPOSSIBILE CREARE COPIE A 2 FACCIADE SU QUESTO TIPO CARTA.                | Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di eseguire copie a due facciate su carta speciale che non può essere utilizzata per la copia a due facciate. Annullare la copia a due facciate o cambiare la carta.         | 15, 27 |
| RIMUOVERE CARTA DA VASSOIO <*>.  | Il vassoio di uscita indicato è pieno. Rimuovere le stampe dal vassoio (<*> indica il nome del vassoio pieno).   | -      |
| CHIUDERE SPORTELLO <**>.   | Il coperchio indicato è aperto. Chiudere il coperchio (<**> indica il nome del coperchio aperto).  | -      |
| ESTENDERE VASSOIO BYPASS.  | Quando si effettua una copia dal vassoio bypass, assicurarsi di estrarre la prolunga del vassoio bypass.   | 18     |
| LE COPERTINE E LA CARTA USATA PER LE COPIE DEVONO AVERE LO STESSO FORMATO. | Quando si aggiunge una copertina, caricare la carta nel vassoio bypass dello stesso formato della carta inserita nel vassoio selezionato per la copia.   | 48     |
| RIFORNIMENTO DI TONER SCARSO   | È necessario sostituire immediatamente la cartuccia del toner.   | 74     |
| CAMBIARE CARTUCCIA DI TONER.   | La cartuccia ha esaurito il toner. Sostituire la cartuccia del toner.  | 74     |
| CONTROLLARE LA CARTUCCIA DEL TONER.  | Verificare che la cartuccia del toner sia installata correttamente.  | 74     |
| ALIMENTATORE ORIGINALI DISABILITATO.                                       | L'RSPF è stato disattivato nei programmi per gestore copiatrice. Utilizzare la lastra di esposizione.  | 22     |
| IMPOSSIBILE USARE QUESTO VASSOIO. SELEZIONARE UN ALTRO VASSOIO.            | Questo messaggio viene visualizzato quando viene selezionato un vassoio non consentito nelle "IMPOSTAZIONI VASSOI" delle personalizzazioni.  | 53     |
| VERIFICARE IL FORMATO CARTA DEL VASSOIO <***>.                             | L'impostazione del formato della carta dei vassoi è diversa dal formato della carta reale. Caricare il formato di carta corretto. <***> indica il nome del vassoio.  | 15     |
| AGGIUNGERE PUNTI METALLICI.  | Il finitore ha esaurito i punti metallici. Sostituire la cartuccia dei punti come indicato in "SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEI PUNTI (con finitore (AR-FN5A) installato)".  | 75     |
| RIMUOVERE CARTA DA FASCI-COLATORE CON PINZATRICE.                          | La carta rimane nel fascicolatore con pinzatrice. Rimuovere la carta.  | 72     |
| MEMORIA ESAURITA. PREMERE [START] PER INIZ. COPIA O [CA] PER CANC.         | Durante la scansione degli originali, la memoria si riempie. Premere il tasto [START] (⌚) per copiare solo gli originali che sono stati scansionati, oppure premere il tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] (⌚) per annullare il lavoro. | -      |

| Messaggio   | Causa e soluzione   | Pagina |
|---|---|--------|
| VASSOIO SELEZIONATO FUORI SERVIZIO.                             | Contattare l'assistenza tecnica autorizzata.  | -      |
| CONTROLLARE POSIZIONE PINZATRICE O INCEPPAMENTO PINZATRICE.     | I punti metallici sono inceppati nel finitore oppure l'alloggiamento dei punti non è stato fissato correttamente. Controllare l'alloggiamento dei punti metallici. Se il messaggio viene visualizzato anche dopo la rimozione dei punti inceppati, disattivare la pinzatrice mediante "DISABILIZATIONE PINZATRICE" nei programmi per gestore copiatrice (vedere la "Guida per gestore copiatrice") e contattare l'assistenza tecnica autorizzata. | 76     |
| (RIVOLGERSI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA)                          | Sarà presto necessaria la manutenzione ordinaria. Contattare l'assistenza tecnica autorizzata.  | -      |
| (RICHiesta DI MANUTENZIONE.)                                    | È necessaria la manutenzione ordinaria. Contattare l'assistenza tecnica autorizzata.  | -      |
| FUORI SERVIZIO. CHIAMARE IL TECNICO. CODICE:**-**               | Spegnere l'unità e riaccenderla. Se questa operazione non è sufficiente ad eliminare il messaggio, annotare il codice principale a due cifre e il sottocodice a due cifre e contattare immediatamente l'assistenza tecnica autorizzata.   | -      |
| CONTROLLARE DIMENS. DELL'ORIGINALE. IL LAVORO VERRÀ CANCELLATO. | L'originale nell'RSPF è più lungo del formato rilevato. Reinserire l'originale, assicurarsi che il formato indicato nel pannello a sfioramento sia lo stesso del formato reale, quindi avviare la copia. È inoltre possibile selezionare l'alimentazione combinata per copiare su carta che corrisponda a ciascun formato dell'originale dopo la scansione di tutti gli originali.  | -      |

# RISOLUZIONE DI PROBLEMI

In caso si riscontrino difficoltà nell'utilizzo dell'unità, controllare la seguente guida all'individuazione e risoluzione dei problemi prima di rivolgersi all'assistenza. Molti problemi possono essere facilmente risolti dall'utente. In caso l'utente non sia in grado di risolvere il problema utilizzando la guida all'individuazione e risoluzione dei problemi, spegnere l'interruttore di alimentazione, scollegare l'unità e contattare l'assistenza tecnica autorizzata. I problemi seguenti si riferiscono al funzionamento generale dell'unità e alla copia.

Per i problemi legati alle funzioni di stampante, fax e scanner di rete, vedere i manuali di istruzioni corrispondenti.

## Problemi legati al funzionamento dell'unità

| Problema  | Causa e soluzione   | Pagina                       |
|---|---|------------------------------|
| L'unità non funziona.   | <b>L'interruttore di alimentazione è posizionato su OFF.</b><br>→ Posizionare l'interruttore di alimentazione su ON.  | 13                           |
|   | <b>L'unità esegue il riscaldamento.</b><br>→ L'unità necessita di circa 23 secondi per il riscaldamento, dopo l'attivazione dell'alimentazione. Durante il riscaldamento dell'unità, è possibile selezionare le impostazioni di copia, ma non è possibile effettuare la copia. Attendere fino alla visualizzazione del messaggio "PRONTA PER COPIARE.". | 13                           |
|   | <b>Carta esaurita.</b><br>→ Caricare la carta.  | 17                           |
|   | <b>Toner esaurito.</b><br>→ Sostituire la cartuccia del toner.  | 74                           |
|   | <b>Si è verificato un inceppamento.</b><br>→ Rimuovere la carta inceppata.  | 66                           |
| L'alimentazione è attivata, ma non è possibile eseguire le copie.                       | <b>L'unità è in modalità spegnimento automatico.</b><br>→ In caso lampeggi solo il tasto START] (①), è attivata la modalità di spegnimento automatico. Premere il tasto [START] (①) per riportare l'unità al funzionamento normale.   | 14                           |
|   | <b>La modalità di copia non è selezionata.</b><br>→ Premere il tasto [COPIA] per selezionare la modalità di copia.  | 10                           |
| Non è possibile effettuare la copia automatica a due facciate.                          | <b>Si è tentato di effettuare una copia automatica a due facciate su carta non idonea per la copia automatica a due facciate.</b><br>→ Non è possibile effettuare copie automatiche a due facciate su carta speciale. Utilizzare carta idonea alla copia automatica a due facciate.   | 27                           |
|   | <b>La copia automatica a due facciate non è consentita nei programmi per gestore copiatrice.</b><br>→ Modificare le impostazioni nei programmi per gestore copiatrice per consentire la copia a due facciate.   | Guida per gestore copiatrice |
| Viene visualizzato il formato di carta errato per la carta presente nel vassoio bypass. | <b>La prolunga del vassoio bypass non è estratta.</b><br>→ Per rilevare il formato di carta correttamente, è necessario estrarre la prolunga del vassoio bypass quando la carta è caricata.   | 18                           |
| Il lavoro di copia si arresta prima che venga terminato.                                | <b>È stata accumulata una quantità eccessiva di pagine nel vassoio di uscita che ha provocato l'attivazione del sensore pieno del vassoio. Non è possibile effettuare ulteriori copie finché non vengono rimosse le pagine.</b><br>→ Rimuovere le pagine dal vassoio di uscita.   | -                            |
| Il contrasto del pannello a sfioramento è troppo alto o troppo basso.                   | <b>Il contrasto del display non è stato regolato.</b><br>→ Regolare il contrasto tramite "CONTRASTO DISPLAY" nelle personalizzazioni.   | 53                           |
| Non è possibile ruotare l'immagine.   | <b>Non sono stati selezionati né la selezione carta automatica, né la modalità immagine automatica.</b><br>→ La rotazione copia funziona solo se è selezionata la modalità di selezione della carta automatica o la modalità immagine automatica.   | 25, 30                       |
|   | <b>La rotazione copia non è consentita nei programmi per gestore copiatrice.</b><br>→ Modificare l'impostazione nei programmi per gestore copiatrice per consentire la copia con rotazione.   | Guida per gestore copiatrice |

| Problema   | Causa e soluzione   | Pagina                       |
|--|---|------------------------------|
| <b>Il formato originale non viene selezionato automaticamente oppure la copia non viene eseguita su carta corrispondente al formato originale.</b> | <b>Il copri originale/RSPF non è stato aperto completamente quando l'originale è stato posizionato sulla lastra di esposizione.</b><br>→ Aprire il copri originale/RSPF completamente, posizionare l'originale sulla lastra di esposizione e chiudere l'RSPF.   | -                            |
|  | <b>L'originale contiene zone nere di grandi dimensioni.</b><br>→ Se l'originale contiene zone nere compatte, è possibile che il formato dell'originale non venga rilevato automaticamente. Utilizzare il tasto [MODI SPECIALI] per selezionare il formato dell'originale.   | 47                           |
|  | <b>L'originale ha dimensioni inferiori al formato A5 (5-1/2" x 8-1/2").</b><br>→ Quando l'originale ha dimensioni inferiori al formato A5 (5-1/2" x 8-1/2"), non è possibile rilevare il formato. Utilizzare il tasto [SCELTA CARTA] per selezionare il formato di carta desiderato.  | 22                           |
|  | <b>L'originale non ha un formato standard.</b><br>→ Quando l'originale non ha un formato standard, non è possibile rilevare il formato. Selezionare manualmente il formato standard più vicino all'originale, oppure utilizzare il tasto [SCELTA CARTA] per selezionare il formato di carta desiderato.   | 22, 47                       |
| <b>Non è possibile impostare il formato della carta per un vassoio della carta.</b>  | <b>È in corso un lavoro di copia, di stampa o la stampa di un fax ricevuto.</b><br>→ Al termine della stampa, impostare il formato di carta corretto.   | -                            |
|  | <b>Il funzionamento è stato momentaneamente interrotto perché nel vassoio si è esaurita la carta oppure si è verificato un inceppamento.</b><br>→ Caricare la carta o rimuovere l'inceppamento, terminare il lavoro di copia, quindi impostare il formato della carta.  | 19, 66                       |
|  | <b>Durante un lavoro in modo interruzione copia.</b><br>→ Al termine del lavoro in modo interruzione copia, impostare il formato di carta corretto.   | 34                           |
|  | <b>Si è verificato un inceppamento.</b><br>→ Rimuovere la carta inceppata.  | 66                           |
|  | <b>Le impostazioni del vassoio della carta non sono consentite nei programmi per gestore copiatrice.</b><br>→ Modificare le impostazioni nei programmi per gestore copiatrice per abilitare le impostazioni dei vassoi della carta.   | Guida per gestore copiatrice |
| <b>L'ordine delle copie non è corretto.</b>  | <b>Gli originali sono stati posizionati nell'ordine sbagliato.</b><br>→ Quando si utilizza la lastra di esposizione, scansionare gli originali un foglio alla volta dalla prima pagina. Quando si utilizza l'RSPF, inserire gli originali con la prima pagina sopra la pila e rivolti verso l'alto.   | 23                           |
| <b>Dopo la scansione degli originali, il lavoro viene annullato.</b>   | <b>La memoria si riempie durante la scansione degli originali.</b><br>→ Quando si utilizza una funzione come la copia opuscolo o n pag. su 1, in cui tutte le pagine dell'originale vengono scansionate in memoria prima dell'inizio della copia, la scansione viene interrotta e la copia non viene effettuata se la memoria si riempie. È possibile aumentare il numero di pagine che è possibile scansionare in memoria installando più memoria. | 76                           |
| <b>Non tutte le pagine vengono copiate.</b>  | <b>La memoria si riempie durante la scansione degli originali.</b><br>→ Quando la memoria si riempie durante la scansione degli originali, è possibile selezionare se si desidera continuare il lavoro e stampare solo gli originali scansionati o annullare il lavoro. Se si continua il lavoro, le copie saranno composte solo dagli originali scansionati, pertanto non è possibile copiare contemporaneamente tutti gli originali.              | -                            |
| <b>Non è possibile utilizzare l'RSPF.</b>  | <b>L'uso dell'RSPF non è stato consentito nei programmi per gestore copiatrice.</b><br>→ Abilitare l'uso dell'RSPF nei programmi per gestore copiatrice.  | Guida per gestore copiatrice |
| <b>Il dispositivo di illuminazione sbarfalla.</b>  | <b>Il dispositivo di illuminazione e l'unità utilizzano la stessa presa di alimentazione.</b><br>→ Collegare l'unità a una presa di corrente non utilizzata per altre apparecchiature elettriche.   | 4                            |

## Problemi con l'alimentazione della carta

| Problema   | Causa e soluzione   | Pagina |
|--|---|--------|
| <b>Quando viene utilizzata carta introdotta dal vassoio bypass, l'immagine copiata risulta distorta.</b> | <b>Il numero di fogli collocati sul vassoio bypass supera il numero massimo.</b><br>→ Non collocare un numero di fogli maggiore rispetto al numero massimo consentito.  | 15     |
|  | <b>La guida bypass non è regolata sul formato della carta caricata.</b><br>→ Regolare la guida di bypass sul formato della carta caricata.  | 18     |
| <b>La carta caricata dal vassoio bypass si inceppa.</b>  | <b>L'impostazione del formato della carta non è corretto.</b><br>→ Quando si utilizza un tipo di carta speciale, assicurarsi di impostare il tipo di carta corretto.  | 20     |
|  | <b>Il numero di fogli collocati sul vassoio bypass supera il numero massimo.</b><br>→ Non collocare un numero di fogli maggiore rispetto al numero massimo consentito.  | 15     |
| <b>Inceppamenti della carta.</b>   | <b>La guida bypass non è regolata sul formato della carta caricata.</b><br>→ Regolare la guida di bypass sul formato della carta caricata.  | 18     |
|  | <b>La carta ha dimensioni e peso maggiori rispetto al formato specificato.</b><br>→ Utilizzare carta con dimensioni e peso compresi nell'intervallo specificato.  | 15     |
| <b>Inceppamenti della carta.</b>   | <b>La carta è arricciata o umida.</b><br>→ Non utilizzare carta arricciata o ondulata. Sostituire con carta asciutta. Quando l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la carta dal vassoio e conservarla in un luogo buio in un contenitore per evitare l'assorbimento di umidità. | 79     |
|  | <b>La carta non è caricata correttamente.</b><br>→ Assicurarsi che la carta sia caricata nel modo corretto.   | 17     |
|  | <b>All'interno dell'unità rimangono pezzi di carta.</b><br>→ Rimuovere tutti i pezzi della carta inceppata.   | 66     |
|  | <b>I fogli di carta si incollano l'uno all'altro.</b><br>→ Smazzare la carta prima di caricarla.  | 17     |

## Problemi legati alla qualità delle immagini


| Problema  | Causa e soluzione   | Pagina                       |
|---|---|------------------------------|
| <b>Le copie sono troppo scure o troppo chiare.</b>  | <b>L'immagine degli originali è troppo chiara o troppo scura.</b><br>→ Selezionare il tipo di immagine dell'originale corretto nell'impostazione dell'esposizione e regolare l'esposizione della copia.   | 29                           |
|   | <b>L'esposizione della copia è impostata su "AUTO".</b><br>→ Il programma oer gestore copiatrice "REGOLAZIONE ESPOSIZIONE" può essere utilizzato per regolare il livello di esposizione utilizzato per l'esposizione "AUTO". Consultare l'amministratore dell'unità.  | Guida per gestore copiatrice |
|   | <b>Il tipo di originale più adatto non è stato selezionato nella schermata di impostazione dell'esposizione della copia.</b><br>→ Modificare la selezione per il tipo di originale a "AUTO" oppure selezionare manualmente l'impostazione del tipo di originale più adatto.                                   | 29                           |
| <b>Il testo contenuto in una copia non è chiaro.</b>  | <b>Non è stato selezionato il tipo di originale corretto nella schermata di impostazione dell'esposizione della copia.</b><br>→ Modificare l'impostazione del tipo di originale a "TESTO".  | 29                           |
| <b>Parte dell'immagine copiata viene tagliata.</b>  | <b>L'originale è stato collocato nella posizione errata.</b><br>→ Collegare l'originale nella posizione corretta. Quando si utilizza la lastra di esposizione, posizionare nuovamente l'originale sul lato sinistro.  | 22, 23                       |
|   | <b>Non è stato selezionato un rapporto adeguato, né il formato di carta per l'originale.</b><br>→ Utilizzare la selezione automatica del rapporto per ottenere il rapporto corretto per la copia.   | 30                           |
|   | <b>L'impostazione del formato della carta del vassoio non è stata modificata al caricamento di un formato di carta diverso nel vassoio.</b><br>→ Assicurarsi di modificare l'impostazione del formato della carta del vassoio al caricamento di un formato di carta diverso nel vassoio.                      | 19                           |
|   | <b>Viene utilizzato un formato di carta espresso in pollici.</b><br>→ Quando si utilizza un formato di carta espresso in pollici, impostare manualmente il formato originale.   | 47                           |
| <b>Copie bianche.</b>   | <b>L'originale non è collocato con la facciata rivolta verso l'alto nell'RSPF o verso il basso sulla lastra di esposizione.</b><br>→ Posizionare l'originale con la facciata rivolta verso l'alto nell'RSPF o verso il basso sulla lastra di esposizione.   | 22, 23                       |
| <b>La carta è increspata oppure l'immagine copiata si stacca quando la superficie della carta non è uniforme.</b> | <b>La carta ha dimensioni e peso maggiori rispetto al formato specificato.</b><br>→ Utilizzare carta con dimensioni e peso compresi nell'intervallo specificato.  | 15                           |
|   | <b>L'impostazione del formato della carta non è corretto.</b><br>→ Impostare il tipo di carta corretto. Per impostare il tipo di carta per un vassoio, vedere "MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DEL TIPO E DEL FORMATO DELLA CARTA DEL VASSOIO".   | 19, 20                       |
|   | <b>La carta è arricciata o umida.</b><br>→ Non utilizzare carta arricciata o increspata. Sostituire con carta asciutta. Quando l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato, rimuovere la carta dal vassoio e conservarla in un luogo buio in un contenitore per evitare l'assorbimento di umidità. | 79                           |
| <b>Le copie sono macchiate o sporche.</b>   | <b>La lastra di esposizione o la parte inferiore dell'RSPF è sporca.</b><br>→ Pulire regolarmente.  | 77                           |
|   | <b>L'originale è macchiato o sporco.</b><br>→ Utilizzare un originale pulito.   | -                            |
| <b>Sulle copie compaiono righe bianche o nere.</b>  | <b>La lastra di scansione per l'RSPF è sporca.</b><br>→ Pulire la lastra di scansione lunga e stretta.  | 77                           |

# RIMOZIONE INCEPPAMENTO

Quando si verifica un inceppamento della carta durante una copia, viene visualizzato il messaggio "INCEPPAMENTO." nel pannello a sfioramento e la stampa viene interrotta.

- Se durante la rimozione la carta inceppata si strappa, rimuovere i pezzi di carta strappata. Fare attenzione a non toccare il tamburo fotosensibile durante la rimozione dei pezzi di carta. Graffi o incrostazioni sul cilindro macchiano le copie.

## Prima di tutto, individuare l'inceppamento




- ① Inceppamento nell'RSPF (p.67)
- ② Inceppamento nel finitore (p.72)
- ③ Inceppamento nell'unità (p.68)
- ④ Inceppamento nel vassoio bypass (p.68)
- ⑤ Inceppamento nel vassoio della carta superiore (p.70)
- ⑥ Inceppamento nel vassoio della carta inferiore (p.71)



In caso sia installata l'opzione fax, tutti i fax ricevuti vengono salvati in memoria. I fax vengono stampati automaticamente dopo la rimozione dell'inceppamento.


## GUIDA ALLA RIMOZIONE DELL'INCEPPAMENTO

La guida alla rimozione dell'inceppamento può essere visualizzata sfiorando il tasto [INFORMAZ.] sul pannello a sfioramento dopo che si è verificato un inceppamento.



# INCEPPAMENTO NELL'RSPF

## 1 Rimuovere l'originale inceppato.




Controllare le sezioni A, B e C nell'illustrazione a sinistra e rimuovere l'originale inceppato.

### Sezione A




Aprire il coperchio dell'alimentatore e rimuovere delicatamente gli originali dal vassoio alimentatore originali. Chiudere il coperchio dell'alimentatore.

### Sezione B




Aprire l'RSPF e ruotare il rullo di sbloccaggio in direzione della freccia per estrarre l'originale. Chiudere l'RSPF e rimuovere delicatamente l'originale.




In caso non sia possibile rimuovere l'originale, aprire la copertura di trasporto del documento (sotto) e ruotare nuovamente il rullo di sbloccaggio.

In caso si verifichi l'inceppamento di un originale di piccole dimensioni (A5 (5-1/2" x 8-1/2"), ecc.) o in caso di inceppamento di un originale nel vassoio invertitore dell'RSPF, sollevare la manopola della copertura di trasporto del documento, aprire la copertura di trasporto del documento e rimuovere l'originale.





### Sezione C



Rimuovere attentamente l'originale inceppato dalla zona di uscita.


In caso non sia possibile rimuovere facilmente l'originale inceppato dalla zona di uscita, aprire la parte mobile del vassoio alimentatore documenti e rimuovere il vassoio invertitore, quindi rimuovere l'originale.



Dopo la rimozione di un originale inceppato dalla zona di uscita, assicurarsi di fissare saldamente il vassoio invertitore alla zona di uscita (in caso l'RSPF sia installato).

5

## 2 Aprire e chiudere l'RSPF per cancellare il messaggio di rimozione dal panello a sfioramento.



È possibile cancellare il messaggio anche aprendo e chiudendo il coperchio dell'alimentatore o la copertura di trasporto del documento.


Dopo la rimozione del documento inceppato e la cancellazione del messaggio di inceppamento, viene visualizzato un messaggio che indica il numero di originali da reinserire nell'RSPF.

## 3 Reinserire gli originali da scansionare (compreso l'originale sottoposto a scansione al momento dell'inceppamento) e premere il tasto [START] (⌚).


La copia degli originali rimanenti riprende.

## INCEPPAMENTO NEL VASSOIO BYPASS

- 1** Estrarre delicatamente la carta inceppata.



- 2** Aprire e chiudere il coperchio laterale.




Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento. Il messaggio può essere cancellato anche aprendo e chiudendo il coperchio anteriore. Se il messaggio non viene cancellato, vedere "A. Inceppamento nella zona di alimentazione della carta".

## INCEPPAMENTO NELL'UNITÀ

Determinare la posizione dell'inceppamento e rimuoverlo in modo appropriato come indicato di seguito.


Se la carta è inceppata in questo punto, andare al punto "A. Inceppamento nella zona di alimentazione della carta." (sotto)




Se la carta è inceppata, andare al punto "B. Inceppamento nell'unità di fusione". (p.69)

### A. Inceppamento nella zona di alimentazione della carta

- 1** Aprire il vassoio bypass e il coperchio laterale.



- 2** Premere delicatamente entrambi i lati del coperchio anteriore e tirare per aprire.



- 3** Rimuovere delicatamente la carta inceppata. Ruotare la manopola di rotazione del rullo in direzione della freccia per semplificare la rimozione.



Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.




L'unità di fusione ha una temperatura elevata. In caso di rimozione della carta inceppata, non toccare l'unità di fusione. Ciò potrebbe provocare ustioni o lesioni.



Non toccare il tamburo fotosensibile (parte verde) durante la rimozione della carta inceppata. Ciò potrebbe danneggiare il tamburo fotosensibile e provocare macchie sulle copie.


#### 4 Chiudere il coperchio anteriore e laterale.




Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.

### B: Inceppamento nell'unità di fusione

#### 1 Aprire il vassoio bypass e il coperchio laterale.



#### 2 Premere e tirare delicatamente entrambi i lati per aprire.



#### 3 Ruotare la manopola di rotazione del rullo in direzione della freccia.




#### 4 Sollevare le leve di rilascio dell'unità di fusione e rimuovere delicatamente la carta inceppata.



L'unità di fusione ha una temperatura elevata. In caso di rimozione della carta inceppata, non toccare l'unità di fusione. Ciò potrebbe provocare ustioni o lesioni.

#### 5 Se non è stato possibile rimuovere l'inceppamento al punto 4, premere la guida carta dell'unità di fusione per aprire la guida della carta e rimuovere delicatamente la carta inceppata.




- Non toccare il tamburo fotosensibile (parte verde) durante la rimozione della carta inceppata. Ciò potrebbe danneggiare il tamburo fotosensibile e provocare macchie sulle copie.
- Fare attenzione a non sporcarsi le mani o gli indumenti con il toner non assorbito dalla carta inceppata.

5

#### 6 Chiudere la guida carta dell'unità di fusione e premere le leve di rilascio di tale unità.


#### 7 Chiudere il coperchio anteriore e laterale.



Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.

## INCEPPAMENTO NEL VASSOIO CENTRALE


Rimuovere la carta tirandola nel vassoio centrale.



## INCEPPAMENTO NEL VASSOIO SUPERIORE


Assicurarsi che nell'unità non sia presente carta inceppata prima di estrarre il vassoio. (p.68)

- 1 Sollevare ed estrarre il vassoio della carta superiore, quindi rimuovere la carta inceppata.**




Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.

- 2 Sostituire il vassoio della carta superiore.**



Inserire completamente il vassoio della carta superiore.

- 3 Aprire e chiudere il coperchio laterale.**




Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.  
Il messaggio può essere cancellato anche aprendo e chiudendo il coperchio anteriore.


## INCEPPAMENTO NEL VASSOIO INFERIORE

- Assicurarsi che nell'unità non sia presente carta inceppata prima di estrarre il vassoio. (p.68)
- Utilizzare la procedura seguente per rimuovere gli inceppamenti che si verificano nell'unità di alimentazione carta da 500 fogli o nell'unità di alimentazione carta da 2 x 500.

### 1 Aprire il coperchio laterale inferiore.




### 2 Rimuovere la carta inceppata.



Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.

### 3 Se la carta inceppata non è visibile nel punto 2, sollevare e estrarre il vassoio della carta inferiore e rimuovere la carta inceppata.




Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.

5

### 4 Sostituire il vassoio della carta inferiore.

Spingere il vassoio della carta inferiore completamente.

### 5 Chiudere il coperchio laterale inferiore.




Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.


## INCEPPAMENTO NELLA ZONA DI USCITA SUPERIORE (con separatore dei lavori o finitore (AR-FN5A) installati)

Se sono installati un separatore dei lavori o finitore, nella zona di uscita superiore potrebbe verificarsi un inceppamento.

- 1 Aprire il coperchio del lato superiore destro.**



- 2 Estrarre delicatamente la carta inceppata.**




Fare attenzione a non strappare la carta inceppata durante la rimozione.


- 3 Chiudere il coperchio del lato superiore destro.**

Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.


## INCEPPAMENTO IN UN VASSOIO DI USCITA (con un finitore (AR-FN5A) installato)




- 1 Afferrare la maniglia del coperchio del fascicolatore con pinzatrice e tirarla per aprire il coperchio.**




- 2 Rimuovere la carta inceppata dalla zona di trasporto.**




- 3** Se si sta eseguendo una copia con fascicolazione pinzatura, aprire la guida della carta e rimuovere tutta la carta inceppata dal fascicolatore con pinzatrice.



- 4** Chiudere il coperchio del fascicolatore con pinzatrice.




- 5** In caso venga utilizzato il vassoio offset, rimuovere la carta inceppata dal vassoio offset.




5

- 6** In caso venga utilizzato il vassoio superiore, aprire il coperchio superiore, rimuovere la carta inceppata e chiudere il coperchio superiore.



Assicurarsi che venga cancellato il messaggio di inceppamento.



# SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL TONER

Per controllare la quantità di toner rimasta nella cartuccia (p.76), tenere premuto il tasto [COPIA]. La quantità di toner rimasto viene visualizzato sul display. Quando rimane meno del 25% di toner, procurarsi una nuova cartuccia di toner al più presto possibile. Quando viene visualizzato il messaggio "RIFORNIMENTO DI TONER SCARSO." sul display, assicurarsi di avere a disposizione una nuova cartuccia per la sostituzione in qualsiasi momento. Quando viene visualizzato il messaggio "CAMBIARE CARTUCCIA DI TONER." nel pannello a sfioramento, è necessario sostituire la cartuccia del toner. Per sostituire la cartuccia, attenersi alle istruzioni seguenti.




- Non bruciare la cartuccia del toner. Il toner può disperdersi e causare ustioni.
- Conservare le cartucce del toner fuori dalla portata dei bambini.



Durante l'esecuzione di lavori di copia di lunga durata o la copia di originali con molte zone nere di grandi dimensioni, può apparire il messaggio "RICARICA TONER IN CORSO." nel pannello a sfioramento e la copia potrebbe essere interrotta anche se nella cartuccia è presente ancora il toner. Quando ciò si verifica, il toner viene ricaricato. La ricarica dura circa due minuti. Quando il tasto [START] (⌚) si illumina, premere il tasto [START] (⌚) per riprendere la copia.

## 1 Premere delicatamente entrambi i lati del coperchio anteriore e tirare per aprire.



## 2 Estrarre la cartuccia del toner durante la pressione della leva di rilascio del blocco.




Durante l'estrazione della cartuccia del toner, posizionare l'altra mano sulla parte verde della cartuccia.





- Dopo la rimozione della cartuccia del toner, non scuoterla né batterla. Tale operazione può provocare perdite di toner dalla cartuccia. Collocare la vecchia cartuccia immediatamente nel sacchetto fornito in dotazione con la nuova cartuccia.
- Provvedere allo smaltimento della vecchia cartuccia di toner in conformità con le disposizioni locali.

## 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dal sacchetto. Afferrare entrambe le estremità della cartuccia e scuotere orizzontalmente circa 20 volte. Dopo questa operazione, rimuovere il nastro.




Afferrare l'impugnatura per tenere ferma la cartuccia. Non afferrare la cartuccia dalla chiusura. Assicurarsi di scuotere la cartuccia solo prima di rimuovere il nastro.

## 4 Quando si preme la leva di sblocco della chiusura, inserire delicatamente la cartuccia del toner lungo le guide fino a scattare in posizione.




Se polvere o sporco aderiscono alla cartuccia del toner, rimuoverlo prima di installare la cartuccia.

## 5 Rimuovere il nastro dalla chiusura. Estrarre la chiusura dalla cartuccia del toner come indicato nell'illustrazione.



Gettare la chiusura.


## 6 Chiudere il coperchio anteriore.




# SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEI PUNTI (con finitore (AR-FN5A) installato)

Quando viene visualizzato il messaggio "AGGIUNGERE PUNTI METALLICI.", sostituire la cartuccia di punti nel modo seguente:


- 1 Aprire il coperchio della pinzatrice.




- 2 Afferrare la parte verde della scatola dei punti e rimuovere la scatola dalla pinzatrice.



- 3 Rimuovere la cartuccia dei punti dalla parte interna della scatola dei punti.




- 4 Inserire la nuova cartuccia dei punti nella scatola fino a farla scattare in posizione.




Inserire la nuova cartuccia dei punti allineando le frecce sulla cartuccia con quelle presenti sulla scatola.

Controllare che la cartuccia sia scattata in posizione tirandola leggermente.

- 5 Rimuovere il nastro dalla cartuccia.



- 6 Inserire la scatola dei punti nell'unità pinzatrice fino a farla scattare in posizione.




- 7 Chiudere il coperchio della pinzatrice.

5


## RIMOZIONE INCEPPAMENTO DELLA PINZATRICE

Se nella pinzatrice si verifica un inceppamento di punti, viene visualizzato il messaggio "CONTROLLARE POSIZIONE PINZATRICE O INCEPPAMENTO PINZATRICE". Per rimuovere i punti inceppati, attenersi alle istruzioni seguenti.


### 1 Aprire il coperchio della pinzatrice.




### 4 Riportare la leva alla posizione originaria.




### 2 Afferrare la parte verde della scatola dei punti e rimuovere la scatola dalla pinzatrice.



### 5 Inserire la scatola dei punti nell'unità pinzatrice fino a farla scattare in posizione.



### 3 Alzare la leva all'estremità della scatola dei punti e rimuovere i punti inceppati.



### 6 Chiudere il coperchio della pinzatrice.


## CONTROLLO DELLA QUANTITÀ DEL TONER E CONTEGGIO DELLA PRODUZIONE TOTALE

È possibile visualizzare la quantità approssimativa di toner rimanente e il conteggio della produzione totale come spiegato di seguito.

● Il conteggio produzione totale visualizza il totale combinato della produzione delle funzioni di copia, fax e stampante.

### Controllo del conteggio della produzione totale e della quantità del toner

Tenere premuto il tasto [COPIA]. Il conteggio della produzione totale e della quantità di toner vengono visualizzati durante la pressione del tasto.



- Ogni pagina in formato A3 (11" x 17") viene contata come due pagine. Anche le pagine a due facciate vengono contate come due pagine.
- La quantità di toner consumato varia a seconda delle condizioni di utilizzo e del tipo di originale copiato. Il display della quantità di toner deve essere utilizzato solo come indicazione approssimativa.

# PULIZIA DELL'UNITÀ LASTRA DI ESPOSIZIONE E COPRI ORIGINALI/RSPF


Se la lastra di esposizione, il copri originale/RSPF o la lastra di scansione introdotta dall'RSPF (la superficie della lastra lunga e stretta sul lato destro della lastra di esposizione) si sporcano, lo sporco può comparire anche sulle copie. Tenere sempre pulite queste parti.

Anche le macchie o lo sporco su lastra di esposizione/copri originale/RSPF vengono riprodotte. Pulire la lastra di esposizione, il copri originale, l'RSPF e la finestra di scansione sulla lastra di esposizione con un panno morbido e pulito.


Se necessario, inumidire il panno con acqua. Non utilizzare solventi, benzene o prodotti detergenti simili con sostanze volatili.



**Non spruzzare detergente spray infiammabile. Il gas dello spray può entrare in contatto con i componenti elettrici interni o parti a temperatura elevata dell'unità di fusione, generando un pericolo di incendio o di folgorazione.**



Superficie della lastra di esposizione



Parte inferiore del copri originale/RSPF

## Pulizia della lastra di scansione per l'RSPF (solo se sia installato un RSPF)

Se sulle copie prodotte usando l'RSPF compaiono righe bianche o nere, utilizzare il pulitore per la lastra in dotazione per pulire la lastra di scansione per l'RSPF.

Esempio di immagine di stampa sporca




Righe nere



Righe bianche

5

### 1 Aprire l'RSPF ed estrarre il pulitore per la lastra.



### 2 Pulire la lastra di scansione con il pulitore apposito.



### 3 Riportare il pulitore per la lastra alla posizione originale.

## PULIZIA DEL RULLO DI ALIMENTAZIONE CARTA DEL VASSOIO BYPASS

Se, durante l'inserimento di buste o di carta sottile dal vassoio bypass si verificano spesso inceppamenti, pulire il rullo di alimentazione carta dalla fessura di introduzione del vassoio bypass con un panno morbido e pulito, inumidito con alcool o acqua.



Il presente capitolo illustra le apparecchiature e i componenti opzionali. Per acquistare apparecchiature e componenti opzionali, contattare il l'assistenza tecnica autorizzata.

## PERIFERICHE

|   |
|---|
| <b>FINITORE (AR-FN5A)</b> Vedere pagina 79.   |
| <b>UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 500 FOGLI (AR-D30)</b> Vedere pagina 80.   |
| <b>UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 2 x 500 FOGLI (AR-D31)</b> Vedere pagina 80.   |
| <b>COPRI ORIGINALE (AR-VR6)</b>   |
| <b>ALIMENTATORE/INVERTITORE A SINGOLA PASSATA (AR-RP7)</b> Vedere pagina 81.  |
| <b>FINITORE PER PINZATURA A PUNTO SELLA (AR-F14N)</b><br>Possono essere utilizzate le funzioni di pinzatura e fascicolazione a libretto. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale in dotazione con il finitore per pinzatura a punto sella.  |
| <b>SEPARATORE LAVORI (AR-TR3)</b><br>Consente la separazione di destinazioni di stampa in base alla modalità (copia, stampante, ecc.).  |
| <b>KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE (AR-P27)</b><br>Consente di utilizzare l'unità come stampante di rete.  |
| <b>KIT MODULO INTEGRAZIONE APPLICAZIONE (MX-AMX1)</b><br>Il modulo integrazione applicazione può essere utilizzato in combinazione con la funzione scanner di rete per allegare metadati ad una immagine digitalizzata prima che sia trasmessa.   |
| <b>KIT ROM FLASH FONT MACRO (AR-PF2)</b><br>I caratteri e i moduli possono essere scaricati ed immagazzinati.   |
| <b>KIT D'ESPANSIONE PS3 (AR-PK1N)*1</b><br>Questo kit offre la compatibilità con PostScript 3.  |
| <b>KIT FONT CODICI A BARRE (AR-PF1)*1</b><br>Questa serie di font aggiunge la funzionalità di stampa di codici a barre.   |
| <b>KIT D'ESPANSIONE PER SCANNER DI RETE (MX-NSX1)*2</b><br>Consente di utilizzare l'unità come uno scanner di rete.   |
| <b>KIT D'ESPANSIONE FAX (AR-FX7)</b><br>Consente di utilizzare l'unità come unità fax.  |
| <b>MEMORIA FAX DA 8 MB (AR-MM9)</b><br>è possibile espandere la memoria immagine installando l'espansione di memoria per fax opzionale.   |
| <b>SCHEDA DI ESPANSIONE DELLA MEMORIA DA 256 MB (AR-SM5)</b><br><b>SCHEDA DI ESPANSIONE DELLA MEMORIA DA 512 MB (AR-SM6)</b><br>Nell'unità è possibile installare memoria supplementare. L'unità è dotata di due slot DIMM ed è possibile espandere la memoria fino ad un massimo di 1056 MB. |

\*1 Richiede l'installazione del KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE (AR-P27).

\*2 Richiede l'installazione del KIT D'ESPANSIONE DELLA STAMPANTE (AR-P27) e una memoria da 128 MB o superiore.




- È possibile utilizzare un modulo di memoria comune da 64/128/256/512 MB (DIMM SDRAM a 168 pin) per espandere la memoria dell'unità. Per ulteriori informazioni, consultare l'assistenza tecnica autorizzata.
- Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi e aree.
- Alcune opzioni non sono installabili su alcuni modelli.
- Le periferiche fanno generalmente parte degli optional, sebbene alcuni modelli includano alcune periferiche come equipaggiamento di base.

# FINITORE (AR-FN5A)

Con un finitore opzionale installato (AR-FN5A), l'unità è in grado di pinzare automaticamente le copie fascicolate. Ciascuna serie di copie o gruppo di copie unite può essere impilata dalla serie precedente (Funzione offset, p.35).

## Nomenclatura parti



## Specifiche

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | AR-FN5A  |   |
| <b>Capacità vassoio</b>                            | Vassoio superiore  | 100 fogli   |
|  | Vassoio offset   | 1.000 fogli (500 fogli di dimensioni superiori al formato A4 (8-1/2" x 11"))          |
| <b>Formato carta</b>                               | Formato  | Vassoio superiore: da A5 a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" a 11" x 17")                        |
|  |  | Vassoio offset: da B5 a A3 (da 8-1/2" x 11" a 11" x 17")                              |
|  | Peso   | da 52 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> (da 14 lbs. a 34 lbs.)                  |
| <b>Offset</b>                                      | ca. 27 mm (1")   |   |
| <b>Formati della carta che è possibile pinzare</b> | B5, A4, A4R, B4, A3 (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14", 11" x 17") |   |
| <b>Capacità di pinzatura</b>                       | 30 fogli (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))   |   |
| <b>Alimentazione</b>                               | Alimentato dall'unità  |   |
| <b>Peso</b>  | ca. 19 kg (42 lbs.)  |   |
| <b>Dimensioni</b>                                  | Zona di uscita   | 470 mm (L) x 511 mm (P) x 540 mm (A)<br>(18-33/64" (L) x 20-1/8" (P) x 21-17/64" (A)) |
|  | Fascicolatore con pinzatrice   | 562 mm (L) x 444 mm (P) x 109 mm (A)<br>(22-9/64" (L) x 17-31/64" (P) x 4-19/64" (A)) |



Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva la facoltà di apportare modifiche al design ed alle specifiche senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto. I dati indicati relativi alle specifiche sulle prestazioni sono valori nominali di unità di produzione e le singole unità possono presentare valori differenti da quelli riportati.


# UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 500 FOGLI/ UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 2 X 500 FOGLI

Queste unità di alimentazione della carta offrono il vantaggio di una maggiore capacità di carta per l'unità e una scelta più vasta di formati subito disponibili per la copia.


L'unità AR-D30 contiene un vassoio da 500 fogli e l'unità AR-D31 contiene due vassoi da 500 fogli di carta.

## Nomenclatura parti

**UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 500 FOGLI  
(AR-D30)**



**UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CARTA DA 2X500 FOGLI  
(AR-D31)**



## Specifiche

|                          |                          | AR-D30  | AR-D31  |
|--------------------------|--------------------------|---|---|
| <b>Carta</b>             | <b>Formato</b>           | Da B5 a A3 (da 8-1/2" x 11" a 11" x 17")  |   |
|                          | <b>Peso</b>              | da 56 g/m <sup>2</sup> a 105 g/m <sup>2</sup> (15 lbs. a 28 lbs.)                     |   |
| <b>Capacità di carta</b> | <b>Vassoio superiore</b> | 500 fogli   | 500 fogli   |
|                          | <b>Vassoio inferiore</b> | —   | 500 fogli   |
| <b>Peso</b>              |                          | ca. 6,1kg (13,5 lbs.)   | ca. 11,8kg (26,1 lbs.)  |
| <b>Dimensioni</b>        |                          | 596 mm (L) x 498 mm (P) x 97 mm (A)<br>(23-15/32" (L) x 19-39/64" (P) x 3-53/64" (A)) | 596 mm (L) x 498 mm (P) x 194 mm (A)<br>(23-15/32" (L) x 19-39/64" (DP) x 7-53/64" (A)) |
| <b>Alimentazione</b>     |                          | Alimentato dall'unità   |   |




Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva la facoltà di apportare modifiche al design ed alle specifiche senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto. I dati indicati relativi alle specifiche sulle prestazioni sono valori nominali di unità di produzione e le singole unità possono presentare valori differenti da quelli riportati.

# ALIMENTATORE/INVERTITORE A SINGOLA PASSATA

L'alimentatore/invertitore a singola passata (RSPF) è in grado di alimentare automaticamente documenti composti da più pagine. Con un RSPF installato, è possibile copiare automaticamente originali a due facciate senza doverli girare manualmente.

## Nomenclatura parti



## Specifiche

|  |   |
|--|---|
|  | AR-RP7  |
| <b>Formati accettabili degli originali</b> | <b>Peso</b> da 35 g/m <sup>2</sup> a 128 g/m <sup>2</sup> (da 9 lbs. a 34 lbs.).<br>(da 52 g/m <sup>2</sup> a 105 g/m <sup>2</sup> (da 14 lbs. a 28 lbs.) per originali a due facciate) |
|  | <b>Formato</b> Da A5 a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" a 11" x 17")  |
|  | <b>Capacità</b> Fino a 100 fogli (spessore 13 mm (33/64) e inferiore)   |
| <b>Alimentazione</b>                       | Alimentato dall'unità   |
| <b>Formati degli originali rilevabili</b>  | Da A5 a A3 (da 5-1/2" x 8-1/2" a 11" x 17")   |
| <b>Peso</b>                                | ca. 7,9 kg (17,4 lbs.)  |
| <b>Dimensioni</b>                          | 586 mm (L) x 457 mm (P) x 145 mm (A)<br>(22-61/64" (L) x 17-9/64" (P) x 5-1/4" (A))   |



Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva la facoltà di apportare modifiche al design ed alle specifiche senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto. I dati indicati relativi alle specifiche sulle prestazioni sono valori nominali di unità di produzione e le singole unità possono presentare valori differenti da quelli riportati.

# CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale di consumo standard per questo prodotto che l'utente deve sostituire è costituito da carta e dalla cartuccia del toner.

**SHARP**



Per risultati di copia ottimali, utilizzare esclusivamente prodotti SHARP. Solo il materiale di consumo SHARP è contrassegnato con l'etichetta **Genuine Supplies**.

# CONSERVAZIONE CORRETTA

### Conservare le parti di consumo in un luogo:

- pulito e asciutto,
- con una temperatura costante,
- non esposto alla luce diretta del sole.

### Conservare la carta nell'involucro e in posizione orizzontale.

La carta conservata senza il proprio involucro o in confezioni collocate in posizione verticale può diventare ondulata o inumidirsi e causare inceppamenti.

### Fornitura di parti di ricambio e materiale di consumo

La fornitura di parti di ricambio per l'eventuale riparazione dell'unità è garantita per almeno 7 anni dopo il termine della produzione. Parti di ricambio sono considerate quelle parti dell'apparecchio soggette a rompersi nell'ambito di un normale uso del prodotto - mentre le parti che, di solito, vanno oltre la durata del prodotto non sono considerate parti di ricambio. Anche i materiali di consumo sono disponibili per 7 anni dopo il termine della produzione.

## SPECIFICHE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Modello</b>  | AR-M256   | AR-M316  |
| <b>Tipo</b>   | Sistema digitale multifunzionale, Desktop   |  |
| <b>Tipo di fotoriproduttore</b>   | Tamburo OPC   |  |
| <b>Tipo di lastra di esposizione</b>  | Fissa   |  |
| <b>Metodo di riproduzione</b>   | Trasferimento elettrostatico a secco  |  |
| <b>Originali</b>  | Fogli, documenti  |  |
| <b>Formato originale</b>  | Max. A3 (11" x 17")   |  |
| <b>Formato copia</b>  | Max. A3 (11" x 17")<br>Min. A6 (5-1/2" x 8-1/2")<br>Perdita di immagine: Max. 4 mm (5/32") (bordi di entrata e uscita)<br>Max. 6 mm (11/64") (in totale, lungo gli altri bordi)                           | 17 copie/min. 11" x 17"<br>20 copie/min. B4<br>(8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14")<br>24 copie/min. A4R, B5R (8-1/2" x 11"R)<br>31 copie/min. A5, B5, A4<br>(5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11") |
| <b>Velocità di copia (copia a una facciata con rapporto di riproduzione del 100%)</b> | 13 copie/min. A3 (11" x 17")<br>15 copie/min. B4<br>(8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14")<br>18 copie/min. A4R (8-1/2" x 11"R)<br>20 copie/min. B5R<br>25 copie/min. A5, B5, A4<br>(5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11") | 17 copie/min. 11" x 17"<br>20 copie/min. B4<br>(8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14")<br>24 copie/min. A4R, B5R (8-1/2" x 11"R)<br>31 copie/min. A5, B5, A4<br>(5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11") |
| <b>Copia in continuo</b>  | Max. 999 copie; contatore in sottrazione  |  |
| <b>Velocità prima copia<sup>*1</sup></b>  | Ca. 4,8 sec.<br>(Quando il formato A4 (8-1/2" x 11") è alimentato orizzontalmente dal vassoio 1)  | Ca. 4,5 sec.<br>(Quando il formato A4 (8-1/2" x 11") è alimentato orizzontalmente dal vassoio 1)   |
| <b>Tempo di riscaldamento<sup>*2</sup></b>  | Ca. 23 sec.   | Ca. 25 sec.  |
| <b>Rapporto di copia</b>  | Variabile: dal 25% al 400%, con incrementi dell'1% (totale 376 passi)<br>Preset fisso: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%<br>(25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200%, 400%)  |  |
| <b>Sistema di esposizione</b>   | Lastra di esposizione: Sorgente ottica mobile, esposizione a filo (lastra fissa) con esposizione automatica<br>RSFP: Originale mobile   |  |
| <b>Alimentazione carta</b>  | Due vassoi per carta di alimentazione automatici (500 fogli x 2) + vassoio bypass (100 fogli)   |  |
| <b>Sistema di fusione</b>   | Rulli fusore  |  |
| <b>Tecnologia di sviluppo</b>   | Sviluppo spazzola magnetica   |  |
| <b>Sorgente ottica</b>  | Lampada allo Xeno   |  |
| <b>Risoluzione</b>  | Scansione: 400 dpi  | Produzione: 600 dpi (modo AUTO/TESTO/FOTO)   |
| <b>Gradazione</b>   | Scansione: 256<br>Stampa: valore 2  |  |
| <b>Alimentazione</b>  | Tensione locale ±10% (per i requisiti di alimentazione, vedere la targhetta posizionata sul retro dell'unità)   |  |
| <b>Potenza assorbita</b>  | Max. 1,45 kW  |  |
| <b>Ingombro (vassoio di bypass ripiegato)</b>   | 898 mm (L) x 615 mm (P) (35-11/32" (L) x 24-13/64" (P))   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Peso</b>  | Ca. 55 kg (121,3 lbs.) (esclusa cartuccia del toner)   |
| <b>Dimensioni</b>  | 623 mm (L) x 615 mm (P) x 786 mm (A)<br>(24-17/32" (L) x 23-13/64" (P) x 30-15/16" (A))  |
| <b>Condizioni di esercizio</b>   | Temperatura: da 15 °C a 30 °C (da 59 °F a 86 °F), umidità: dal 20% all'85%   |
| <b>Livello di rumorosità</b>   | <p>Livello potenza acustica LwA(1B=10 dB)</p> <p>Copia: 6,3[B] (AR-M256)<br/>Copia: 6,5[B] (AR-M316)<br/>Standby: 3,2[B] (AR-M256, AR-M316)</p> <p>Livello pressione acustica LpA (posizioni astanti)</p> <p>Copia: 47[dB(A)] (AR-M256)<br/>Copia: 51[dB(A)] (AR-M316)<br/>Standby: 16[dB(A)] (AR-M256, AR-M316)</p> <p>Livello pressione acustica LpA (posizione operatore)</p> <p>Copia: 50[dB(A)] (AR-M256)<br/>Copia: 52[dB(A)] (AR-M316)<br/>Standby: 16[dB(A)] (AR-M256)<br/>Standby: 17[dB(A)] (AR-M316)</p> <p>Misurazione dell'emissione sonora secondo ISO 7779.</p> |
| <b>Concentrazione<br/>emissione (misurata<br/>secondo RAL-UZ62:<br/>Edizione gennaio 2002)</b> | <p>Ozono: 0,02 mg/m<sup>3</sup> o inferiore<br/>Polvere: 0,075 mg/m<sup>3</sup> o inferiore<br/>Stirene: 0,07 mg/m<sup>3</sup> o inferiore</p>   |

\*1 La velocità di uscita prima copia e di riscaldamento può variare in base alla tensione di alimentazione, alla temperatura ambiente e ad altre condizioni di funzionamento.

\*2 La velocità di riscaldamento può variare in base alla tensione di alimentazione, alla temperatura ambiente e ad altre condizioni di funzionamento.



Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, SHARP si riserva la facoltà di apportare modifiche al design ed alle specifiche senza preavviso, allo scopo di migliorare il prodotto. I dati indicati relativi alle specifiche sulle prestazioni sono valori nominali di unità di produzione. Le singole unità possono presentare valori differenti da quelli riportati.

# INDICE

## A

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Accensione.....                      | 13 |
| Alimentazione bypass .....           | 26 |
| Alimentazione combinata .....        | 25 |
| Apparecchiatura opzionale.....       | 76 |
| Avvertenze durante l'utilizzo .....  | 4  |
| Avvertenze sull'uso dell'unità ..... | 3  |

## B

|            |        |
|------------|--------|
| Busta..... | 15, 16 |
|------------|--------|

## C

|   |            |
|---|------------|
| Capacità di carta .....                         | 15         |
| Caricamento della carta nel vassoio bypass..... | 18         |
| Caricamento della carta nel vassoio .....       | 17         |
| Caricamento della carta .....                   | 15         |
| Carta colorata.....                             | 15         |
| Carta comune.....                               | 15         |
| Carta intestata.....                            | 15, 16, 27 |
| Carta pesante.....                              | 15         |
| Carta riciclata .....                           | 15         |
| Carta sottile .....                             | 15         |
| Carta .....                                     | 15         |
| Carte speciali .....                            | 26         |

### Carte speciali

- Busta .....
- Carta intestata.....

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Cartuccia dei punti ..... | 75 |
|---------------------------|----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Cartuccia del toner ..... | 9, 74 |
|---------------------------|-------|

### Come posizionare l'originale

- Lastra di esposizione .....
- RSPF .....

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Commutazione vassoio automatico ..... | 55 |
|---------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Configurazione ABCDEF ..... | 55 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Configurazione AZERTY ..... | 55 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Configurazione QWERTY ..... | 55 |
|-----------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| Conservazione del materiale di consumo ..... | 81 |
|--|----|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Conteggio totale ..... | 53, 55, 76 |
|------------------------|------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Contrasto display ..... | 53, 55 |
|-------------------------|--------|

|  |    |
|--|----|
| Controllo della quantità del toner ..... | 76 |
|--|----|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Coperchio anteriore..... | 8, 68, 69, 74 |
|--------------------------|---------------|

|   |    |
|---|----|
| Coperchio del fascicolatore con pinzatrice..... | 72 |
|---|----|

|   |       |
|---|-------|
| Coperchio del lato superiore destro ..... | 9, 72 |
|---|-------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Coperchio della pinzatrice..... | 75 |
|---------------------------------|----|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Coperchio della pinzatrice..... | 76, 79 |
|---------------------------------|--------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Coperchio dell'alimentatore..... | 8, 67 |
|----------------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Coperchio laterale ..... | 9, 69 |
|--------------------------|-------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Coperchio superiore ..... | 79 |
|---------------------------|----|

|  |        |
|--|--------|
| Copertura di trasporto del documento ..... | 67, 81 |
|--|--------|

### Copia automatica a due facciate

- Lastra di esposizione .....
- RSPF .....

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Copia con cancellazione ..... | 42 |
|-------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Copia con fascicolazione ..... | 35 |
|--------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Copia con rotazione ..... | 25 |
|---------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Copia copertina ..... | 48 |
|-----------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Copia gruppo..... | 35 |
|-------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Copia n. pag. su 1 ..... | 46 |
|--------------------------|----|

## Copia normale

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - lastra di esposizione.....       | 22            |
| - RSPF.....                        | 23            |
| Copia opuscolo .....               | 44            |
| Copia retro in bianco e nero ..... | 50            |
| Copia spostamento margine .....    | 41            |
| Copia ZOOM XY .....                | 32            |
| Copri originale .....              | 8, 22, 24, 78 |

## D

|   |    |
|---|----|
| Direzione dello spostamento .....                                 | 41 |
| Disattivato .....   | 11 |
| Disattivazione della copia a due facciate su carta intestata..... | 55 |
| Display alimentazione originali .....                             | 21 |
| Display dei messaggi .....  | 21 |
| Display del formato della carta .....                             | 21 |
| Display del formato originale .....                               | 21 |
| Display del rapporto riproduzione .....                           | 21 |
| Display dell'esposizione .....                                    | 21 |
| Display di selezione della carta .....                            | 21 |
| Display numero delle copie .....                                  | 21 |

## E

|                    |    |
|--------------------|----|
| Elenco lavori..... | 12 |
| Etichetta .....    | 15 |

## F

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fascicolatore con pinzatrice.....  | 73                 |
| Fascicolazione con pinzatura .....                                       | 37                 |
| Fattori importanti durante l'esecuzione delle copie .....                | 24                 |
| Fattori importanti per la scelta del luogo di installazione .....        | 13                 |
| Fattori importanti per l'inserimento della carta nel vassoio bypass..... | 18                 |
| Finitore .....   | 37, 72, 75, 78, 79 |
| Formato biglietto .....  | 51                 |
| Formato carta .....  | 15, 19             |
| Formato originale .....  | 22, 23, 24, 47     |
| Formato pagina .....   | 46                 |
| Funzione del contatore del vassoio centrale .....                        | 24                 |
| Funzione offset.....   | 35, 36             |
| Funzioni di finitura delle copie   |                    |
| - Copia con fascicolazione .....   | 35                 |
| - Copia gruppo.....  | 35                 |
| - Fascicolazione con pinzatura .....                                     | 37                 |
| - Funzione offset.....   | 35                 |

## G

|  |       |
|--|-------|
| Guida all'eliminazione dell'inceppamento ..... | 66    |
| Guida carta dell'unità di fusione .....        | 9, 69 |
| Guida della carta .....                        | 73    |
| Guide della carta del vassoio bypass .....     | 9     |
| Guide dell'originale .....                     | 8     |

## I

|   |    |
|---|----|
| icona (schermata dello stato dei lavori) .....    | 12 |
| Impostazione del tipo di carta nel vassoio bypass |    |
| - Tasto [PERSONALIZZAZIONI] .....                 | 20 |
| - Tasto [SCELTA CARTA] .....                      | 20 |
| Impostazioni iniziali .....                       | 14 |

|  |                |
|--|----------------|
| Impostazioni vassoi .....  | 19, 20, 53, 55 |
| Inceppamenti della carta .....   | 64             |
| Inceppamento in un vassoio di uscita .....                                       | 72             |
| Inceppamento nel vassoio bypass .....  | 68             |
| Inceppamento nel vassoio centrale .....  | 70             |
| Inceppamento nel vassoio inferiore .....   | 71             |
| Inceppamento nel vassoio superiore .....   | 70             |
| Inceppamento nella zona di alimentazione della carta .....                       | 68             |
| Inceppamento nella zona di uscita superiore .....                                | 72             |
| Inceppamento nell'unità di fusione .....   | 69             |
| Inceppamento nell'unità .....  | 68             |
| Informazioni sul laser .....   | 4              |
| Interruttore di alimentazione .....  | 8, 13          |
| Interruzione di una copia .....  | 34             |
| <b>J</b>   |                |
| Kit d'espansione della stampante .....   | 78             |
| Kit d'espansione per scanner di rete .....                                       | 78             |
| Kit d'espansione PS3 .....   | 78             |
| Kit espansione fax .....   | 78             |
| Kit font codici a barre .....  | 78             |
| <b>L</b>   |                |
| Larghezza di cancellazione .....   | 42             |
| Lastra di esposizione .....  | 8              |
| Leva di rilascio dell'unità di fusione .....                                     | 9, 69          |
| Leva di sblocco chiusura cartuccia del toner .....                               | 9, 74          |
| <b>M</b>   |                |
| Maniglia del coperchio laterale .....  | 9              |
| Maniglie .....   | 8              |
| Manopola della copertura di trasporto del documento .....                        | 67, 81         |
| Manopola di rotazione del rullo .....  | 9, 68, 69      |
| Memoria fax da 8MB .....   | 78             |
| Messaggio di errore .....  | 60             |
| Messaggio display .....  | 60             |
| Modalità di cancellazione  |                |
| - Cancella bordo .....   | 42             |
| - Cancella bordo+centro .....  | 42             |
| - Cancella centro .....  | 42             |
| Modalità preparazione lavoro .....   | 23, 45         |
| Modalità risparmio energetico  |                |
| - Modo di preriscaldamento .....   | 14             |
| - Modo spegnimento automatico .....  | 14             |
| Modi speciali  |                |
| - Copia con cancellazione .....  | 42             |
| - Copia copertina .....  | 48             |
| - Copia formato biglietto .....  | 51             |
| - Copia n. pag. su 1 .....   | 46             |
| - Copia opuscolo .....   | 44             |
| - Copia retro in bianco e nero .....   | 50             |
| - Copia spostamento margine .....  | 41             |
| - Formato originale .....  | 47             |
| - Modalità preparazione lavoro .....   | 45             |
| - Modo libro .....   | 43             |
| Modifica delle impostazioni del tipo e del formato della carta del vassoio ..... | 19             |
| Modo di alimentazione continua .....   | 23             |
| Modo libro .....   | 43             |
| Modo n. di conto .....   | 58             |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>N</b>  |                |
| Nomenclatura delle parti e funzioni .....                           | 10             |
| - Pannello dei comandi .....  | 10             |
| Numero di conto .....   | 58             |
| Numero di copie a due facciate .....                                | 55             |
| Numero di pagine fax inviate e ricevute .....                       | 55             |
| Numero di pagine inserite mediante l'RSPF .....                     | 55             |
| Numero di pagine inviate mediante la funzione scanner di rete ..... | 55             |
| Numero di utilizzati della pinzatrice .....                         | 55             |
| Numero totale di copie e pagine stampate .....                      | 55             |
| Numero vassoio .....  | 15, 19         |
| <b>O</b>  |                |
| Orientamento dell'originale   |                |
| (Fascicolazione pinzatura) .....                                    | 37             |
| Originale inceppato .....   | 67             |
| Originali utilizzabili nell'RSPF .....                              | 24             |
| Orologio .....  | 53             |
| <b>P</b>  |                |
| Pannello a sfioramento .....  | 10, 11         |
| Pannello dei comandi .....  | 8              |
| Pellicola trasparente .....   | 15, 16, 27     |
| Periferiche .....   | 79             |
| Personalizzazioni .....   | 53             |
| Peso della carta .....  | 15             |
| Posizioni di pinzatura .....  | 37             |
| Presa elettrica .....   | 4              |
| Programma di lavoro   |                |
| - Cancellazione .....   | 57             |
| - Esecuzione .....  | 57             |
| - Memorizzazione .....  | 56             |
| Prolunga del vassoio bypass .....                                   | 9, 18          |
| Pulizia dell'unità  |                |
| - Lastra di esposizione .....                                       | 77             |
| - Rullo di alimentazione carta del vassoio bypass .....             | 77             |
| - RSPF .....  | 77             |
| <b>R</b>  |                |
| Rapporti di ingrandimento predefiniti .....                         | 31             |
| Regolazione dell'esposizione .....                                  | 29             |
| Regolazione dell'esposizione .....                                  | 29             |
| Regolazione immagine extra .....                                    | 26             |
| Riduzione/ingrandimento/zoom .....                                  | 30             |
| Rimozione inceppamento della pinzatrice .....                       | 76             |
| Rimozione inceppamento  |                |
| - RSPF .....  | 67             |
| - Unità .....   | 68             |
| - Vassoio bypass .....  | 68             |
| - Vassoio centrale .....  | 70             |
| - Vassoio della carta inferiore .....                               | 71             |
| - Vassoio della carta superiore .....                               | 72             |
| - Vassoio di uscita .....   | 72             |
| - Vassoio di uscita superiore .....                                 | 72             |
| Riscaldamento .....   | 13             |
| Risoluzione dei problemi .....                                      | 62             |
| RSPF .....  | 23, 24, 67, 81 |
| Rullo di alimentazione carta del vassoio bypass .....               | 77             |
| Rullo di sbloccaggio .....  | 67             |

**S**

|  |        |
|--|--------|
| Scatola dei punti.....                             | 75     |
| Scheda di sicurezza dei materiali.....             | 86     |
| Scheda formato della carta .....                   | 17     |
| Schermata principale della modalità di copia.....  | 21     |
| Schermata stato lavori .....                       | 12     |
| Selezione automatica del rapporto.....             | 30     |
| Selezione del tipo di immagine dell'originale..... | 29     |
| Selezione manuale del rapporto .....               | 31     |
| Sostituzione della cartuccia dei punti.....        | 75     |
| Sostituzione della cartuccia del toner.....        | 74     |
| Specifiche sul valore dell'esposizione .....       | 29     |
| Specifiche.....                                    | 82     |
| Spegnimento .....                                  | 13     |
| Stampa elenco .....                                | 53, 55 |

**T**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tamburo fotosensibile .....             | 9, 68              |
| Tasti di selezione della modalità ..... | 10                 |
| Tasti numerici.....                     | 10                 |
| Tasto [#/P].....                        | 10, 56, 57         |
| Tasto [ACC.#-C].....                    | 10, 58             |
| Tasto [CAMBIO RILEGATURA] .....         | 27                 |
| Tasto [CANCELLARE] .....                | 57                 |
| Tasto [CANCELLAZIONE] .....             | 10, 22, 23, 39, 42 |
| Tasto [CANCELLAZIONE TOTALE] .....      | 10, 14             |
| Tasto commutazione display.....         | 12                 |
| Tasto [COPERTINA] .....                 | 39, 49             |
| Tasto [COPIA A 2 FACCIADE].....         | 21, 27, 28         |
| Tasto [COPIA OPUSCOLO] .....            | 39, 44             |
| Tasto [COPIA] .....                     | 21, 74, 76         |
| Tasto [DETTAGLI].....                   | 12                 |
| Tasto di commutazione modalità .....    | 12                 |
| Tasto di ingrandimento.....             | 31                 |
| Tasto di riduzione .....                | 31                 |
| Tasto [ESPOSIZIONE].....                | 21, 29             |
| Tasto [FASCICOLAZIONE PINZATURA] .....  | 38                 |
| Tasto [FASCICOLAZIONE].....             | 36                 |
| Tasto [FAX]                             |                    |
| - Indicatore DATI .....                 | 10                 |
| - Indicatore LINEA .....                | 10                 |
| Tasto [FINE LETTURA].....               | 36, 38, 45, 46     |
| Tasto [FORMATO BIGLIETTO] .....         | 39, 51             |
| Tasto [FORMATO ORIGINALE].....          | 39, 47             |
| Tasto [GRUPPO].....                     | 36                 |
| Tasto [IMM. AUTO] .....                 | 30                 |
| Tasto [IMPOSTAZIONI VASSOI] .....       | 19, 20             |
| Tasto [INFORMAZIONI] .....              | 66                 |
| Tasto [INT./ANN].....                   | 12                 |
| Tasto [INTERRUZIONE] .....              | 10, 34             |
| Tasto [INVERSIONE B/N] .....            | 39, 50             |
| Tasto [LAVORO FAX] .....                | 12                 |
| Tasto [LAVORO ST].....                  | 12                 |
| Tasto [MANUALE] .....                   | 47                 |
| Tasto [MEMORIZZARE/CANCELLARE].....     | 56, 57             |
| Tasto [MENU].....                       | 31                 |
| Tasto [MODI SPECIALI].....              | 21, 39, 40         |
| Tasto [MODO LIBRO] .....                | 39, 43             |
| Tasto [N. PAG. SU 1] .....              | 39, 46             |
| Tasto [PERSONALIZZAZIONI] .....         | 10, 19, 20, 54     |
| Tasto [PREPARAZ. LAVORO] .....          | 39, 45             |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tasto [PRIORITÀ] ..... | 12 |
|------------------------|----|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tasto [PRODUZIONE] ..... | 21, 35, 36, 38 |
|--------------------------|----------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tasto [RAPPORTO RIPR.] ..... | 21, 31, 32 |
|------------------------------|------------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Tasto [SCANS. SU] ..... | 12 |
|-------------------------|----|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tasto [SCANSIONE] |  |
|-------------------|--|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| - Indicatore DATI ..... | 10 |
|-------------------------|----|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tasto [SCELTA CARTA] ..... | 20, 21, 22, 23, 26 |
|----------------------------|--------------------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tasto [SPOSTAMENTO MARGINE] ..... | 39, 41 |
|-----------------------------------|--------|

|                |  |
|----------------|--|
| Tasto [STAMPA] |  |
|----------------|--|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| - Indicatore DATI ..... | 10 |
|-------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| - Indicatore IN LINEA ..... | 10 |
|-----------------------------|----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tasto [START] ..... | 10, 22, 23 |
|---------------------|------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tasto [STATO LAVORI] ..... | 10, 12 |
|----------------------------|--------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tasto [VASSOIO BYPASS] ..... | 20 |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tasto [X] ..... | 33 |
|-----------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tasto [Y] ..... | 33 |
|-----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tasto [ZOOM XY] ..... | 32 |
|-----------------------|----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tipo di carta ..... | 15, 19, 20 |
|---------------------|------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo di immagine dell'originale |  |
|---------------------------------|--|

|              |    |
|--------------|----|
| - Foto ..... | 29 |
|--------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| - Testo ..... | 29 |
|---------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| - Testo/foto ..... | 29 |
|--------------------|----|

**U**

|   |            |
|---|------------|
| Unità di alimentazione carta da               |            |
| 2 x 500 fogli .....                           | 71, 78, 80 |
| Unità di alimentazione carta da 500 fogli ... | 71, 78, 80 |
| Utilizzo del pannello a sfioramento .....     | 11         |

**V**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Vassoio alimentatore originali ..... | 8, 23, 67         |
| Vassoio bypass .....                 | 9, 26, 68, 77     |
| Vassoio centrale .....               | 8, 70             |
| Vassoio della carta .....            | 9, 15, 17, 19, 70 |
| Vassoio di uscita .....              | 72                |
| Vassoio invertitore .....            | 67, 81            |
| Vassoio offset .....                 | 35, 73, 79        |
| Vassoio separatore del lavori .....  | 8, 78             |
| Vassoio superiore .....              | 73, 79            |

**Z**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Zona di uscita superiore ..... | 72     |
| Zona di uscita .....           | 67, 81 |

## INDICE PER ARGOMENTI

### **Preparativi**

|   |    |
|---|----|
| Alimentazione, accensione .....                   | 13 |
| Alimentazione, spegnimento .....                  | 13 |
| Carta, caricamento.....                           | 17 |
| Copri originale, rimozione .....                  | 24 |
| Formato della carta, cambio.....                  | 19 |
| Impostazioni iniziali, ritorno a .....            | 14 |
| Tipo di carta, cambio.....                        | 19 |
| Vassoio bypass, caricamento della carta nel ..... | 18 |

### **Esecuzione delle copie**

|  |        |
|--|--------|
| Alimentazione combinata .....                      | 25     |
| Carta speciale, copia su.....                      | 26     |
| Copia automatica a due facciate                    |        |
| - Lastra di esposizione .....                      | 27     |
| - RSPF .....                                       | 28     |
| Copia  |        |
| - Lastra di esposizione .....                      | 22     |
| - RSPF .....                                       | 23     |
| Esecuzione della copia, interruzione.....          | 22, 23 |
| Esposizione, regolazione .....                     | 29     |
| Esposizione, selezione.....                        | 29     |
| Formato carta (vassoio), selezione manuale .....   | 22     |
| Ingrandimento/riduzione copie                      |        |
| - Copia zoom XY .....                              | 32     |
| - Selezione automatica del rapporto .....          | 30     |
| - Selezione manuale del rapporto .....             | 31     |
| Interruzione copia.....                            | 34     |
| Lastra di esposizione, copia da.....               | 22     |
| Modo di alimentazione continua, utilizzo.....      | 23     |
| Modo numero di conto, copia quando abilitato ..... | 58     |
| Orientamento immagine, modifica .....              | 27, 28 |
| RSPF, copia da .....                               | 23     |
| Tipo di immagine dell'originale, selezione.....    | 29     |
| Vassoio bypass, copia da .....                     | 26     |

### **Utilizzo di funzioni di copia utili**

|   |    |
|---|----|
| Cancellazione copia .....                             | 42 |
| Copertina, aggiunta alle copie.....                   | 48 |
| Copia con fascicolazione, utilizzo .....              | 35 |
| Copia gruppo, utilizzo.....                           | 35 |
| Copia N pag. su 1 .....                               | 46 |
| Copia opuscolo .....                                  | 44 |
| Copia retro in bianco e nero .....                    | 50 |
| Formato originale, specifica .....                    | 47 |
| Funzione fascicolazione con pinzatura, utilizzo ..... | 37 |
| Funzione offset, utilizzo.....                        | 35 |
| Funzioni di finitura delle copie                      |    |
| - Copia con fascicolazione .....                      | 35 |
| - Copia gruppo .....                                  | 35 |
| - Funzione fascicolazione con pinzatura .....         | 37 |
| - Funzione offset .....                               | 35 |
| Margine, creazione.....                               | 41 |

### Modi speciali, utilizzo

|  |    |
|--|----|
| - Copia con cancellazione .....          | 42 |
| - Copia con spostamento del margine..... | 41 |
| - Copia copertina .....                  | 48 |
| - Copia formato biglietto .....          | 51 |
| - Copia N. pag. su 1 .....               | 46 |
| - Copia opuscolo .....                   | 44 |
| - Copia retro in bianco e nero.....      | 50 |
| - Formato originale .....                | 47 |
| - Modalità preparazione lavoro.....      | 45 |
| - Modo libro .....                       | 43 |
| Modo libro .....                         | 43 |
| Numeri elevati di originali, copia ..... | 45 |

### **Semplificare l'utilizzo dell'unità**

|  |    |
|--|----|
| Cancellazione di un lavoro in esecuzione .....     | 12 |
| Cancellazione di un lavoro .....                   | 12 |
| Cancellazione di un lavoro .....                   | 12 |
| Conteggio produzione totale, visualizzazione ..... | 55 |
| Contrasto display, regolazione .....               | 55 |
| Data e orario, impostazione .....                  | 55 |
| Dettagli lavori, visualizzazione .....             | 12 |
| Elenchi, stampa.....                               | 55 |
| Impostazioni utente, configurazione .....          | 53 |
| Priorità, di un lavoro specifico .....             | 12 |
| Programma di lavoro, cancellazione .....           | 57 |
| Programma di lavoro, esecuzione.....               | 57 |
| Programma di lavoro, memorizzazione .....          | 56 |
| Tastiera, modifica .....                           | 55 |
| Vassoi, configurazione delle impostazioni.....     | 55 |

### **Risoluzione dei problemi e manutenzione**

|  |    |
|--|----|
| Cartuccia dei punti, sostituzione .....            | 75 |
| Cartuccia del toner, sostituzione .....            | 74 |
| Conteggio della produzione totale, controllo ..... | 76 |
| Inceppamenti pinzatrice, rimozione.....            | 76 |
| Inceppamenti, rimozione                            |    |
| - RSPF.....  | 67 |
| - Unità .....                                      | 68 |
| - Vassoio bypass .....                             | 68 |
| - Vassoio centrale.....                            | 70 |
| - Vassoio della carta inferiore .....              | 71 |
| - Vassoio della carta superiore .....              | 70 |
| - Vassoio di uscita .....                          | 72 |
| - Zona di uscita superiore .....                   | 72 |
| Pulizia dell'unità.....                            | 77 |
| Risoluzione dei problemi .....                     | 62 |
| Toner, controllo .....                             | 76 |

## Riconoscimento dei marchi

Unitamente alla macchina e ai relativi accessori e dispositivi periferici, vengono utilizzati i seguenti marchi e marchi registrati.


- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003 e Internet Explorer® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter e Safari sono marchi o marchi registrati di Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator è un marchio di Netscape Communications Corporation.
- Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo Adobe PDF e Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- PCL è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT e PowerPC sono marchi di International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk è un marchio di Sharp Corporation.
- Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Candid e Taffy sono marchi di Monotype Imaging, Inc. registrati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ed eventualmente in determinate giurisdizioni. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond e Halbfett Kursiv sono marchi di Monotype Imaging, Inc. eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna e Times New Roman sono marchi di The Monotype Corporation registrati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ed eventualmente in determinate giurisdizioni. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery e Zapf Dingbats sono marchi di International Typeface Corporation registrati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ed eventualmente in determinate giurisdizioni. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times e Univers sono marchi di Heidelberg Druckmaschinen AG, eventualmente registrati in determinate giurisdizioni e concessi in licenza esclusivamente da Linotype Library GmbH, una società interamente controllata da Heidelberg Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco e New York sono marchi di Apple Computer Inc. eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. HG GothicB, HGMinchoL, HGP GothicB e HGPMinchoL sono marchi di Ricoh Company, Ltd. eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. Wingdings è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. Marigold e Oxford sono marchi di Arthur Baker eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. Antique Olive è un marchio di Marcel Olive eventualmente registrato in determinate giurisdizioni. Hoefer Text è un marchio di Johnathan Hoefer eventualmente registrato in determinate giurisdizioni. ITC è un marchio di International Typeface Corporation registrato presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ed eventualmente in determinate giurisdizioni. Agfa è un marchio di Agfa-Gevaert Group eventualmente registrato in determinate giurisdizioni. Intellifont, MicroType e UFST sono marchi di Monotype Imaging, Inc. registrati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti ed eventualmente in determinate giurisdizioni. Macintosh e TrueType sono marchi di Apple Computer Inc. registrati presso l'Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti e in altri Paesi. PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated eventualmente registrato in determinate giurisdizioni. HP, PCL, FontSmart e LaserJet sono marchi di Hewlett-Packard Company eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. Il processore Type 1 incluso nel prodotto UFTS di Monotype Imaging è concesso in licenza da Electronics For Imaging, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

# **PROMEMORIA**


# **PROMEMORIA**

# Connettori



**Attenzione:**  
Questo connettore è destinato esclusivamente a servizi di manutenzione. Qualsiasi collegamento al questo terminale può causare malfunzionamenti della copiatrice.

**Istruzioni per il tecnico del servizio assistenza:**  
La lunghezza del cavo per il terminale di assistenza deve essere inferiore a 3 m.



**CAUTION**  
CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

**VORSICHT**  
UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND INTERLOCKS DEFEATED. VERMEIDEN SIE DIREKTE AUSSETZUNG.

**ADVARSEL**  
USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSETTELSE FOR STRÅLING.

**ADVARSEL**  
USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.

**VARNING**  
OSYNLIG LASERSTRÄLNING KLASSE 3B NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPOSERING FÖR STRÅLEN.

**VARO!**  
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITTETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

**LASER KLASSE 1**

**LUOKAN 1 LASERLAITE**

**KLASS 1 LASERAPPARAT**



## **A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)**

### **1. Nell'Unione europea**

Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale bidone della spazzatura!

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati\*.

In alcuni paesi\*, anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto se l'utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.

\*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente.

Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o accumulatori, l'utente dovrà smaltrirli a parte preventivamente in conformità alle disposizioni locali. Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe derivare da un'inadeguata gestione dei rifiuti.

### **2. In paesi che non fanno parte dell'UE**

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle homepage di [www.swico.ch](http://www.swico.ch) o di [www.sens.ch](http://www.sens.ch).



Attenzione: Il dispositivo è contrassegnato da questo simbolo, che segnala di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai normali rifiuti domestici. Per tali prodotti è previsto un sistema di raccolta a parte.

## **B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali**

### **1. Nell'Unione europea**

Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue per eliminarlo.

Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati anche dai centri di raccolta locali.

Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l'ente locale preposto al ritiro dei prodotti usati.

### **2. In paesi che non fanno parte dell'UE**

Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.

**SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH**  
Sonnenstraße 3, D-20097 Hamburg

**SHARP**<sup>®</sup>

**SHARP CORPORATION**

STAMPATO IN FRANCIA  
TINSI1692TSZZ

