

SHARP®

SISTEMA DIGITALE MULTIFUNZIONE

MODELLO: BP-20M22
BP-21M22
BP-20M24
BP-20M28
BP-20M31

Manuale di apprendimento rapido



PRIMA DI USARE LA MACCHINA



Funzioni della macchina e procedure di posizionamento degli originali e caricamento della carta

COPIATRICE



Con la funzione di copia

STAMPANTE



Con la funzione di stampa

SCANNER



Con la funzione di scanner

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



Configurazione delle impostazioni per semplificare l'uso

MANUALI DI ISTRUZIONI E MODALITÀ D'USO

Start Guide



Questo manuale illustra le procedure di base per l'utilizzo della macchina, riporta i messaggi di attenzione per il suo uso in sicurezza e le informazioni per l'amministratore. Leggere il presente manuale prima di utilizzare la macchina.

Per maggiori dettagli circa le procedure di funzionamento e le informazioni sulla ricerca guasti, vedere i manuali in formato PDF.

Manuale Utente

Il "Manuale Utente" contiene le spiegazioni dettagliate delle funzioni utilizzabili sulla macchina.

Scaricare il Manuale Utente nella macchina dalle pagine Web.

Per la procedura di download, vedere "[DOWNLOAD DELLA GUIDA OPERATIVA \(pagina 5\)](#)".



Altri manuali

Come per il "Manuale Utente", è possibile scaricare dal nostro sito web e visualizzare sul computer alcuni altri manuali.

I tipi di manuale possono essere aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedere il nostro sito web.

Manuale Utente (registrazione della rubrica)

Questo manuale illustra come registrare, modificare ed eliminare la rubrica.



Guida all'installazione del software

Questa guida illustra come installare il software e configurare le impostazioni per l'utilizzo della macchina come stampante o scanner.



Risoluzione dei problemi

In questo manuale vengono fornite risposte alle domande frequenti relative all'utilizzo della macchina in ciascuna modalità.



Manuale di apprendimento rapido

Questo manuale è stato progettato con lo scopo di fornire informazioni utili per iniziare a utilizzare le funzioni di base della macchina.



Manuale Utente (impostazioni della pagina web)

Questo manuale illustra le procedure per la configurazione delle impostazioni della macchina dal computer mediante la funzione delle impostazioni delle pagine Web integrata nella macchina.



ACCESSO AL SERVER WEB NELLA MACCHINA


Quando la macchina è collegata a una rete, è possibile accedere al server Web integrato al suo interno da un browser Web installato sul computer.

APERTURA DELLE PAGINE WEB

1


Aprire la schermata delle impostazioni di sistema.

2




Selezionare "Rete" con il tasto [▼] o [▲] e premere il tasto [OK].

3



Selezionare "Conferma Rete" con il tasto [▼] o [▲] e premere il tasto [OK].

4



Mostrare e controllare l'indirizzo IP con il tasto [▼] o [▲].

5



Accedere al server Web nella macchina per aprire le pagine Web.

Avviare un browser Web di un computer collegato alla stessa rete in cui si trova la macchina e immettere l'indirizzo IP della macchina.

Browser Web consigliati

Internet Explorer: 11 o versioni successive (Windows®)

Microsoft Edge (Windows®), Firefox (Windows®),

Safari (macOS®), Chrome (Windows®):

Ultima versione o versione principale immediatamente precedente


Verrà visualizzata la pagina Web.

Per aprire la pagina Web, è possibile che le impostazioni della macchina richiedano l'esecuzione dell'autenticazione utente. Chiedere all'amministratore della macchina la password necessaria per l'autenticazione utente.

DOWNLOAD DELLA GUIDA OPERATIVA


La guida operativa, ovvero un manuale più dettagliato, può essere scaricata dalle pagine Web della macchina.

1



Fare clic su [Download dell'operazione manuale] nel menu della pagina Web.


2



Selezionare la lingua desiderata.

Sono supportate solo le lingue visualizzate.

3



Selezionare il manuale che si desidera scaricare, quindi fare clic sul pulsante [Download].

INDICE DEI CONTENUTI

MANUALI DI ISTRUZIONI E MODALITÀ D'USO	2
ACCESSO AL SERVER WEB NELLA MACCHINA	4

PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA

NOMENCLATURA E FUNZIONI DELLE PARTI	7
COME UTILIZZARE IL DISPLAY	13
SPEGNIMENTO/ACCENSIONE	14
POSIZIONAMENTO DEGLI ORIGINALI	15
CARICAMENTO DELLA CARTA	17
IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO	22
MODO DI AUTENTICAZIONE UTENTE	23

COPIATRICE

ESECUZIONE DELLE COPIE	24
COPIA SU CARTA SPECIALE (Copia dal vassoio bypass)	25

STAMPANTE

STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS	26
STAMPA IN AMBIENTE macOS	28
STAMPA DI UN FILE DIRETTAMENTE NELLA MEMORIA USB	30

SCANNER

INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLO SCANNER	31
DIGITALIZZAZIONE DELL'ORIGINALE	32

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA


IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	33
-------------------------------	----



PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA

Questa sezione fornisce le informazioni di carattere generale relative alla macchina, tra cui la nomenclatura e le funzioni delle parti della macchina e delle sue periferiche, nonché le procedure di posizionamento degli originali e di caricamento della carta.

NOMENCLATURA E FUNZIONI DELLE PARTI



(1) Vassoio uscita (alloggiamento del vassoio in uscita)

Le copie stampate vengono inviate a questo vassoio.

(2) Alimentatore automatico dei documenti

Alimenta ed esegue scansioni di più originali automaticamente. È possibile digitalizzare automaticamente gli originali a 2 facciate.

(3) Porta USB (tipo A)

Serve per collegare alla macchina un dispositivo USB, ad esempio, un dispositivo di archiviazione USB. Supporta USB 2.0 (Hi-Speed).

(4) Pannello di controllo

Questo pannello contiene gli indicatori e i tasti di funzionamento.

(5) Vassoio bypass

Utilizzare il vassoio per eseguire l'alimentazione manuale dei fogli.

Quando si carica la carta, aprire anche il vassoio estensibile.

(6) Maniglia

Afferrarla quando si sposta la macchina.

(7) Vassoio 1

In questo vassoio è possibile inserire la carta.

(8) Vassoio 2 (in caso di installazione di un vassoio di alimentazione per 500 fogli)*1

In questo vassoio è possibile inserire la carta.

(9) Vassoio 3 - 4 (quando è installato un supporto/2 cassette da 500 fogli)*2

In questo vassoio è possibile inserire la carta.

Utilizzabile solo in caso di installazione di un vassoio di alimentazione per 500 fogli.

(10) Copertina anteriore


Aprire questo coperchio per sostituire una cartuccia di toner.

*1 BP-20M22/BP-20M24: optional, BP-21M22/BP-20M28/BP-20M31: standard

*2 Opzionale



PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



(1) Unità di fusione

In questa zona si applica del calore per fondere l'immagine trasferita sulla carta.



L'unità di fusione è calda. Fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione della carta inceppata.

(2) Maniglia

Afferrarla quando si sposta la macchina.

(3) Connettore LAN

Collegare il cavo LAN a questo connettore quando si utilizza la macchina in rete.

Usare un cavo LAN schermato.

(4) Porta USB (tipo B)

La macchina non usa questo connettore.

(5) Cartuccia del toner

Questa cartuccia contiene toner.

Quando il toner in una cartuccia si esaurisce, sostituirla con una nuova cartuccia.

(6) Coperchio laterale

Aprire questo coperchio per rimuovere la carta inceppata.


(7) Interruttore di alimentazione principale

Usare questo interruttore per attivare l'alimentazione della macchina.

(8) Spina di alimentazione



ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI E PIANO DOCUMENTI



(1) Sportello alimentazione dei documenti

Aprire questo sportello per eliminare l'originale inceppato.

Questo coperchio viene anche aperto per pulire il rullo di alimentazione della carta.

(2) Guide dell'originale

Consentono di assicurare una corretta scansione dell'originale.

Regolare le guide in base alla larghezza dell'originale.

(3) Vassoio dell'alimentatore di documenti

Posizionare l'originale.

Posizionare l'originale con il lato da stampare rivolto verso l'alto.

(4) Vassoio di uscita dell'originale

Dopo la scansione, gli originali vengono raccolti in questo vassoio.

(5) Area di scansione

Area in cui vengono digitalizzati gli originali collocati nell'alimentatore automatico dei documenti.

(6) Piano documenti

Se si desidera eseguire la scansione di un libro o di un altro originale spesso che non può essere inserito attraverso l'alimentatore automatico dei documenti, collocare tali documenti su questo piano.

(7) Rullo di alimentazione della carta


Il rullo ruota per alimentare automaticamente l'originale.




PANNELLO DI CONTROLLO

In questa sezione vengono descritti i nomi e le funzioni delle rispettive parti del pannello di controllo.

A seconda del paese e dell'area geografica, il display sul pannello di controllo viene diviso in tipo di simbolo e tipo di display inglese.



- (1) **Display**
Visualizza diversi messaggi.
- (2) **Tasto/indicatore [SCAN]** ()
Premere per selezionare la modalità scansione.
- (3) **Tasto/indicatore [COPIA]** ()
Premere per selezionare la modalità copia.
Per controllare il numero totale di pagine prodotte in modalità di copia e stampa, tenere premuto il tasto [COPIA] () quando la macchina è in standby. Fintanto che il tasto viene tenuto premuto, verranno visualizzati i conteggi.
Il livello del toner viene mostrato nella parte inferiore della schermata.
- (4) **Tasti freccia**
Premere per spostare l'evidenziazione (indicante che un elemento selezionato) sul display.
- (5) **Tasto [OK]**
Premere questo tasto per immettere le impostazioni selezionate.
- (6) **Tasti numerici**
Inserire caratteri / numeri.
- (7) **Tasto [C]**
Premere per cancellare il numero di copie impostato o per arrestare l'esecuzione di una copia.
- (8) **Tasto/indicatore [RISPARMIO ENERG.]** ()
Premere per attivare la modalità di risparmio energia.
- (9) **Tasto [PROGRAMMA 1 / PROGRAMMA 2]** (/)
Premere per utilizzare le impostazioni di scansione memorizzate.
- (10) **Tasto [ESPOSIZIONE]** ()
Utilizzati per selezionare i modi di esposizione.
- (11) **Tasto [FUNZIONE SPECIALE]** ()
Premere per selezionare Modi Speciali.
- (12) **Tasto [ZOOM]** ()
Premere per selezionare il rapporto di ingrandimento o di riduzione.
- (13) **Tasto [COPIA ID CARD]** ()
Abilitare Copia ID Card.
- (14) **Tasto [STOP]** ()
Premere questo tasto per interrompere un lavoro di copia o la scansione di un originale.
- (15) **Tasto/indicatore [AVVIO]**
Premere questo tasto per eseguire la copia a o la scansione di un originale.
- (16) **Tasto [CA]**
Annulla tutte le impostazioni selezionate e ripristina le impostazioni di default della macchina.

**(17) Tasto [INDIRIZZO]**

Utilizzato per selezionare l'indirizzo di destinazione.

(18) Tasto [DIETRO]

Premere per tornare alla visualizzazione della schermata precedente sul display.

(19) Tasto [LOGOUT]

Premere questo tasto per uscire dopo aver effettuato l'accesso ed aver utilizzato l'unità.

(20) Spie modalità stampa

- Spia DATI

È intermittente durante la ricezione di dati di stampa. È fissa durante la stampa.

(21) Indicatore di notifica dei dati

L'indicatore si accende a luce fissa o lampeggiante per segnalare lo stato di un lavoro.

(22) Tasto [DUPLEX]

Selezionare la modalità copia duplex/scansione.

(23) Tasto [READ-END]

Durante la copia in modo fascicolazione dalla lastra di esposizione, premere questo tasto per indicare la fine della scansione degli originali e per segnalare che si pronti ad avviare la copia.

(24) Indicatore errore

Si accende a luce fissa o lampeggiante per segnalare lo stato dell'errore.




DISPLAY


Nella presente sezione viene illustrato come utilizzare il display.

MENU DI SINISTRA E MENU DI DESTRA

Il display dell'unità presenta un menu di destra, che include le impostazioni utilizzate di frequente, e un menu di sinistra, che mostra le impostazioni e le schermate delle impostazioni per ciascuna funzione.



Menu di sinistra (esempio: Modalità di copia)



(1) Display messaggi

Vengono mostrati messaggi sullo stato e sul funzionamento dell'unità.

(2) Display delle icone delle funzioni speciali

Verranno visualizzate le icone dei Modi Speciali abilitati.

	Copia da 1 facciata a 2 facciate		Mod. scan. lenta
	Copia da 2 facciata a 2 facciate		Copia 2 su 1
	Copia da 2 facciata a 1 facciate		Copia 4 su 1
	Fascic.		Formato Biglietto
	Rotate sort		Copia ID Card
	Sopprimi BG		Nitidezza

(3) Visualizzazione del formato dei fogli

Mostra il formato dei fogli selezionato.

(4) Visualizzazione dell'esposizione

Indica il modo di esposizione selezionato.

(5) Visualizzazione rapporto di riproduzione

Mostra il rapporto di riduzione o ingrandimento.

(6) Visualizzazione del formato degli originali

Se sono state immesse le dimensioni degli originali in "Dim. orig." nel menu di destra e il documento è caricato nell'alimentatore automatico, mostra il formato specificato.

Quando viene posizionato l'originale vengono visualizzate le seguenti icone.

Nessuna icona: Lastra di esposizione

: Alimentatore di documenti automatico (scansione a una facciata)

: Alimentatore di documenti automatico (scansione a due facciate)



Menu di destra



(7) Visualizzazione dello stato di connessione

(Solo modelli con funzione LAN wireless)

Viene mostrato quando la LAN wireless è accesa.

	Modalità Infrastruttura senza cavo: Connessione in corso
	Modalità Infrastruttura senza cavo: Non connesso
	Modalità Access Point con filo + senza filo: con microtelefono connesso
	Errore durante il collegamento del dispositivo LAN wireless nell'unità

(8) Visualizzazione del numero di copie

Mostra il numero di copie impostato.


(9) Display funzioni

Mostra le funzioni di base di ciascuna modalità.

COME UTILIZZARE IL DISPLAY

Selezione di una voce con i tasti direzionali (su/giù)


Utilizzare i tasti direzionali su/giù (indicati nel manuale con [▼] [▲]) per selezionare (evidenziare) una voce nella schermata di selezione. Premere il tasto [OK] per visualizzare la schermata della voce di impostazione selezionata. Premere [OK] nella schermata delle impostazioni per salvare le impostazioni.



Vengono visualizzate le icone [▼] [▲] nella schermata di selezione delle impostazioni che utilizzano i tasti direzionali su/giù.

Selezione di una voce con i tasti direzionali (sinistra/destra)

I tasti direzionali sinistra/destra (indicati nel manuale con [◀] [▶]) vengono utilizzati per impostare l'esposizione e i valori numerici nelle schermate delle impostazioni. Premere il tasto [OK] per salvare le impostazioni.



Vengono visualizzate le icone [◀] [▶] nelle schermate delle impostazioni che utilizzano i tasti direzionali sinistra/destra.

Utilizzare il tasto [DIETRO] (↶) per tornare alla precedente schermata delle impostazioni.





SPEGNIMENTO/ACCENSIONE

In questa sezione viene descritto come attivare e disattivare l'alimentazione della macchina e come riavviare la macchina.

L'interruttore di alimentazione si trova sul lato sinistro della macchina.

Accensione


Ruotare l'interruttore di alimentazione principale nella posizione " I ".

Spegnimento

Ruotare l'interruttore di alimentazione principale nella posizione " O ".

Riavvio della macchina

Disattivare e riattivare l'interruttore di alimentazione principale.



Interruttore di alimentazione principale



Disattivare l'interruttore di alimentazione principale e disinserire il cavo di alimentazione se si sospetta la presenza di un guasto alla macchina, se c'è un temporale nelle vicinanze o quando si sposta la macchina.



La stampa e altre funzioni non possono essere utilizzate per un breve periodo di tempo dopo l'accensione dell'unità o dopo la riattivazione della macchina dalla modalità di sospensione. Questo periodo di tempo è necessario per consentire alla macchina di prepararsi per il normale processo di stampa e viene chiamato tempo di riscaldamento.



POSIZIONAMENTO DEGLI ORIGINALI


Poiché l'alimentatore automatico dei documenti può essere utilizzato per digitalizzare molti originali in una volta sola, in maniera automatica, non sarà più necessario inserire manualmente ciascuno di essi.

Per gli originali che non possono essere digitalizzati con l'alimentatore automatico, ad esempio un libro o un documento con le note attaccate, utilizzare il piano documenti.

USO DELL'ALIMENTATORE AUTOMATICO DEI DOCUMENTI

Quando si utilizza l'alimentatore automatico dei documenti, posizionare gli originali nel vassoio dell'alimentatore di documenti.

Verificare che non vi sia alcun originale sul piano documenti.



USO DEL PIANO DOCUMENTI

Prestare attenzione alle dita durante la chiusura dell'alimentatore automatico dei documenti.

Dopo aver inserito l'originale, ricordare di chiudere l'alimentatore automatico dei documenti. Se dovesse restare aperto, le parti esterne dell'originale verrebbero copiate in nero, con conseguente eccesso di consumo di toner.






Scelta del formato dell'originale (piano documenti)

1




Selezionare "Dim. orig." nel menu di destra della schermata di partenza del modo copia e premere il tasto [OK].

2




Selezionare Pollici o AB usando i tasti [◀][▶].

3



Selezionare il formato utilizzando i tasti [▼][▲].

4



Premere il tasto [OK].




Impostare l'orientamento dell'immagine in modo che l'orientamento dell'originale posizionato sia riconosciuto correttamente. Per informazioni dettagliate, vedere Manuale Utente.



CARICAMENTO DELLA CARTA

NOMI E POSIZIONI DEI VASSOI

I nomi dei vassoi sono i seguenti.



- (1) Vassoio bypass
- (2) Vassoio 1
- (3) Vassoio 2 (in caso di installazione di un vassoio di alimentazione per 500 fogli)
- (4) Vassoio 3 (quando è installato un supporto/2 cassette da 500 fogli)
- (5) Vassoio 4 (quando è installato un supporto/2 cassette da 500 fogli)


Impostazione dell'orientamento del lato di stampa

L'impostazione dell'orientamento varia in base al lato di stampa della carta, a seconda del vassoio utilizzato. Per i formati "Carta Intest." e "Prestampata", impostare l'orientamento sul lato posteriore della carta. Posizionare con il lato di stampa rivolto nel senso indicato sotto.

Vassoio	Nello stato normale	Con formato "Carta Intest." o "Prestampata" impostato
Vassoi 1 - 4	Rivolto verso l'alto	Rivolto verso il basso
Vassoio bypass	Rivolto verso il basso	Rivolto verso l'alto

CARICAMENTO DELLA CARTA NEL VASSOIO 1


1



Estrarre il vassoio della carta.

Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta. Premere la parte centrale della piastra di pressione verso il basso, fino a che si blocca in posizione.

2





Regolare le piastre delle guide A e B in modo che combacino con le dimensioni longitudinali e trasversali della carta da caricare.

Le piastre delle guide A e B sono scorrevoli. Premere la leva della piastra di separazione e farla scorrere fino al formato carta desiderato.



3



Inserire la carta nel vassoio.


- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Prima di caricarla, impilare la carta dritta.
- Posizionare la carta sotto il rullo sul lato destro del vassoio.
- Aprire il pacco della carta e smazzarla bene prima di caricarla. Se non si esegue questa operazione, nella macchina potrebbero entrare più fogli contemporaneamente e causare un inceppamento.

- Dopo aver caricato la carta, chiudere le guide A e B alla larghezza dei fogli, senza lasciare spazi vuoti nel mezzo.
- Non caricare la carta come mostrato di seguito.



- La pila non deve superare la linea dell'indicatore.
- Non aggiungere carta.

4



Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.


Spingere lentamente il vassoio fino in fondo, bloccandolo saldamente nella macchina.

Se la carta viene inserita con forza, possono verificarsi disallineamenti e errori di alimentazione.



CARICAMENTO DELLA CARTA NEI VASSOI 2 - 4


1



Estrarre il vassoio della carta.

Estrarre con delicatezza il vassoio finché non si arresta. Per caricare la carta, passare al punto 3. Per caricare un formato diverso di carta, passare al punto successivo.


2



Regolare le piastre delle guide A e B in modo che combacino con le dimensioni longitudinali e trasversali della carta da caricare.

Le piastre delle guide A e B sono scorrevoli. Premere la leva della piastra di separazione e farla scorrere fino al formato carta desiderato.

3



Inserire la carta nel vassoio.


Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. La pila non deve superare la linea dell'indicatore (massimo 500 fogli).



- In caso di inceppamento, capovolgere e/o girare la carta e ricaricarla.
- Se la carta si arriccchia, livellarla prima di caricarla.
- Regolare la piastra divisoria in maniera da non lasciare spazi tra la carta e la piastra medesima.
- Non aggiungere carta.
- Non caricare la carta come mostrato di seguito.



4



Inserire con delicatezza il vassoio della carta nella macchina.


Spingere lentamente il vassoio fino in fondo, bloccandolo saldamente nella macchina.

Se la carta viene inserita con forza, possono verificarsi disallineamenti o errori di alimentazione.




Vassoio bypass

1



Aprire il vassoio bypass.




In caso di caricamento di carta di lunghezza maggiore di 250 mm (9-27/32"), aprire il vassoio estensibile.




Non collocare oggetti pesanti sul vassoio bypass né spingere verso il basso il vassoio.

2



Premere la parte centrale della piastra di pressione verso il basso, fino a che si blocca in posizione.

3




Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Inserire completamente la carta lungo le guide del vassoio bypass finché non si arresta lentamente. Se la carta viene inserita con forza eccessiva, il bordo iniziale potrebbe piegarsi all'indietro. Se la carta è eccessivamente allentata durante l'inserimento, possono verificarsi disallineamenti o errori di alimentazione.

La carta non deve superare il numero massimo consentito di fogli.

4



Impostare correttamente le guide del vassoio bypass in base alla larghezza della carta.


Regolare le guide del vassoio bypass in modo che siano leggermente a contatto con la carta caricata.



- Non caricare la carta con forza. In caso contrario, possono verificarsi errori di alimentazione.
- Se le guide del vassoio bypass presentano una larghezza più ampia rispetto alla carta, spostare le guide finché non si adattano correttamente alla larghezza della carta. Se le guide sono troppo ampie, la carta potrebbe torcersi o arrotolarsi.
- **Come chiudere il vassoio bypass.**
Rimuovere la carta restante dal vassoio bypass quindi abbassare la piastra di pressione spingendola al centro, fino a che si blocca. Dopo aver bloccato la piastra di pressione, chiudere il vassoio estensibile e successivamente il vassoio bypass.

Caricamento di buste

È possibile stampare o copiare solo sul lato anteriore delle buste. Posizionare il lato anteriore rivolto verso il basso.



Quando si caricano le buste nel vassoio di bypass, impostare il tipo di carta.

► [IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO \(pagina 22\)](#)



IMPOSTAZIONI DEL VASSOIO

Questi programmi vengono utilizzati per modificare le impostazioni del tipo e del formato della carta di un vassoio.

Modificare l'impostazione del formato carta del vassoio

Se il formato della carta caricata differisce da quello indicato sul display, attenersi alla procedura descritta sotto per modificare le impostazioni di formato del vassoio.

L'impostazione del formato della carta non può essere modificata durante la copia, la stampa o in presenza di un inceppamento. Tuttavia, se la macchina ha esaurito la carta o il toner, le impostazioni di formato carta possono essere modificate durante la copia e la stampa.

Imposta Dim. Carta	
▲ [1] A4 ▶	▲ A3
[2] B5R	B4
[3] B5R	A4
▼ [4] B5R	▼ A4R

Premere il tasto [FUNZIONE SPECIALE] (Fn) e premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare "Imp. dim. carta".

Premere il tasto [▼] o [▲] per selezionare il vassoio per il quale si sta modificando il formato della carta. Premere il tasto [▶], quindi premere i tasti [▼][▲] per selezionare il formato della carta.

Premere il tasto [OK].



[1] : Mostra il vassoio "1".

[2] : Mostra il vassoio "2".

[3] : Mostra il vassoio "3".

[4] : Mostra il vassoio "4".

[5] : Mostra il vassoio bypass.

Modifica del tipo di carta di un vassoio

Per modificare l'impostazione del tipo di carta di un vassoio, seguire i punti qui descritti.

Imp. tipo carta
▲ Comune 1
Comune 2
▼ Pesante 1
[OK]: Imp. compl.

Premere il tasto [FUNZIONE SPECIALE] (Fn), quindi selezionare "Imp. tipo carta", selezionare il vassoio con il tasto [▼] o [▲] e premere il tasto [OK]. Selezionare il tipo di carta desiderato e premere il tasto [OK].



MODO DI AUTENTICAZIONE UTENTE

Quando il modo autenticazione utente è attivato, viene conteggiato il numero di pagine stampate per ciascun conto. Il conteggio delle pagine viene mostrato nel display. Il Listat.Usa Conti può essere stampato e riporta l'ora di trasmissione e le pagine trasmesse per ogni conto.

Questa funzione viene attivata nelle impostazioni di sistema. (Autenticazione utente)

È possibile memorizzarne fino a 30.

MODO AUTENTICAZIONE UTENTE

Quando è attivato il modo autenticazione utente, viene visualizzata la schermata di immissione del numero di conto. Inserire il numero di conto (numero identificativo a cinque cifre) come indicato a seguire prima di procedere alle operazioni di copia o scansione.


Inserisci numero
conto.
N. Conto: [] [] [] [] []

1

Inserire il proprio numero di conto (cinque cifre) mediante i tasti numerici.

Ogni volta che si immette una cifra; uno dei trattini (-) viene sostituito da un asterisco (*). Se si inserisce una cifra errata, premere il tasto [C] e digitare la cifra corretta.

2



Una volta completato il lavoro di copia, premere il tasto [LOGOUT] (*).



- Inserendo un numero di conto valido, nel display della schermata di partenza apparirà il conteggio attuale. Dopo 6 secondi (impostazione di default) verrà visualizzata la schermata di partenza.
- * In modo copia, il numero di fogli restanti al raggiungimento del limite viene visualizzato anche abilitando Impost. lim. funz. nelle impostazioni di sistema.
- Se viene inserito un numero di conto non valido nel punto 1, compare nuovamente la schermata di immissione del numero di conto.
- Attivando Avvert. se login errato nelle impostazioni di sistema, se si inserisce tre volte di seguito un numero di conto non valido, apparirà un messaggio di avvertimento e non sarà consentita alcuna operazione per un minuto.

Copie: 000,000,000
Residue: 000,000,222



COPIATRICE

Questa sezione illustra le procedure di base per l'utilizzo della funzione copiatrice.

ESECUZIONE DELLE COPIE


Questa sezione spiega come impostare il rapporto di copia.

1



Passare alla modalità di copia.

2




Posizionare gli originali.

Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti. Dopo aver posizionato l'originale sul piano documenti, selezionare "Dim. orig." nel menu a destra.

► [Scelta del formato dell'originale \(piano documenti\) \(pagina 16\)](#)


3



Premere il tasto [ZOOM] (Z).

Selezionare il rapporto utilizzando i tasti [▼][▲].

4



Premere il tasto [OK].

5



Premere il tasto [AVVIO] per avviare la copia.


Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.



COPIA SU CARTA SPECIALE (Copia dal vassoio bypass)

Questa sezione spiega come caricare la carta pesante di formato A4 nel vassoio bypass.

1




Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Caricando la carta nel vassoio bypass, viene visualizzato "Imp. tipo carta".

Per le procedure dettagliate di selezione delle impostazioni dal tasto [FUNZIONE SPECIALE] (Fn), vedere "Manuale Utente".


2



Selezionare "Pesante 1".

Selezionare il tipo di carta con i tasti [▼][▲]. Quindi, premere il tasto [OK].


3



Selezionare il formato A4.

Selezionare il formato di carta con i tasti [▼][▲]. Quindi, premere il tasto [OK].

4



Premere il tasto [AVVIO] per avviare la copia.

Quando si esegue una sola serie di copie non è necessario specificare il numero di copie.



STAMPANTE

Questa sezione illustra la procedura di base per effettuare le stampe utilizzando il driver della stampante della macchina. Le spiegazioni delle schermate e delle procedure riguardano principalmente Windows® 10 negli ambienti Windows® e macOS 10.12 negli ambienti macOS. La finestra varia in base alla versione del sistema operativo, al driver della stampante e all'applicazione.


STAMPA IN AMBIENTE WINDOWS

Nell'esempio seguente viene illustrato come stampare un documento di formato A4 da "WordPad", un programma incluso nella dotazione standard degli accessori di Windows.

Per installare il driver della stampante e configurare le impostazioni in ambiente Windows, vedere la Guida all'installazione del software.


Per informazioni sui driver delle stampanti disponibili e sui requisiti per il loro uso, vedere il Manuale Utente.

1



Selezionare [Stampa] dal menu [File] di WordPad.

2




Selezionare il driver della stampante della macchina, quindi fare clic sul pulsante [Preferenze].

Se i driver della stampante sono sotto forma di elenco, selezionare da questo il nome del driver che si desidera utilizzare.



3



Selezionare le impostazioni di stampa.

(1) Fare clic sulla scheda [Principale].

(2) Selezionare il formato originale.

Per accedere alle impostazioni di un'altra scheda, selezionarla, quindi modificare i parametri desiderati.

(3) Fare clic sul tasto [OK].

- Per visualizzare la guida relativa a un'impostazione, è sufficiente fare clic sull'impostazione e premere il tasto [F1].
- Fare clic sul pulsante [?]: si aprirà la finestra della guida in linea che permette di vedere le spiegazioni delle impostazioni presenti nella scheda.


4

Fare clic sul pulsante [Stampa].

La stampa ha inizio.

STAMPA SULLE BUSTE

Il vassoio di bypass può essere utilizzato per la stampa delle buste.



(1) Fare clic sulla scheda [Alimentazione carta].

(2) Selezionare il formato della busta da "Dimensioni output".

Se l'opzione "Dimensioni output" è impostata su [DL], anche "Tipo carta" viene impostato automaticamente su [Busta].

(3) Selezionare [Vassoio bypass] da "Vassoio carta".



Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Busta], quindi caricare una busta nel vassoio di bypass.

► [Caricamento di buste \(pagina 21\)](#)



STAMPA IN AMBIENTE macOS


Nell'esempio seguente viene illustrato come stampare un documento di formato A4 da "TextEdit", un programma incluso nella dotazione standard degli accessori di macOS.

Per installare il driver della stampante e configurare le impostazioni in ambiente macOS, vedere la Guida all'installazione del software.




In ambiente macOS, per utilizzare la macchina come stampante occorre il kit di espansione PS3.

1



Selezionare [Imposta Pagina] dal menu [Archivio].


2



Selezionare le impostazioni della carta.

- (1) **Accertarsi di aver selezionato la stampante corretta.**
- (2) **Selezionare le impostazioni della carta.**
Impostare il formato e l'orientamento della carta, nonché il rapporto di riproduzione.
- (3) **Fare clic sul pulsante [OK].**


3



Selezionare [Stampa] dal menu [Archivio].



4




Selezionare le impostazioni di stampa.

- (1) Accertarsi di aver selezionato la stampante corretta.
- (2) Selezionare gli elementi dal menu e configurare le impostazioni secondo necessità.
- (3) Fare clic sul pulsante [Stampa].

STAMPA SULLE BUSTE

Il vassoio di bypass può essere utilizzato per la stampa delle buste.

Selezionare il formato busta nelle impostazioni dell'applicazione ("Formato di stampa" in molte applicazioni), quindi eseguire le operazioni seguenti.



- (1) Selezionare il formato della busta da "Formato carta".
- (2) Selezionare [Alimentazione carta].
- (3) Selezionare [Vassoio bypass(Busta)] dal menu "Tutte le pagine da".



Impostare il tipo di carta del vassoio di bypass su [Busta], quindi caricare una busta nel vassoio di bypass.

► [Caricamento di buste \(pagina 21\)](#)



STAMPA DI UN FILE DIRETTAMENTE NELLA MEMORIA USB


I file memorizzati in un dispositivo di archiviazione USB collegato alla macchina vengono stampati dal pannello di controllo senza utilizzare il driver della stampante.

Di seguito sono illustrati i tipi di file (e le estensioni corrispondenti) stampabili direttamente.

Tipo di file	TIFF	JPEG	PCL	PS*	PDF*, PDF comp.*, PDF/A*, PDF/A comp.*	PNG
Estensione	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jff	pcl, prn, txt	ps, prn	pdf	png


* Occorre il kit di espansione PS3.

1




Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla macchina.

2




Selezionare "Stampa da disp. mem." utilizzando il tasto [▲] o [▼], quindi selezionare il file che si desidera stampare.

I nomi preceduti dal simbolo "/" sono quelli delle cartelle incluse nella memoria USB. Per visualizzare i file e le cartelle di una cartella, selezionare la cartella in questione e premere il tasto [OK].




3



Selezionare "Stampa" con il tasto [▲] o [▼], quindi premere il tasto [OK].

Una volta completato l'inoltro del file vengono avviate le operazioni di stampa.

È possibile selezionare le impostazioni di stampa nella pagina Web dell'unità. Tuttavia, se si seleziona un file che include impostazioni di stampa (PCL, PS), tali impostazioni vengono applicate.



4

Rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dalla macchina.




SCANNER

Questa sezione illustra gli usi della funzione scanner di rete e la procedura di base di utilizzo della modalità scanner.

INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI DELLO SCANNER

Con questa macchina è possibile effettuare una scansione di un documento o di una foto in un file immagine.


1. Scansione da un'applicazione compatibile con TWAIN




2. Salvataggio dell'immagine a una memoria USB dopo la scansione



4. Invio dei dati scannerizzati ad un computer connesso alla stessa rete.



3. Invio dei dati scannerizzati al server FTP



5. Invio dei dati scannerizzati tramite email.





DIGITALIZZAZIONE DELL'ORIGINALE

Di seguito viene illustrata l'operazione di base per effettuare la digitalizzazione.


Qui viene spiegata la procedura di invio di un file digitalizzato, tramite e-mail, ad una destinazione salvata in rubrica. Per la modalità di registrazione della rubrica, vedere "Manuale Utente (registrazione della rubrica)".

1



Passare alla modalità scansione.

2



Posizionare l'originale.

Posizionare l'originale nel vassoio dell'alimentatore automatico dei documenti oppure sul piano documenti. Dopo aver posizionato l'originale sul piano documenti, selezionare "Dim. orig." nel menu a destra.


► [Scelta del formato dell'originale \(piano documenti\) \(pagina 16\)](#)

3



Premere il tasto [INDIRIZZO] (👤), selezionare "Rubrica" con il tasto [▼], quindi premere il tasto [OK].

4



Inserire l'indirizzo desiderato, premere il tasto [DISCONNETTI] (*), quindi premere il tasto [OK].

5



Premere il tasto [AVVIO].

La scansione ha inizio.

Se la scansione viene completata normalmente, compare brevemente la seguente schermata e il display torna alla schermata di partenza.

Per annullare la trasmissione mentre è visualizzato "Lettura." o prima di premere il tasto [READ-END] (#), premere il tasto [C] o [CA].



IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Le impostazioni di sistema consentono di regolare il funzionamento della macchina, in maniera da adeguarsi alle esigenze del proprio ambiente di lavoro. Questa sezione presenta sommariamente diversi aspetti delle impostazioni di sistema.



Per maggiori spiegazioni relative alle impostazioni di sistema, vedere "IMPOSTAZIONI DI SISTEMA" nel Manuale Utente.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Nella schermata delle impostazioni di sistema, è possibile configurare Impost.Data+Ora, le impostazioni di rilevamento alimentatore documenti e varie altre impostazioni relative al funzionamento della macchina.


La procedura di apertura della schermata delle impostazioni di sistema e degli elementi della schermata è spiegata di seguito.

UTILIZZO DELLE IMPOSTAZIONI SISTEMA

1 **Fn**  

Funzione Speciale
▲ Contrasto disp.
Conteggio Totale
Stampa el.
▼ Impost Sistema

Premere il tasto [FUNZIONE SPECIALE] (Fn) e selezionare "Impost Sistema" con il tasto [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].

2 

Inserire il codice PIN amministratore con i tasti numerici.

- "Per ogni cifra immessa appare "*"".
- Apparirà la schermata di selezione del modo.

3 

Selezionare il modo desiderato con il tasto [▼] o [▲], quindi premere il tasto [OK].

4 **Selezionare l'impostazione desiderata usando i tasti [▼] e [▲].**





5

Premere il tasto [OK] e seguire le istruzioni nella schermata delle impostazioni.

Numerose impostazioni dispongono di caselle di controllo. Per attivare una funzione (per visualizzare il segno di spunta), premere il tasto [OK]. Per disattivare l'impostazione, premere nuovamente [OK] per rimuovere il segno di spunta. Per configurare un'impostazione con casella di controllo, andare al punto 6.

6

Per utilizzare un'altra impostazione per la stessa modalità, selezionare l'impostazione desiderata usando i tasti [▼] e [▲].

Per utilizzare un'impostazione per una diversa modalità, premere il tasto [DIETRO] (↩) e selezionare la modalità desiderata. Per uscire dalle impostazioni sistema, premere il tasto [CA].

COS'È POSSIBILE FARE NELLE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Nelle impostazioni di sistema, è possibile configurare le impostazioni riportate di seguito.

Alcune impostazioni potrebbero non apparire nel display della macchina o nel browser Web del computer. Alcune impostazioni potrebbero non apparire a causa delle caratteristiche tecniche della macchina e delle periferiche installate.

Menu	Panoramica	
Impost Sistema	Configurare le impostazioni principali della macchina quali la data e i vassoi della carta. È possibile configurare le seguenti impostazioni.	
	Cambia # Ammin.	Usare questa funzione per cambiare il codice PIN dell'amministratore.
	Impost. Iniziale	È possibile configurare le impostazioni di default per il funzionamento della macchina.
	Fotocopiatrice	È possibile selezionare le impostazioni di copia.
	Stampante	È possibile selezionare le impostazioni di stampa.
	SCANNER	È possibile selezionare le impostazioni dello scanner.
	Rete	È possibile selezionare le impostazioni di rete.
	Contr. N. Conto	Contr. N. Conto viene usato per configurare le impostazioni per l'autenticazione utente.
	Contr. Disposit.	Queste impostazioni consentono di configurare le impostazioni per le funzioni hardware della macchina.
	Settaggio Impost.	Queste impostazioni consentono di configurare diverse impostazioni per il pannello di controllo.
	Risparmio Energ.	Queste impostazioni consentono di configurare le impostazioni di risparmio energetico.
	Stampa Lista	Consente di stampare elenchi e report che devono essere utilizzati solo dall'amministratore della macchina.
Imp. sicurezza	Le impostazioni descritte di seguito sono relative alla sicurezza.	

Nota bene

- Per informazioni sul proprio sistema operativo, consultare il relativo manuale o la Guida in linea.
- Le spiegazioni delle schermate e delle procedure riguardano principalmente Windows 10® nell'ambiente Windows. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo o dell'applicazione software in uso.
- Le spiegazioni delle schermate e delle procedure in ambiente macOS si basano sulla versione macOS 10.12. Le schermate possono variare a seconda della versione del sistema operativo o dell'applicazione software in uso.
- Ogni volta che nel manuale si legge il nome modello "xx-xxxx", sostituire a "xx-xxxx" il nome del proprio modello.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza SHARP più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza SHARP più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o dei suoi accessori o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e dei suoi accessori o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo e display riportati in questo manuale

Le periferiche sono generalmente moduli opzionali; tuttavia, in qualche modello, alcune di esse sono parte integrante dell'apparecchiatura standard.

Le spiegazioni riportate nel presente manuale presuppongono l'installazione del vassoio di alimentazione per 500 fogli e del supporto/2 cassette da 500 fogli sul modello BP-20M24.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION